



SPEAKER

Tařınabilir Kablosuz Hoparlör

Model: K-883S

GELECEKTE BAřVURMAK ÜZERE SAKLAYIN

“KULLANMADAN ÖNCE OKUYUN!!!” Uyarılar:

Dahili kullanım içindir – kablosu hasarlıysa ürünü kullanmayın. Bir servis merkezine götürün. Oyuncak değildir. Çocukların erişemeyeceğı yerde saklayın. Cihaz; fiziksel, duyuşal veya zihinsel yetileri kısıtlı olan kişiler ya da yeterli deneyimi ve bilgisi olmayan kişiler tarafından, ancak bir yetişkin gözetiminde veya yeterli talimat verilmişse kullanılmalıdır.

PARAMETRELER

Bluetooth Sürümü: 5.3
Hoparlör Gücü: 10W
Batarya Kapasitesi: 1200mAh
řarj Arayüzü: Type-C
řarj Süresi: 2–3 saat
Çalma Süresi: 4–8 saat
Çalışma Mesafesi: 10 metre
Sinyal/Gürültü Oranı: 90 dB
Frekans Tepkisi: 20Hz–20KHz
Ürün Boyutları: 180 × 100 × 90 mm

TUř FONKSİYONLARI

-  Güç düğmesine uzun basarak açma/kapama, kısa basarak ışık açma/kapama.
-  BT/NS/FM mod tuşuna uzun basarak oynatma/duraklatma.
-  Zamanlayıcı 15/30/60: Kısa basarak 15/30/60 seçimi, uzun basarak kablosuz zamanlayıcı ayarı.
-  Kısa basarak sonraki parça, uzun basarak sesi artırma.
-  Kısa basarak önceki parça, uzun basarak sesi azaltma.
-  Alarm ayarlama.
-  Saat ayarlama.

BATARYA

Batarya Modeli: BJY18650

Gerilim: 3.7V

Kapasite: 1200mAh

Üretici: Dongguan Baijiaying Electronic Technology Co., Ltd.

Adres: No.4, Xin'an Jufu Road, Chang'an Town, Dongguan City, Guangdong Province

KULLANIM KILAVUZU

Tuş İşlevi:

A. Başlatma: Güç düğmesine iki saniye basılı tutarak cihazı açın. Isıtma ışığı varsayılan olarak yanacaktır.

B. Kablosuz İşlev Kullanımı:

Sistem varsayılan olarak kablosuz modda başlar. Ses sistemi eşleşme ve bağlantı beklerken kablosuz gösterge ışığı mavi yanar ve bir sesli uyarı duyulur. Yalnızca bu durumda ses sistemi kablosuz olarak eşleştirilebilir ve bağlanabilir.

Cep Telefonu Bağlantısı:

İlk olarak telefonunuzun ayarlarından kablosuz ayarları açın ve "Cihazları Ara" seçeneğine dokununuz.

İkinci olarak listeden "K-883S" cihazını seçerek eşleştirme moduna girin. Telefon hoparlörle başarıyla eşleştirildiğinde sesli bir uyarı duyulur ve bağlı cihaz görüntülenir.

TWS Eşleştirme Fonksiyonu (yalnızca kablosuz mod için geçerlidir):

İki adet "K-883S" kablosuz hoparlör bağlandığında, düğmelerden birine basılması sol ve sağ kanalların otomatik olarak ayrılmasını sağlar. Bu sayede surround ses efekti oluşur ve gerçek kablosuz stereo ses elde edilir.

Işık:

1. Kablosuz hoparlör 13 farklı ışık efektine sahiptir.
2. Varsayılan sıcak ışık efektini etkinleştirin, ardından ışık düğmesine basarak mevcut ışığı ayarlayın.

FM RADYO

FM fonksiyonuna geçmek için M tuşuna basılı tutun. Şarj kablosunu Type-C girişine bağlayın; kablo anten görevi görür. Diğer ucun herhangi bir cihaza bağlı olması gerekmez.

Duraklatma tuşuna basarak otomatik kanal arama ve kaydetme işlemini başlatın.

Kablolu radyo istasyonlarında "+ / -" tuşları ile kanal seçerek kaydedin.

TF KART / USB BELLEK KULLANIMI

TF kart veya USB bellek yuvasına takıldığında ürün ilgili sesli uyarıyı verir. Karttaki ses dosyalarını otomatik olarak okur ve çalar. Kullanıcılar hoparlör üzerindeki "+ / -" tuşları ile müziği kontrol edebilir.

SAAT AYARI

Saat/dakika ayarına girmek için saat tuşuna basın, “+ / M” ile saat ve dakikayı ayarlayın.

ALARM KURMA

Saat/dakika ayarına girmek için “+ / M” tuşuna basın.

Saat ve dakikayı ayarlayın.

Alarm tuşuna tekrar basın ve tercih ettiğiniz alarm zilini seçin (toplam 7 farklı alarm sesi vardır).

Son olarak alarm tuşuna basarak alarmı etkinleştirin. Ayar tamamlandığında ekranda alarm simgesi görünür.

Alarm çaldığında herhangi bir tuşa basarak kapatabilirsiniz.

Kimse müdahale etmezse alarm 1 dakika sonra otomatik olarak kapanır.

Gerekirse alarm iptal edilebilir.

Alarmı iptal etmek için:

Alarm tuşuna basın (başarıyla iptal edildiğinde ekrandaki alarm simgesi kaybolur).

SSS (FAQ)

Cihaz açılmıyor mu?

→ Bataryayı 10 dakikadan fazla şarj edin.

Bluetooth bağlantısı başarısız mı?

→ Hoparlörü ve mobil cihazı yeniden başlatın.

Ses bozuk mu?

→ Sesi azaltın ve ses kaynağının düzgün olduğundan emin olun.

Batarya hızlı mı bitiyor?

→ İlk kullanımdan önce tam şarj edin, uzun süre maksimum ses seviyesinde kullanmaktan kaçının.

TEMİZLİK VE BAKIM

1. Dış yüzey: Hafif nemli, yumuşak bez.
2. Hoparlör ızgarası: Yumuşak kıllı fırça.
3. Portlar: Kuru pamuklu çubuk.
4. Saklama: Kuru ve serin ortam.
5. Sıvıları doğrudan uygulamayın.

Not: Çözücü veya aşındırıcı maddeler kullanmayın.

SORUMLULUK REDDİ

Üretici ve distribütörleri; bu kılavuzda yer alan talimatlara aykırı kullanım sonucu ortaya çıkan (kişisel yaralanma ve maddi hasar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) zararlardan sorumlu değildir.

PAKET İÇERİĞİ

1 x Hoparlör
1 x Type-C kablo
1 x Kullanım kılavuzu

BELEDİYENİZİN ATIK BERTARAF TALİMATLARINI KONTROL EDİNİZ



ÇEVRESEL BİLGİLENDİRME

Bu ürün, uygun şekilde bertaraf edilmediğinde çevre veya insan sağlığı için zararlı olabilecek maddeler içerebilir. Bu nedenle, bu maddelerin çevreye salınmasını önlemek ve doğal kaynakların kullanımını azaltmak amacıyla aşağıdaki bilgiler sunulmaktadır.

Elektrikli ve elektronik ekipmanlar evsel atıklarla birlikte atılmamalı, ayrı olarak toplanmalıdır.

Ürün üzerinde ve bu sayfada bulunan üstü çizili çöp kutusu simgesi, ürünün kullanım ömrü sonunda uygun şekilde bertaraf edilmesi gerektiğini hatırlatır.

Bu sayede, ürünlerde bulunan maddelerin uygunsuz işlenmesi veya yanlış kullanımı sonucu çevreye ya da insan sağlığına zarar verilmesi önlenabilir. Ayrıca bu, kullanılan birçok malzemenin geri kazanılmasına ve yeniden kullanılmasına yardımcı olur.

Bu amaçla üreticiler ve dağıtıcılar uygun toplama ve işleme sistemleri kurmuştur. Ürünün kullanım ömrü sonunda, toplama düzenlemeleri hakkında bilgi almak için dağıtıcınızla iletişime geçin.

Ürünü satın alırken, dağıtıcı aynı işlevlere sahip eşdeğer bir cihazla ücretsiz değişim imkânı hakkında sizi bilgilendirecektir.

25 cm'den küçük ürünler için WEEE kapsamında ücretsiz işlem yapılabilir.

Bu kurallara aykırı bertaraf işlemleri, ürünün atıldığı ülkedeki ulusal mevzuat uyarınca cezaya tabi olabilir.

Çevrenin korunması için; ürünün iç ve dış ambalajlarının geri dönüştürülmesi ve (ürün içinde bulunuyorsa) kullanılmış pillerin uygun şekilde bertaraf edilmesi önerilir.

Bu sayede doğal kaynak tüketimi azaltılır, düzenli depolama alanlarının kullanımı en aza indirilir ve çevreye zararlı maddelerin salınması önlenerek yaşam kalitesi artırılır.

YARDIM VE GARANTİ**Garanti Süresi:**

Bu ürün için garanti süresi, satın alma belgesi/tarihinden itibaren 24 aydır. Garanti yalnızca ilk perakende alıcı için geçerlidir.

Garanti Kapsamı:

Garanti süresi boyunca, üründe oluşabilecek tüm malzeme ve üretim hataları ücretsiz olarak giderilir. Ücretsiz servis hizmetinden yararlanmak için yetkili satıcıya bu garanti kartı ve satın alma belgesi (fiş veya fatura) ile başvurulmalıdır.

Garanti Kapsamı Dışında Kalan Durumlar:

1. Bu kılavuzda belirtilen talimatlara aykırı kullanım, ihmal, hatalı saklama veya bakım sonucu oluşan hasar ve arızalar.
2. Yetkisiz kişiler tarafından müdahale edilmiş, sökülmüş veya onarılmış ürünler.
3. Kaza, darbe, düşme, sıvı teması, aşırı sıcaklık, yanlış voltaj bağlantısı veya üretim hatası dışında kalan dış etkenlerden kaynaklanan hasarlar.
4. Ürünün veya bileşenlerinin (örneğin kulaklık pedleri, kablolar) normal aşınması; entegre bataryanın yanlış kullanımı sonucu oluşan arızalar.
5. Günlük kullanımdan kaynaklanan çizik, ezik ve plastik kırıkları gibi estetik hasarlar.
6. Batarya garanti kapsamına dahil değildir.

Model: _____

Satın Alma Tarihi: _____

Satıcı: _____

Alıcı: _____

Telefon: _____

Adres: _____