



WESDAR

Kablosuz Kulaklık

MODEL: TWS601

İLERİDE BAŞVURMAK ÜZERE SAKLAYINIZ

KULLANMADAN ÖNCE OKUYUNUZ! Uyarılar:

Bu ürün yalnızca iç mekân kullanımına yöneliktir. Kablo hasarlıysa ürünü kullanmayınız ve bir yetkili servise götürünüz. Oyuncak değildir. Çocukların erişemeyeceği yerde saklayınız. Bu cihaz; fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetileri kısıtlı kişiler ya da deneyim ve bilgi eksikliği bulunan kişiler tarafından, ancak bir yetişkin gözetimi altında veya yeterli kullanım talimatları verilmişse kullanılmalıdır.

TEKNİK PARAMETRELER

Bluetooth Sürümü: 5.4

Hoparlör Gücü: 3 mW – 5 mW

Şarj Kutusu Kapasitesi: 230 mAh

Kulaklık Batarya Kapasitesi: 33 mAh

Şarj Arabirimi: Type-C

Şarj Süresi: 1,5 saat

Müzik Çalma Süresi: 4 saat

Bekleme Süresi: 120 gün

İletim Mesafesi: 10 metre

Frekans Tepkisi: 20 Hz – 20 kHz

FONKSİYONEL PARAMETRELER

Kablosuz bağlantı teknolojisi (TWS), sağ ve sol kanal ayrımı ile kablosuz stereo ses ve yüksek kaliteli (Hi-Fi) ses efekti sunar. Her iki kulaklık da tam Bluetooth işlevlerine sahiptir ve ayrı ayrı (tek kulaklık olarak) kullanılabilir.

Bluetooth Sürümü: 5.4 (Bluetooth Çip)

İletim Mesafesi: 10 metreden fazla

Konuşma Süresi: 4 saat

Şarj Portu: Type-C

BATARYA

Şarj Kutusu Bataryası

Model: FL701230

Voltaj: 3.7 V

Kapasite: 230 mAh

Üretici: Tanghe Fenglong Electronic Technology Co., Ltd.

Adres: No.4, Dinggang Street, Shangtun Town, Tanghe County, Nanyang City, Henan Province

Kulaklık Bataryası

Model: FL450911

Voltaj: 3.7 V

Kapasite: 33 mAh

Üretici: Tanghe Fenglong Electronic Technology Co., Ltd.

Adres: No.4, Dinggang Street, Shangtun Town, Tanghe County, Nanyang City, Henan Province

ÇALIŞMA MODU

Açma:

Şarj kutusunu açın ve kulaklıkları çıkarın. Kulaklıklar otomatik olarak açılır.

Kapatma:

Kulaklıklar şarj kutusuna yerleştirildiğinde veya bağlantı olmadan 3 dakika geçtiğinde otomatik olarak kapanır.

TWS Eşleştirme Modu:

Otomatik eşleştirme.

Oynat / Duraklat:

Herhangi bir kulaklık üzerindeki fonksiyon tuşuna tek basış.

Önceki Parça:

Sol kulaklıktaki fonksiyon tuşuna çift basış.

Sonraki Parça:

Sağ kulaklıktaki fonksiyon tuşuna çift basış.

Ses Artırma:

Sağ kulaklıktaki fonksiyon tuşuna üç kez basış.

Ses Azaltma:

Sol kulaklıktaki fonksiyon tuşuna üç kez basış.

Arama Cevaplama:

Herhangi bir kulaklık üzerindeki fonksiyon tuşuna tek basış.

Arama Reddetme:

Herhangi bir kulaklıktaki fonksiyon tuşuna 2 saniye basılı tutma.

Sesli Asistan:

Herhangi bir kulaklıktaki fonksiyon tuşuna 2 saniye basılı tutma.

Arama Sonlandırma:

Herhangi bir kulaklık üzerindeki fonksiyon tuşuna tek basış.

Kulaklık Şarj Etme:

Kulaklıkları şarj kutusuna yerleştirip kapağı kapatın. Kulaklıklar otomatik olarak kapanır.

Şarj Kutusunun Kulaklıkları Şarj Etmesi:

Kulaklık gösterge ışığı sabit kırmızı yanar. Tam şarj olduğunda gösterge ışığı 10 saniye boyunca sabit mavi yanar ve ardından söner.

Şarj Kutusunun Şarj Edilmesi:

Şarj sırasında şarj kutusu gösterge ışığı kırmızı yanıp söner. Sabit yeşil ışık, şarj kutusunun tamamen dolu olduğunu gösterir.

ÖNLEMLER

Bu ürünü sert darbelerden koruyunuz, ağır cisimlerle sıkıştırmayınız ve yüksek sıcaklık veya nemli ortamlardan uzak tutunuz.

Wi-Fi ağları, yönlendiriciler ve diğer yüksek frekanslı cihazlardan uzak tutunuz; aksi halde sinyal alımı etkilenebilir ve ses kesilmeleri yaşanabilir.

Ürünü etkili bir ortamda (10–15 metre) kullanınız ve Bluetooth cihazı ile kulaklıklar arasında duvar gibi fiziksel engeller bulunmadığından emin olunuz.

Bataryanın uyku moduna geçerek şarj sorunlarına yol açmasını önlemek için şarj kutusunun en az %20 dolu olmasını sağlayınız.

UYARILAR

Ürünü kullanmadan önce tüm talimatları dikkatlice okuyunuz ve ileride başvurmak üzere saklayınız.

Ürünü sıvılara, neme veya aşırı ısıya maruz bırakmayınız.

Ürünü sökmeye, onarmaya veya üzerinde değişiklik yapmaya çalışmayınız. Bu durum yaralanmaya, üründe hasara ve garanti dışı kalmasına neden olabilir.

Ürünü çocukların ve evcil hayvanların erişemeyeceği yerde saklayınız. Küçük parçalar boğulma tehlikesi oluşturabilir.

Yalnızca üretici tarafından onaylanmış veya sağlanmış aksesuarları (şarj cihazı, kablo vb.) kullanınız.

Olası işitme hasarını önlemek için uzun süre yüksek ses seviyesinde dinleme yapmayınız.

Kullanmadan önce ses seviyesini uygun bir düzeye ayarlayınız.

SIK SORULAN SORULAR (SSS)

S: Kulaklıklar neden açılmıyor?

C: Kulaklıkların bataryası bitmiş olabilir. Kulaklıkları ve şarj kutusunu şarj ediniz.

S: Harici Bluetooth cihazı kulaklıkları neden algılamıyor?

C1: Kulaklıkların açık olduğundan ve başka bir cihazla eşleşmediğinden emin olunuz.

C2: Kulaklıkları sıfırlamayı veya eşleştirme işlemini tekrar etmeyi deneyiniz (kullanım kılavuzundaki “Çalışma Modu” veya “Kulaklık Eşleştirme” bölümüne bakınız).

S: Kulaklıklardan neden ses gelmiyor?

C: Kulaklıkların Bluetooth üzerinden harici cihaza doğru şekilde bağlandığını kontrol ediniz.

Kulaklık ve bağlı cihaz üzerindeki ses seviyesini artırınız.

S: Ses kesiliyor veya bağlantı kopuyor mu?

C: Bluetooth cihazının çalışma mesafesi (10 metre) içinde olduğundan ve arada fiziksel engel bulunmadığından emin olunuz.

Diğer kablosuz cihazlardan kaynaklanan parazitleri önleyiniz.

S: Sadece bir kulaklık mı çalışıyor?

C: Her iki kulaklığı da birkaç saniye için şarj kutusuna yerleştiriniz, ardından tekrar çıkararak otomatik yeniden bağlantıyı sağlayınız.

S: Şarj kutusu neden şarj olmuyor?

C: Şarj kablosunun doğru şekilde bağlandığını ve güç kaynağının çalıştığını kontrol ediniz. Farklı bir kablo veya adaptör deneyiniz.

NOT

Bu ürün, Bluetooth özelliği bulunan tüm cihazlarla bağlanarak kullanılabilir.

SORUMLULUK REDDİ

Üretici ve distribütörleri; bu kılavuzda yer alan talimatlara uygun olmayan kullanım sonucu oluşabilecek (kişisel yaralanmalar ve maddi hasarlar dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) hiçbir zarardan sorumlu tutulamaz.

KUTU İÇERİĞİ

- 1 adet kulaklık çifti
- 1 adet şarj kutusu
- 1 adet Type-C kablo
- 1 adet kullanım kılavuzu

BELEDİYENİZİN ATIK BERTARAF TALİMATLARINI KONTROL EDİNİZ



ÇEVRESEL BİLGİLENDİRME

Bu ürün, uygun şekilde bertaraf edilmediği takdirde çevre veya insan sağlığı için tehlikeli olabilecek maddeler içerebilir. Bu nedenle, bu maddelerin doğaya salınımını önlemek ve doğal kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla aşağıdaki bilgiler sunulmaktadır. Elektrikli ve elektronik cihazlar, evsel atıklarla birlikte atılmamalı; ayrı olarak toplanmalı ve uygun şekilde işlenmelidir. Ürün ve bu sayfa üzerinde yer alan üzeri çizili çöp kutusu sembolü, kullanım ömrü sonunda ürünün doğru şekilde bertaraf edilmesi gerektiğini hatırlatır. Bu sayede, ürün içindeki maddelerin yanlış işlenmesi veya uygunsuz kullanımı sonucu çevreye ya da insan sağlığına zarar verilmesi önlenabilir. Ayrıca bu uygulama, bu tür ürünlerde kullanılan birçok malzemenin geri kazanılmasını, geri dönüştürülmesini ve yeniden kullanılmasını sağlar. Bu amaçla, elektrikli ve elektronik ekipman üreticileri ve dağıtıcıları, uygun toplama ve işleme sistemleri kurmuştur.

Ürünün kullanım ömrü sona erdiğinde, toplama düzenlemeleri hakkında bilgi almak için satıcınızla iletişime geçiniz. Bu ürünü satın alırken satıcınız, kullanım ömrü sonunda eşdeğer işlevlere sahip başka bir cihazı ücretsiz olarak teslim etme imkânı hakkında sizi bilgilendirecektir veya ürün 25 cm'den büyük değilse, eşdeğer bir ürün satın alma zorunluluğu olmaksızın WEEE kapsamında teslim edilebilir. Bu kurallara aykırı bertaraf işlemleri, ürünün bertaraf edildiği ülkedeki ulusal mevzuat kapsamında cezai yaptırımlara tabi olabilir. Ayrıca, ürünün iç ve dış ambalajlarının geri dönüştürülmesi ve kullanılmış pillerin doğru şekilde bertaraf edilmesi gibi çevreyi koruyucu önlemleri benimsemenizi öneririz. Bu sayede, elektrikli ve elektronik ürünlerin üretiminde kullanılan doğal kaynakların tüketimi azaltılabilir, atık depolama alanlarının kullanımı en aza

indirilebilir ve çevreye zararlı maddelerin salınımı önlenerek yaşam kalitesi artırılabilir.

DESTEK VE GARANTİ

Garanti Süresi:

Bu ürünün garanti süresi, satın alma tarihinden itibaren 24 aydır. Garanti yalnızca ilk perakende alıcı için geçerlidir.

Garanti Kapsamı:

Garanti süresi boyunca, ürünün tüm malzeme ve üretim kaynaklı arızaları ücretsiz olarak giderilecektir. Ücretsiz servis hizmetinden yararlanmak için, bu garanti belgesi ile birlikte satın alma belgesinin (fatura veya satış fişi) yetkili satıcıya ibraz edilmesi gerekmektedir.

Garanti Kapsamı Dışında Kalan Durumlar:

1. Kullanım kılavuzunda belirtilen talimatlara aykırı kullanım, ihmal, yanlış saklama veya bakım sonucu oluşan hasarlar.
2. Yetkisiz kişiler tarafından müdahale edilmiş, sökülmüş veya onarılmış ürünler.
3. Kaza, darbe, düşme, sıvı teması, aşırı sıcaklığa maruz kalma, yanlış voltaj bağlantısı gibi üretim hatası dışındaki nedenlerle oluşan hasarlar.
4. Kulaklık pedleri, kablolar gibi parçaların veya entegre bataryanın normal aşınma ve yıpranması.
5. Günlük kullanıma bağlı çizik, ezik ve plastik kırıkları gibi kozmetik hasarlar.
6. Batarya garanti kapsamına dahil değildir.

Model:

Satın Alma Tarihi:

Satıcı:

Alıcı:

Telefon:

Adres: