



HOPARLÖR
Taşınabilir Kablosuz

MODEL: K-606S

GELECEKTE BAŞVURU İÇİN SAKLAYINIZ

“KULLANMADAN ÖNCE OKUYUN!!” Uyarılar!

Sadece iç mekân kullanımı içindir. Kablo hasarlıysa ürünü kullanmayınız. Onarım merkezine götürünüz. Oyuncak değildir.

Çocukların erişemeyeceği yerde saklayınız.

Bu cihaz; fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetileri kısıtlı kişiler ya da yeterli bilgi ve deneyimi olmayan kişiler tarafından, ancak yetişkin gözetimi veya yeterli talimat verilmesi halinde kullanılmalıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Bluetooth Sürümü: 5.3

Hoparlör Gücü: 10W x2

Pil Kapasitesi: 3000mAh

Şarj Girişi: Type-C

Şarj Süresi: 4 saat

Çalma Süresi: 6 saatten fazla

Çalışma Mesafesi: 10 metre

Sinyal/Gürültü Oranı: ≥80dB

Frekans Tepkisi: 100Hz–20KHz

Ürün Boyutları: 103.8 x 106.9 x 221 mm

TUŞ FONKSİYONLARI

1. Işık tuşu
2. Güç tuşu
3. Duraklat / Oynat / Arama Yap / Aramayı Yanıtla
4. Mod tuşu
5. Önceki parça / Ses azaltma
6. Sonraki parça / Ses artırma

KULLANIM KILAVUZU

Güç Kontrolü:

Kapalıyken → Güç tuşuna 3 saniye basılı tutarak açılır (LED yanıp söner).

Açıkken → Güç tuşuna 3 saniye basılı tutarak kapanır (LED söner).

Işık:

Işık efektini açmak veya kapatmak için uzun basınız, kısa basarak ışık efektleri arasında geçiş yapınız.

ARAMA FONKSİYONLARI

Güç tuşuna kısa basarak gelen aramayı yanıtlayın.

Güç tuşuna uzun basarak aramayı reddedin.

Güç tuşuna çift tıklayarak son aramayı geri arayın.

MÜZİK KONTROLÜ

“-” tuşuna kısa bas: Önceki parça

“-” tuşuna uzun bas: Sesi azalt

“+” tuşuna kısa bas: Sonraki parça

“+” tuşuna uzun bas: Sesi artır

MOD FONKSİYONLARI

“M” tuşuna basarak Bluetooth, FM ve TF kart modları arasında geçiş yapabilirsiniz.

Micro SD karttan MP3 dosyalarını oynatır.

1. Micro SD kartı TF kart yuvasına takınız.
2. Hoparlör üzerindeki kontrol tuşlarını kullanarak parçaları oynatabilir, duraklatabilir veya atlayabilirsiniz.

FM Modu:

FM moduna girmek için M tuşuna basınız.

Güç tuşuna kısa basarak radyo istasyonlarını otomatik aratınız.

Tekrar basarak aramayı durdurunuz.

“+” ve “-” tuşlarıyla FM istasyonu seçiniz.

Not: FM modunda daha iyi sinyal alımı için şarj kablusunun takılı olması gereklidir.

NOTLAR

- a. USB uyumluluğu garanti edilmez.
- b. USB portu harici cihaz şarjını desteklemez.

ŞARJ

DC 5V – 1A USB adaptör kullanınız.
Tam şarj olduğunda kırmızı LED söner.

BLUETOOTH EŞLEŞTİRME

Güç tuşuna 3 saniye basılı tutarak eşleştirme moduna giriniz.
Telefonunuzda Bluetooth'u açın → “K-606S” aratın → Bağlantı bip sesiyle onaylanır.
Sonraki kullanımlarda otomatik bağlanır.

Not: Yeni bir cihaz eşleştirmeden önce mevcut bağlantıyı kapatınız.

UYARILAR

1. Aşındırıcı temizlik maddeleri kullanmayınız.
2. Aşırı ısıdan, alevden ve doğrudan güneş ışığından koruyunuz.
3. Ürünü sökmeyiniz veya değiştirmeyiniz.
4. Su geçirmez değildir.
5. Kuru ortamda saklayınız; kullanılmıyorsa ayda bir şarj ediniz.
6. Duman veya arıza oluşursa derhal satıcıyla iletişime geçiniz.
7. Darbe ve düşmelerden kaçınınız.

SIK SORULAN SORULAR (FAQ)

Cihaz açılmıyor mu?

→ Bataryayı en az 10 dakika şarj ediniz.

Bluetooth bağlantısı başarısız mı?

→ Hoparlörü ve telefonu yeniden başlatınız.

Ses bozuk mu?

→ Sesi düşürünüz; ses kaynağının sağlamlığını kontrol ediniz.

Batarya çok çabuk mu bitiyor?

→ İlk kullanımdan önce tam şarj ediniz; uzun süre maksimum seste kullanmayınız.

TEMİZLİK VE BAKIM

1. Dış yüzey: Hafif nemli, yumuşak bezle siliniz.
2. Hoparlör ızgarası: Yumuşak kıllı fırça kullanınız.
3. Portlar: Kuru pamuklu çubuk ile temizleyiniz.

4. Saklama: Kuru ve serin bir yerde muhafaza ediniz.
5. Sıvıları asla doğrudan uygulamayınız.

Not: Çözücü veya aşındırıcı maddeler kullanmayınız.

SORUMLULUK REDDİ

Üretici ve distribütörleri; bu kılavuzda belirtilen talimatlara aykırı veya hatalı kullanım sonucu oluşabilecek (kişisel yaralanma ve maddi hasar dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) zararlardan sorumlu tutulamaz.

KUTU İÇERİĞİ

1. Hoparlör x1
2. Type-C kablo x1
3. Kullanım kılavuzu x1

BELEDİYESİNİZİN ATIK BERTARAF TALİMATLARINI KONTROL EDİNİZ



ÇEVRESEL BİLGİLER

Bu ürün, uygun şekilde bertaraf edilmediği takdirde çevreye veya insan sağlığına zararlı olabilecek maddeler içerebilir.

Elektrikli ve elektronik ürünler evsel atıklarla birlikte atılmamalı, ayrı olarak toplanmalıdır.

Ürün ve ambalaj üzerinde bulunan üzeri çizili çöp kutusu sembolü, kullanım ömrü sonunda ürünün uygun şekilde bertaraf edilmesi gerektiğini hatırlatır.

Bu sayede çevreye zararlı maddelerin salınımı önlenebilir ve kullanılan malzemelerin geri dönüşümü sağlanır.

Ürünün kullanım ömrü sonunda, toplama ve geri dönüşüm düzenlemeleri hakkında bilgi almak için distribütörünüzle iletişime geçiniz.

25 cm'den küçük ürünlerde WEEE kapsamında eşdeğer ürünle ücretsiz değişim yapılabilir.

Uygun olmayan bertaraf işlemleri, ürünün atıldığı ülkenin mevzuatına göre cezai yaptırımlara tabi olabilir.

Ambalajların geri dönüştürülmesi ve varsa bataryaların doğru şekilde bertaraf edilmesi önerilir.

Bu sayede doğal kaynak kullanımı azaltılır, çevre ve yaşam kalitesi korunur.

DESTEK VE GARANTİ

Garanti Süresi:

Bu ürün için garanti süresi, satın alma tarihinden itibaren 24 aydır. Garanti yalnızca ilk perakende alıcı için geçerlidir.

Garanti Kapsamı:

Garanti süresi boyunca, ürünün malzeme veya üretim kaynaklı tüm kusurları ücretsiz olarak giderilecektir.

Garanti hizmetinden yararlanmak için yetkili satıcıya, bu garanti belgesi ve satın alma belgesi (fiş veya fatura) ile başvurulmalıdır.

Garanti Kapsamı Dışındakiler:

1. Hatalı kullanım, ihmal, uygunsuz saklama veya bakım sonucu oluşan hasarlar.
2. Yetkisiz kişiler tarafından açılan, sökülen veya onarılan ürünler.
3. Kaza, darbe, düşme, sıvı teması, aşırı sıcaklık, yanlış voltaj bağlantısı gibi dış etkenlerden kaynaklanan hasarlar.
4. Normal kullanım sonucu oluşan aşınmalar (kulaklık pedleri, kablolar vb.) ve entegre bataryanın hatalı kullanımı.
5. Günlük kullanım sonucu oluşan çizik, ezik ve plastik kırıkları.
6. Batarya garanti kapsamına dâhil değildir.

Model: _____

Satın Alma Tarihi: _____

Satıcı: _____

Alıcı: _____

Telefon: _____

Adres: _____