WESDAR

KULAKLIK
KablosuzBT

MODEL: TWS181

WESDAR Electronic Technology Co.,Ltd.
Adres: No.6Industry1stRoadShangshaoVillageXintang TownZengcheng District Guangzhou, China
WEB: WWW.WESDARSTORE.COM.TR
E-posta: info@nexorateknoloji.com
MENŞEİ: ÇIN HALKCUMHURIYETI'NDEÜRETILMIŞTIR.

Teknik Servis, İthalatçı firmaveDijitalKullanımKılavuzubilgilerine ulaşmak için QR kodu taratınız.
Scan the QR code to get product INFO
Scannez le code QR pour obtenir desinformationssurleproduit
Scannen Sie den QR-Code, um Produktinformationenzuerhalten
Escanee el código QRpara obtenerlainformacióndelproducto

TR

GELECEKTE BAŞVURMAK ÜZERE SAKLAYIN

KULLANMADAN ÖNCE OKUYUN! Uyarılar! Yalnızca iç mekan kullanımı içindir. Kablo hasarlıysa ürünü kullanmayın. Yetkili bir onarım merkezine götürün. Oyuncak değildir. Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. Bu cihaz; fiziksel, duyusal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı olan ya da deneyim ve bilgi eksikliği bulunan kişiler tarafından, bir yetişkinin gözetimi olmadan veya yeterli talimat verilmeden kullanılmamalıdır.

Not: Şarj işlemi için lütfen kutu içerisinden çıkan kabloyu kullanın.

Teknik Parametreler

BT Sürümü: 6.0
Hoparlör Gücü: 3 mW - 5 mW
Şarj Kutusu Kapasitesi: 200 mAh
Kulaklık Batarya Kapasitesi: 25 mAh
Şarj Arayüzü: Type-C
Şarj Süresi: 1,5 saat
Çalma Süresi: 3,5 - 4 saat
Bekleme Süresi: 120 gün
İletim Mesafesi: 10 m
Frekans Tepkisi: 20 Hz - 20 KHz
Ürün Boyutları: 43 × 22,8 × 51,4 mm

Functional Parameters

Kablosuz (TWS) bağlantı,sağvesolkanallarınayrıldığıkablosuz stereoses veHiFisesefektisunar.HerikikulaklıkdatamBTişlevine sahiptirve ayrı ayrıdakullanılabilir.
BT Sürümü: 6.0
Şarj Süresi: 1,5 saat
Çalma Süresi: 3,5-4saat
Şarj Girişi: Type-C

Batarya

3.7V 200mAh
Tanghe Fenglong Electronic Technology Co.,Ltd.
No.4,Dinggang Street,Shangtun Town,Tanghe County, NanyangCity,Henan Province

3.7V 25mAh
Tanghe Fenglong Electronic Technology Co.,Ltd.
No.4,Dinggang Street,Shangtun Town,Tanghe County, NanyangCity,Henan Province

Kullanım Talimatları

Açma: Kutuyu açın, kulaklıkları çıkarın; otomatik olarak açılırlar.
Kapatma: Şarj kutusuna yerleştirildiğinde veya 3 dakika boyunca bağlantı olmadığında otomatik olarak kapanır.
TWS eşleştirme modu: Otomatik eşleştirme
Oynat/Duraklat: Herhangi bir kulaklıktaki fonksiyon tuşuna bir kez basın
Önceki parça: Sol kulaklıktaki fonksiyon tuşuna iki kez basın
Sonraki parça: Sağ kulaklıktaki fonksiyon tuşuna iki kez basın
Sesi artırma: Sağ kulaklıktaki fonksiyon tuşuna üç kez basın
Sesi azaltma: Sol kulaklıktaki fonksiyon tuşuna üç kez basın
Çağrı cevaplama: Herhangi bir kulaklıktaki fonksiyon tuşuna bir kez basın
Çağrıyı reddetme: Herhangi bir kulaklıktaki fonksiyon tuşuna 2 saniye basılı tutun
Sesli asistan: Herhangi bir kulaklıktaki fonksiyon tuşuna 2 saniye basılı tutun
Çağrıyı sonlandırma: Herhangi bir kulaklıktaki fonksiyon tuşuna bir kez basın
Batarya göstergesi: Yalnızca iOS cihazlarda ve bazı Android cihazlarda kullanılabilir
Akıllı bekleme: Bağlantı olmadan yaklaşık 3 dakika sonra otomatik kapanır
Otomatik yeniden bağlanma: Yeniden başlatıldıktan sonra telefona Bluetooth bağlantısını otomatik olarak yeniden kurar
Yakınlıkla yeniden bağlanma: Bağlantı koptuktan sonra 10 m menzil içine geri dönüldüğünde Bluetooth otomatik olarak yeniden bağlanır
Şarj sırasında otomatik kapanma: Çalma sırasında, beklemede veya kutuya yerleştirildiğinde kulaklıklar kapanır
Kutunun şarj olması: Kablo ile şarj edilirken gösterge ışığı şarj süresince yanıp söner, tam şarj olduğunda sabit yanar
Şarj modu: Kulaklıklar kutuya yerleştirildiğinde şarj olur (kutu ışığı söner), tam şarj olduğunda güç kesilir

Önemli Uyarılar

1. Bu ürünü sert şekilde kullanmayın, ağır cisimlerle ezmeyin ve yüksek sıcaklık ile nemli ortamlardan uzak tutun.
2. Wi-Fi ağlarından, yönlendiricilerden ve diğer yüksek frekanslı iletim ekipmanlarından uzak tutun; bunlar kulaklıkların sinyal alımını etkileyerek ses kes- intilerine veya bağlantı kopmalarına neden olabilir.
3. Bu ürünü etkili çalışma aralığında (10-15 metre) kullanın ve BT cihazı ile ku- laklıklar arasında duvar vb. fiziksel engeller olmadığından emin olun.
4. Bataryanın uyku modundan kaynaklanan şarj sorunlarını önlemek için, şarj kutusunun en az %20 şarj seviyesinde olmasını sağlayın.

Uyarı

Ürünü kullanmadan önce tüm talimatları dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.
Ürünü sıvılara, neme veya aşırı ısıya maruz bırakmayın.
Ürünü sökmeye, onarmaya veya değiştirmeye çalışmayın. Bu durum yaralanmaya, ürünün zarar görmesine ve garantinin geçersiz olmasına yol açabilir.
Ürünü çocukların ve evcil hayvanların erişemeyeceği yerde saklayın. Boğulma riski oluşturabilecek küçük parçalar içerir.
Yalnızca üretici tarafından onaylanan veya sağlanan aksesuarları (şarj cihazları, kablolar vb.) kullanın.
Olası işitme hasarını önlemek için uzun süre yüksek ses seviyesinde dinlemeyin.
Kullanmadan önce sesi uygun bir seviyeye ayarlayın.
Ürün dahili, şarj edilebilir bir pil içerir. Pili değiştirmeye çalışmayın.
Pili aşırı ısıya (örneğin doğrudan güneş ışığı, ateş vb.) maruz bırakmayın.
Pili delmeyin, hasar vermeyin veya sökmeyin.
Pili yerel düzenlemelere uygun şekilde sorumlu biçimde bertaraf edin

Sıkça Sorulan Sorular

S: Kulaklıklar neden açılmıyor?
C: Kulaklıklar açılmıyorsa şarjları bitmiş olabilir; kulaklıkları ve şarj kutusunu yeniden şarj edin.

S: Harici BT cihazı neden kulaklıkları algılamıyor?
C1: Kulaklıkların açık olduğundan ve yakındaki başka cihazlarla eşleştirilmemiş olduğundan emin olun.
C2: Kulaklıkları sıfırlamayı deneyin veya eşleştirme işlemini tekrarlayın (kılavuzdaki "Kullanım Modu" veya "Kulaklık Eşleştirme" bölümüne bakın).

S: Kulaklıklar neden ses vermiyor?
C: Kulaklıkların harici cihaza BT ile doğru şekilde bağlandığını kontrol edin. Kulaklıklardaki ve eşleştirilmiş cihazdaki ses seviyesini artırın.

S: Ses kesiliyor veya bağlantı kopuyor mu?
C: BT cihazının çalışma menzili (10 metre) içinde olduğundan ve arada fiziksel engel bulunmadığından emin olun. Diğer kablosuz cihazlardan kaynaklanabilecek parazitlerden kaçının.

S: Yalnızca bir kulaklık mı çalışıyor?
C: Her iki kulaklığı da birkaç saniyeliğine şarj kutusuna geri yerleştirin, ardından otomatik yeniden bağlanmanın gerçekleşmesi için tekrar çıkarın.

S: Şarj kutusu neden şarj olmuyor?
C: Şarj kablosunun düzgün bağlandığından ve güç kaynağının çalıştığından emin olun. Farklı bir kablo veya adaptör deneyin.

Not: Bu ürün, BT özelliğine sahip herhangi bir cihazla bağlanabilir ve kullanılabilir.

Yasal Uyarı:

Üretici ve distribütörleri; bu kılavuzda yer alan talimatlara aykırı kullanım veya yanlış kullanım nedeniyle oluşabilecek kişisel yaralanma, maddi hasar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir zarardan sorumlu tutulamaz.

Kutu İçeriği

1. Bir çift kulaklık × 1
2. Şarj kutusu × 1
3. Type-C kablo × 1
4. Kullanım kılavuzu × 1

Çevresel Bilgiler

Bu ürün, uygun şekilde bertaraf edilmediği takdirde çevre veya insan sağlığı için tehlikeli olabilecek maddeler içerebilir. Bu nedenle, doğal kaynakların kullanımını iyileştirmek ve bu maddelerin çevreye salınımını önlemek amacıyla aşağıdaki bilgiler sunulmaktadır. Elektrikli ve elektronik ekipmanlar normal belediye atıklarıyla birlikte atılmamalı, uygun işlem için ayrı olarak toplanmalıdır. Ürün ve bu sayfa üzerinde yer alan üzeri çizili çöp kutusu sembolü, ürünün kullanım ömrü sonunda uygun şekilde bertaraf edilmesi gerektiğini hatırlatır.
Bu sayede, ürünlerde bulunan maddelerin uygun olmayan şekilde işlenmesi veya uygunsuz kullanımının çevre ya da insan sağlığı üzerinde oluşturabileceği olası tehlikeler önlenebilir. Ayrıca bu uygulama, bu ürünlerde kullanılan birçok malzemenin geri kazanılmasına, geri dönüştürülmesine ve yeniden kullanılmasına yardımcı olur.
Bu amaçla elektrikli ve elektronik ekipman üreticileri ve distribütörleri, bu ürünler için uygun toplama ve işleme sistemleri kurmuştur. Ürününüz kullanım ömrünün sonuna geldiğinde, toplama düzenlemeleri hakkında bilgi almak için distribütörünüzle iletişime geçin.
Bu ürünü satın alırken distribütörünüz, satın alınan ürünle aynı işlevi gören ve eşdeğer türde olan eski cihazınızı ücretsiz olarak teslim etme imkânı hakkında da sizi bilgilendirecektir. Ayrıca boyutu 25 cm'den büyük olmayan ürünler için, eşdeğer bir ürün satın alma zorunluluğu olmadan WEEE teslimi yapılabilir.
Ürünün yukarıda açıklananlardan farklı şekilde bertaraf edilmesi, ürünün bertaraf edildiği ülkedeki ulusal düzenlemelerde belirtilen cezalara tabi olacaktır.
Çevrenin korunması için ek önlemler almanızı da öneririz: Ürünün iç ve dış ambalajlarını geri dönüştürün ve varsa kullanılmış pilleri uygun şekilde bertaraf edin. Yardımınızla, elektrikli ve elektronik ekipman üretiminde kullanılan doğal kaynak miktarının azaltılmasına, ürünlerin bertarafında düzenli depolama alanlarının kullanımının en aza indirilmesine ve zararlı maddelerin çevreye salınmasının önlenerek yaşam kalitesinin artırılmasına katkı sağlanabilir.

Bu ürün, Avrupa Direktifi 2013/56/EU kapsamına giren bataryalarla çalışır ve normal evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır. Lütfen bataryaların ayrı toplanmasına ilişkin yerel düzenlemeler hakkında bilgi alın. Doğru bertaraf, çevre ve sağlık açısından olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olur.
Batarya, ürünün kullanım ömrü sonunda bertaraf edilmek üzere ürüne entegre edilmiştir; kullanıcı tarafından çıkarılamaz. Bu durumda geri kazanım ve geri dönüşüm tesisleri, ürünün sökülmesini ve bataryanın çıkarılmasını gerçekleştirebilir.

Belediyenizin Atık Bertaraf Talimatlarını Kontrol Ed

Geri dönüştürülebilir plastik ambalaj — 04 PE
Geri dönüştürülmüş kağıt ambalaj — 21 PAP
Geri dönüştürülebilir plastik iç tepsi — 21 PAP
Kağıt Toplama — 22 PAP

SERVİS VE GARANTİ

Garanti Süresi:
Bu ürünün garanti süresi, fatura / satın alma belgesi tarihinden itibaren 24 aydır. Bu garanti yalnızca ürünü ilk satın alan perakende müşteri için geçerlidir.
Garanti Kapsamı:

Garanti süresi boyunca, üründe oluşan tüm malzeme veya üretim kaynaklı kusurlar ücretsiz olarak giderilecektir. Ücretsiz servis hizmetinden yararlanmak için lütfen bu garanti kartını ve orijinal satın alma belgesini, örneğin satış fişi veya fatura, yetkili satıcıya ibraz ederek iletişime geçin.

Garanti Kapsamı Dışındakiler:
1. Ürünün bu kılavuzdaki talimatlara uygun olmayan şekilde kullanılması, ihmal edilmesi, saklanması veya bakımının yapılmaması sonucu oluşan hasar ve arızalar.
2. Yetkisiz kişiler tarafından açılmış, sökülmüş veya onarılmış ürünler.
3. Kaza, darbe, düşme, sıvı teması, aşırı sıcaklığa maruz kalma, yanlış güç kaynağı voltajına bağlantı veya üretim hatasına bağlı olmayan diğer dış etkenlerden kaynaklanan hasarlar.
4. Ürün veya bileşenlerinde, örneğin kulaklık pedleri ve kablolar gibi parçalarda oluşan normal aşınma ve yıpranma; ayrıca aksi belirtilmediği sürece, entegre bataryanın normal aşınması veya hatalı kullanımı nedeniyle oluşan hasar ve arızalar.
5. Günlük kullanım nedeniyle oluşan çizik, ezik ve plastik kırılmaları gibi estetik hasarlar.
6. Batarya dahil değildir.

Model: ____________
Satın Alma Tarihi: ____________
Satıcı: ____________
Alıcı: ____________
Telefon: ____________
Adres: ____________



EN

EARBUDS
Wireless

MODEL:TWS181

KEEP FOR FUTURE REFERENCE

"READ BEFORE USE!! Warnings!Forinternal use - do not use the product in case of damaged cable. Take to a repair centre. Not a toy. Keep out of reach of children. The appliance should not be used by persons with reduced physical problems, sensory or reduced mental abilities, or lack of experienceknowledge, unless they are under adult supervision or adequate instructions have been given.

Note: Please use the included cable for charging.

Parameters

BT Version: 6.0
Speaker Power: 3 mW - 5 mW
Charging Case Capacity: 200 mAh
Earbud Battery Capacity: 25 mAh
Charging Interface: Type-C
Charging time: 1.5 h
Playback time: 3,5-4 h
Standby Time: 120 days
Transmission Distance: 10 m
Frequency Response: 20Hz-20 KHz
Product dimensions: 43 X 22,8 X 51,4 mm

Functional Parameters

Wireless (TWS) connection provides wireless stereo sound with separation of right and left channels and HIFI sound effect. Both earbuds have full BT functionality and can also be used individually.
BT Version: 6.0
Charging time: 1.5 h
Playback time: 3,5-4 h
Charging Port: Type-C

Battery

3.7V 200mAh
TangheFenglongElectronicTechnology Co.,Ltd.
No.4,Dinggang Street,Shangtun Town,Tanghe County, NanyangCity,Henan Province

3.7V 25mAh
TangheFenglongElectronicTechnology Co.,Ltd.
No.4,Dinggang Street,Shangtun Town,Tanghe County, NanyangCity,Henan Province

Usage Guide

Power on: Open the case, take out the headphones, and they turn on automatically.
Power off: Automatically powers off when placed in charging case, or after 3 minutes without connection
TWS pairing mode: Automatic pairing
Play/pause: Single-press function button on either earbud
Previous track: Double-press function button on left earbud
Next track: Double-press function button on right earbud
Volume up: Triple-press function button on right earbud
Volume down: Triple-press function button on left earbud
Answer call: Single-press function button on either earbud
Reject call: Press and hold function button on either earbud for 2 seconds
Voice assistant: Press and hold function button on either earbud for 2 seconds
End call: Single-press function button on either earbud
-Battery Display: Only available for iOS devices and some Android devices
-Smart Standby: Automatically powers off after ≈3 minutes without connection
-Auto Reconnect: Automatically re-establishes Bluetooth connection to phone after restarting
-Proximity Reconnect: Returns within 10m range after disconnection, Bluetooth auto-reconnects
-Auto Power-off During Charging: During playback, standby, or placing in case, earbuds power off
-Case Charging: When charging via cable, indicator light flashes during charging and stays solid when fully charged
-Charging Mode: Earbuds charge when placed in case (case light turns off), power off when fully charged

Precautions

1.Please do not handle this product violently or crush it with heavy objects, and keep it away from high temperature and humid environments.
2. Keep away from Wi-Fi networks, routers, and other high-frequency transmission equipment, as this may affect the signal reception of the earbuds, causing audio interruptions or disconnections.
3. Please use this product within an effective environment (10-15 meters) and ensure there are no physical obstacles (like walls, etc.) between the BT device and the earbuds.
4. To prevent charging problems due to the battery's sleep state, please ensure the charging case maintains at least 20% charge

Warnings

· Read all instructions carefully before using the product and keep them for future reference.
· Do not expose the product to liquids, moisture, or excessive heat.
· Do not attempt to disassemble, repair, or modify the product. This could cause injury, damage to the product, and void the warranty.
· Keep the product out of reach of children and pets. It contains small parts that could pose a choking hazard.
· Only use accessories (chargers, cables, etc.) approved or provided by the manufacturer.
· To avoid possible hearing damage, do not listen at high volume levels for extended periods.
· Adjust the volume to an appropriate level before use.
· The product contains a built-in rechargeable battery. Do not attempt to replace the battery.
· Do not expose the battery to excessive heat (e.g., direct sunlight, fire, etc.).
· Do not puncture, damage, or disassemble the battery.
· Dispose of the battery responsibly in accordance with local regulations.

FAQ

Q: Why don't the earbuds power on?
A: If the earbuds don't power on, they might be out of charge: recharge the earbuds and the charging case.

Q: Why can't the external BT device detect the earbuds?
A1: Ensure the earbuds are powered on and not paired to other nearby devices.
A2: Try resetting the earbuds or repeat the pairing procedure (refer to the "Usage Mode" or "Earbud Pairing" section in the manual).

Q: Why don't the earbuds produce any sound?
A: Check that the earbuds are properly connected via BT to the external device. Increase the volume level on the earbuds and the paired device.

Q: Is the audio intermittent or disconnecting?
A: Verify that the BT device is within the operating range (10 meters) and that there are no physical obstacles. Avoid interference from other wireless devices.

Q: Only one earbud is working?
A: Place both earbuds back into the charging case for a few seconds, then take them out again to allow automatic reconnection.

Q: The charging case isn't charging?
A: Ensure the charging cable is connected properly and the power source is functional. Try a different cable or adapter.
Note: This product can be connected and used with any device equipped with BT function.

Disclaimer:
The manufacturer and its distributors shall not be liable for any damages (including, but not limited to, personal injury, property damage) arising from improper use or not in accordance with the instructions contained in this manual.

Content

1. A pair of headphones ×1
2. Charging case ×1
3. Type-C cable ×1
4. User manual ×1

Environmental information

This product may contain substances that can be hazardous to the environment or to human health if it is not disposed of properly. We therefore provide you with the following information to prevent releases of these substances and to improve the use of natural resources. Electrical and electronic equipments should never be disposed of in the usual municipal waste but must be separately collected for their proper treatment. The crossed-out bin symbol, placed on the product and in this page, remind you of the need to dispose of properly the product at the end of its life. In this way it is possible to prevent that a not specific treatment of the substances contained in these products, or their improper use, or improper use of their parts may be hazardous to the environment or to human health. Furthermore this helps to recover, recycle and reuse many of the materials used in these products. For this purpose the electrical and electronic equipment producers and distributors set up proper collection and treatment systems for these products. At the end of life your product contact your distributor to have information on the collection arrangements. When buying this product your distributor will also inform you of the opportunity to make free with another device at the end of life condition that is of equivalent type and has fulfilled the same functions of the product purchased, or if the size is not larger than 25 cm, WAEE can be made without obligation to purchase the product equivalent. A disposal of the product different from what described above will be liable to the penalties prescribed by the national provisions in the country where the product is disposed of. We also recommend you to adopt more measures for environment protection: recycling of the internal and external packaging of the product and disposing properly used batteries (if contained in the product). With your help it is possible to reduce the amount of natural resources used to produce electrical and electronic equipments, to minimize the use of landfills for the disposal of the products and to improve the quality of life by preventing that potentially hazardous substances are released in the environment.

The product operates on batteries which fall under the European Directive 2013/56/EU and which must not be disposed of with normal household waste. Please inquire about local regulations regarding the separate collection of batteries: proper disposal helps avoid negative consequences for the environment and health. The battery is incorporated, to be disposed of at the end of the product's life; it cannot be removed by the user. In this case, recovery and recycling facilities can perform the disassembly of the product and the removal of the battery.

Check the disposal provisions of your municipality

Recyclable plastic packaging — 04 PE
Recycled paper packaging — 21 PAP
Recyclable plastic inner tray — 21 PAP
Paper Collection — 22 PAP

ASSISTANCE AND WARRANTY

Warranty Period:
The warranty period for this product is 24 months from the date of receipt/proof of purchase. This warranty is valid only for the original retail purchaser.

Warranty Coverage:
During the warranty period, all material or manufacturing defects of the product will be resolved free of charge. To avail of the free assistance service, please contact the authorized dealer by presenting this warranty card and the original proof of purchase (e.g., sales receipt or invoice).

The warranty does not cover:
1.Damages or malfunctions resulting from improper use, negligence, storage, or maintenance not in accordance with the instructions in this manual.
2.Products tampered with, disassembled, or repaired by unauthorized personnel.
3.Damages caused by external factors such as, but not limited to, accidents, impacts, drops, contact with liquids, exposure to extreme temperatures, connection to incorrect power supply voltage, or other causes not attributable to manufacturing defects.
4.Normal wear and tear of the product or its components (e.g., earphone pads, cables) and, if not otherwise specified, damages or malfunctions due to normal wear and tear or improper use of the integrated battery.
5. Aesthetic damages such as scratches, dents, and plastic breakages due to daily use.
6. Battery not included.

Model: ____________
Date of purchase: ____________
Reseller: ____________
Buyer: ____________
Phone: ____________
Address: ____________



FR

ÉCOUTEURS
Sans Fil

MODÈLE:TWS181

CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE

"ÀLIRE AVANTUTILISATION!! Avertissements!Pour usage interne - ne pas utiliser le produit en cas de câble endommagé. Rendez-vous dans un centre de réparation. Pas un jouet. Tenir hors de portée des enfants. L'appareil ne doit pas être utilisé par des personnes ayant des problèmes physiques réduits, des capacités sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience, sauf si elles sont sous la surveillance d'un adulte ou si des instructions adéquates ont été données.

Note : Veuillez utiliser le câble fourni pour la charge.

Paramètres

Version BT : 6.0
Puissance du haut-parleur : 3 mW - 5 mW
Capacité de l'étui de charge : 200 mAh
Capacité de la batterie des écouteurs : 25 mAh
Interface de charge : Type-C
Temps de charge : 1,5 h
Autonomie en lecture : 3,5-4 h
Autonomie en veille : 120 jours
Distance de transmission : 10 m
Réponse en fréquence : 20Hz-20 KHz
Dimensions du produit : 43 X 22,8 X 51,4 mm

Fonctions boutons

La connexion sans fil (TWS) offre un son stéréo sans fil avec séparation des canaux droit et gauche et un effet sonore HIFI. Les deux écouteurs ont une fonctionnalité BT complète et peuvent également être utilisés individuellement.
Version BT : 6.0
Temps de charge : 1,5 h
Autonomie en lecture : 3,5-4 h
Port de charge : Type-C

Batterie

3.7V 200mAh
TangheFenglongElectronicTechnology Co.,Ltd.
No.4,Dinggang Street,Shangtun Town,Tanghe County, NanyangCity,Henan Province

3.7V 25mAh
TangheFenglongElectronicTechnology Co.,Ltd.
No.4,Dinggang Street,Shangtun Town,Tanghe County, NanyangCity,Henan Province

Guide d'utilisation

Allumage : Ouvre l'étui, sors les écouteurs et ils s'allument automatiquement.
Extinction : S'éteint automatiquement dans le boîtier de charge, ou après 3 minutes sans connexion
Mode d'appairage TWS : Appairage automatique
Mettre en pause/lire : Presser une fois le bouton fonction sur l'écouteur gauche/droit
Piste précédente : Presser deux fois le bouton fonction sur l'écouteur gauche
Piste suivante : Presser deux fois le bouton fonction sur l'écouteur droit
Augmenter le volume : Presser trois fois le bouton fonction sur l'écouteur droit
Diminuer le volume : Presser trois fois le bouton fonction sur l'écouteur gauche
Répondre à un appel : Presser une fois le bouton fonction sur l'écouteur gauche/droit
Rejeter un appel : Maintenir enfoncé le bouton fonction sur l'écouteur gauche/droit pendant 2 secondes
Assistant vocal : Maintenir enfoncé le bouton fonction sur l'écouteur gauche/droit pendant 2 secondes
Terminer un appel : Presser une fois le bouton fonction sur l'écouteur gauche/droit
-Affichage batterie: Uniquement compatible avec iOS et certains appareils Android
-Veille intelligente: Extinction automatique après environ 3 minutes sans connexion
-Reconnexion automatique: Reconnexion Bluetooth automatique au téléphone après rallumage
-Reconnexion à distance: Retour dans un rayon de 10 mètres après déconnexion, reconnexion automatique
-Extinction en charge: Pendant la lecture, en veille ou dans le boîtier, les écouteurs s'éteignent
-Charge du boîtier: Connecté via câble, le témoin lumineux clignote pendant la charge et reste allumé une fois chargé
-Mode de charge: Une fois les écouteurs dans le boîtier, la lumière s'éteint pendant la charge ; les écouteurs s'éteignent quand chargés

Avertissements

1. Veuillez ne pas manipuler ce produit violemment, ni l'écraser avec des objets lourds, et le tenir à l'écart des environnements à haute température et humidité.
2. Tenir à l'écart des réseaux Wi-Fi, routeurs et autres équipements de transmission haute fréquence, car cela pourrait affecter la réception du signal des écouteurs, causant des interruptions audio ou des déconnexions.
3. Veuillez utiliser ce produit dans un environnement efficace (10-15 mètres) et assurez-vous qu'il n'y ait pas d'obstacles physiques (comme des murs, etc.) entre l'appareil BT et les écouteurs.
4. Pour prévenir les problèmes de charge dus à l'état de veille de la batterie, veuillez vous assurer de maintenir l'étui de charge avec au moins 20% de charge.

Avertissements

· Lisez attentivement toutes les instructions avant d'utiliser le produit et conservez-les pour référence future.
· N'exposez pas le produit à des liquides, à l'humidité ou à une chaleur excessive.
· N'essayez pas de démonter, réparer ou modifier le produit. Cela pourrait causer des blessures, des dommages au produit et annuler la garantie.
· Tenez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques. Il contient de petites pièces qui pourraient présenter un risque d'étouffement.
· Utilisez uniquement des accessoires (chargeurs, câbles, etc.) approuvés ou fournis par le fabricant.
· Pour éviter d'éventuels dommages auditifs, n'écoutez pas à des niveaux de volume élevés pendant de longues périodes.
· Ajustez le volume à un niveau approprié avant utilisation.
· Le produit contient une batterie rechargeable intégrée. N'essayez pas de remplacer la batterie.
· N'exposez pas la batterie à une chaleur excessive (ex. lumière directe du soleil, feu, etc.).
· Ne percez pas, n'endommagez pas et ne démontez pas la batterie.
· Éliminez la batterie de manière responsable conformément à la réglementation locale.

FAQ

Q: Pourquoi les écouteurs ne s'allument-ils pas ?
R: Si les écouteurs ne s'allument pas, ils sont peut-être déchargés : rechargez les écouteurs et l'étui de charge.

Q: Pourquoi l'appareil BT externe ne détecte-t-il pas les écouteurs ?
R1: Assurez-vous que les écouteurs sont allumés et non appairés à d'autres appareils à proximité.
R2: Essayez de réinitialiser les écouteurs ou répétez la procédure d'appairage (reportez-vous à la section "Mode d'emploi" ou "Appairage des écouteurs" dans le manuel).

Q: Pourquoi les écouteurs n'émettent-ils aucun son ?
R: Vérifiez que les écouteurs sont correctement connectés via BT à l'appareil externe. Augmentez le niveau de volume sur les écouteurs et l'appareil appairé.

Q: L'audio est-il intermittent ou se déconnecte-t-il ?
R: Vérifiez que l'appareil BT est dans la plage de fonctionnement (10 mètres) et qu'il n'y a pas d'obstacles physiques. Évitez les interférences d'autres appareils sans fil.

Q: Un seul des écouteurs fonctionne ?
R: Replacez les deux écouteurs dans l'étui de charge pendant quelques secondes, puis retirez-les à nouveau pour permettre une reconnexion automatique.

Q: L'étui de charge ne charge pas ?
R: Assurez-vous que le câble de charge est correctement branché et que la source d'alimentation fonctionne. Essayez un autre câble ou adaptateur.
Remarque : Ce produit peut être connecté et utilisé avec tout appareil doté d'une fonction BT.
Disclaimer:
Le fabricant et ses distributeurs ne seront pas responsables de tout dommage (y compris, mais sans s'y limiter, les blessures corporelles, les dommages matériels) résultant d'une utilisation incorrecte ou d'une utilisation non conforme aux instructions contenues dans ce manuel.

Contenu

1. Une paire d'écouteurs ×1
2. Étui de charge ×1
3. Cable Type-C ×1
4. Manuel d'utilisation ×1

Informations concernant l'environnement

Ceproduit contient des substances nocives qui peuvent représenter un danger pour l'environnement et la santé de l'homme en cas d'élimination impropre. Nous vous fournissons donc les consignes à respecter pour éviter que ces substances puissent être répandues dans la nature et pour améliorer l'usage des ressources naturelles. Les appareils électriques et électroniques ne doivent pas être éliminés dans les ordures ménagères mais doivent impérativement être a...és vers un centre de tri sélectif qui se chargera de leur retraitement. Le symbole de la poubelle barrée apposé sur le produit et illustré ci-contre, indique la nécessité de procéder à l'élimination particularisée du produit au terme de sa vie. De la sorte, il est possible d'éviter qu'un traitement non approprié des substances qu'il contient ou qu'un traitement incorrect d'une partie de celles-ci puisse avoir des conséquences nuisibles pour l'environnement et la santé de l'homme. En outre, une gestion correcte du produit en fin de vie permet de participer à la récupération, au recyclage et à la réutilisation de la plupart des matériaux dont il est composé. Dans cette optique, les fabricants et les distributeurs d'appareillages électriques et électroniques organisent des systèmes de récolte et de retraitement desdits appareils. Au terme de la vie du produit, adressez-vous à votre distributeur qui vous fournira tout renseignement sur les modalités de récolte du produit. Lorsque vous achetez ce produit Votre distributeur vous informera également de la possibilité de faire gratuitement avec un autre appareil à la fin de la condition de vie qui soit de type équivalent et ait rempli les mêmes fonctions du produit acheté, ou si la taille ne dépasse pas 25 cm, WAEE peut être faite sans obligation d'achat de l'équivalent du produit. L'élimination non-conforme aux consignes énoncées ci-dessus est passible des sanctions prévues par la réglementation en matière de traitement des déchets en vigueur dans le pays où le produit est mis au rebut. Nous vous invitons en outre à adopter d'autres mesures de protection de l'environnement notamment, recycler correctement les emballages intérieur et extérieur et supprimer correctement les éventuelles piles usées. Avec votre aide, il sera possible de réduire la quantité de ressources naturelles nécessaires à la fabrication des appareils électriques et électroniques, de minimiser l'usage des déchetteries pour l'élimination des produits et d'améliorer la qualité de la vie en évitant que des substances potentiellement

Ce produit fonctionne avec des piles qui relèvent de la directive européenne 2013/56/UE et qui ne peuvent pas être jetées avec les ordures ménagères usuelles. Renseignez-vous sur les réglementations locales concernant la collecte séparée des piles : une élimination correcte permet d'éviter des conséquences négatives pour l'environnement et la santé. La batterie est incorporée, à éliminer en fin de vie du produit ; elle ne peut pas être retirée par l'utilisateur. Dans ce cas, les centres de récupération et de recyclage peuvent procéder au démontage du produit et au retrait de la batterie.

Vérifiez les dispositions d'élimination de votre municipali

Emballage extérieur pour collecte de plastique — 04 PE
Emballage en papier recyclé — 21 PAP
Plateau intérieur en plastique recyclable — 21 PAP
Collection de papier — 22 PAP

LE TRI + FACILE

ASSISTANCE ET GARANTIE

Période de garantie:
La période de garantie pour ce produit est de 24 mois à compter de la date de réception/preuve d'achat. Cette garantie n'est valable que pour l'acheteur au détail original.

Couverture de la Garantie:
Pendant la période de garantie, tous les défauts de matériaux ou de fabrication du produit seront résolus gratuitement. Pour bénéficier du service d'assistance gratuit, veuillez contacter le revendeur agréé en présentant cette carte de garantie et la preuve d'achat originale (par exemple, ticket de caisse ou facture).
La garantie ne couvre pas:
1.Les dommages ou dysfonctionnements résultant d'une utilisation inappropriée, d'une négligence, d'un stockage ou d'un entretien non conformes aux instructions de ce manuel.
2.Les produits manipulés, démontés ou réparés par du personnel non autorisé. 3.Les dommages causés par des facteurs externes tels que, mais sans s'y limiter, les accidents, les chocs, les chutes, le contact avec des liquides, l'exposition à des températures extrêmes, la connexion à une tension d'alimentation incorrecte ou d'autres causes non attribuables à des défauts de fabrication.
4.L'usure normale du produit ou de ses composants (par exemple, coussinets d'écouteurs, câbles) et, sauf indication contraire, les dommages ou dysfonctionnements dus à l'usure normale ou à une utilisation inappropriée de la batterie intégrée.
5. Les dommages esthétiques tels que les rayures, les bosses et les ruptures de plastiques dues à l'utilisation quotidienne.
6. Batterie non incluse.

Modèle: ____________
Date d'achat: ____________
Revendeur: ____________
Acheteur: ____________
Téléphone: ____________
Adresse: ____________



DE

KOPFHÖRER
Kabellose

MODELL:TWS181

ZUR SPÄTEREN BEZUGNAHME AUFBEWAHREN

"VORGEBRAUCH LESEN!!Warnungen! Fürdeninternen Gebrauch - Verwenden Sie das Produkt nicht bei beschädigtem Kabel. Bringen Sie sich zu einem Reparaturzentrum. Kein Spielzeug. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Das Gerät sollte nicht von Personen mit eingeschränkten körperlichen Problemen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung verwendet werden, es sei denn, sie stehen unter Aufsicht eines Erwachsenen oder es wurden angemessene Anweisungen gegeben.

Hinweis: Bitte verwenden Sie das mitgelieferte Kabel zum Aufladen.

Parameter

BT-Version: 6.0
Lautsprecherleistung: 3 mW - 5 mW
Kapazität der Ladeschale: 200 mAh
Akku-Kapazität Kopfhörer: 25 mAh
Ladeschnittstelle: Type-C
Ladezeit: 1,5 h
Wiedergabezeit: 3,5-4 h
Standby-Zeit: 120 Tage
Übertragungsentfernung: 10 m
Frequenzgang: 20Hz-20 KHz
Produktabmessungen: 43 X 22,8 X 51,4 mm

Funktionale Parameter

Drahtlose (TWS) Verbindungfür kabellosenStereo-Sound mit Trennung des linken und rechten Kanals und HIFI-Klangqualität. Beide Kopfhörer haben vollständige BT-Funktionalität und können auch einzeln verwendet werden.
BT-Version: 6.0
Ladezeit: 1,5 h
Wiedergabezeit: 3,5-4 h
Ladeanschluss: Type-C

Batterie

3.7V 200mAh
TangheFenglongElectronicTechnology Co.,Ltd.
No.4,Dinggang Street,Shangtun Town,Tanghe County, NanyangCity,Henan Province

3.7V 25mAh
TangheFenglongElectronicTechnology Co.,Ltd.
No.4,Dinggang Street,Shangtun Town,Tanghe County, NanyangCity,Henan Province

Gebrauchsanweisung

Einschalten: Öffne das Case, nimm die Kopfhörer heraus und sie schalten sich automatisch ein.
Ausschalten: Automatisches Ausschalten in der Ladehülle, oder nach 3 Minuten ohne Verbindung
TWS-Pairing-Modus: Automatische Kopplung
Wiedergabe/Pause: Einfach-Druck auf Funktionstaste links/rechts
Vorheriger Titel: Doppelt-Druck auf Funktionstaste (linkes Ohrhörer)
Nächster Titel: Doppelt-Druck auf Funktionstaste (rechtes Ohrhörer)
Lautstärke erhöhen: Dreifach-Druck auf Funktionstaste (rechtes Ohrhörer)
Lautstärke verringern: Dreifach-Druck auf Funktionstaste (linkes Ohrhörer)
Anruf annehmen: Einfach-Druck auf Funktionstaste links/rechts
Anruf ablehnen: Funktionstaste links/rechts 2 Sekunden gedrückt halten
Sprachassistent: Funktionstaste links/rechts 2 Sekunden gedrückt halten
Anruf beenden: Einfach-Druck auf Funktionstaste links/rechts
-Akku-Anzeige: Nur für iOS-Geräte und einige Android-Geräte verfügbar
-Intelligenter Standby: Automatisches Ausschalten nach ca. 3 Minuten ohne Verbindung
-Automatische Wiederverbindung: Automatische Bluetooth-Wiederherstellung mit dem Handy nach Neustart
-Wiederverbindung bei Reichweite: Bei Rückkehr in 10-Meter-Radius nach Verbindungsabbruch automatische Wiederherstellung
-Automatisches Ausschalten beim Laden: Bei Wiedergabe, Standby oder Einlegen in die Ladestation werden Kopfhörer ausgeschaltet
-Ladevorgang Ladestation: Bei Kabelanschluss blinkt die Status-LED während des Ladens, leuchtet dauerhaft bei voller Ladung
-Lademodus: Beim Einlegen in die Ladestation laden die Kopfhörer, die LED erlischt. Kopfhörer schalten sich nach voller Ladung ab

Vorsichtsmaßnahmen

1. Bitte behandeln Sie dieses Produkt nicht grob und setzen Sie es keinen schweren Gegenständen aus. Bewahren Sie es away von Umgebungen mit hoher Temperatur und Luftfeuchtigkeit.
2. Halten Sie Abstand zu WLAN-Netzwerken, Routern und anderen Hochfrequenz-Übertragungsgeräten, da dies den Signalempfang der Kopfhörer beeinträchtigen und zu Audio-Unterbrechungen oder Trennung führen kann.
3. Bitte verwenden Sie dieses Produkt in einer effektiven Umgebung (10-15 Meter) und stellen Sie sicher, dass sich keine physischen Hindernisse (wie Wände etc.) zwischen dem BT-Gerät und den Kopfhörern befinden.
4. Um Lade Probleme aufgrund des Ruhezustands des Akkus zu vermeiden, stellen Sie bitte sicher, dass die Ladeschale mindestens 20% Ladung hat.

Warnhinweise

· Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig, bevor Sie das Produkt verwenden, und bewahren Sie diese für zukünftige Referenz auf.
· Setzen Sie das Produkt keinen Flüssigkeiten, Feuchtigkeit oder übermäßiger Hitze aus.
· Versuchen Sie nicht, das Produkt zu zerlegen, zu reparieren oder zu modifizieren. Dies könnte zu Verletzungen, Produktschäden führen und die Garantie erlöschen lassen.
· Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf. Es enthält kleine Teile, die eine Erstickungsgefahr darstellen könnten.
· Verwenden Sie nur Zubehör (Ladegeräte, Kabel etc.), die vom Hersteller genehmigt oder mitgeliefert wurden.
· Um mögliche Hörschäden zu vermeiden, hören Sie nicht über längere Zeit mit hoher Lautstärke.
· Stellen Sie die Lautstärke vor Gebrauch auf ein angemessenes Niveau ein.
· Das Produkt enthält einen eingebauten wiederaufladbaren Akku. Versuchen Sie nicht, den Akku auszutauschen.
· Setzen Sie den Akku keiner übermäßigen Hitze aus (z.B. direktes Sonnenlicht, Feuer, etc.).
· Durchstechen, beschädigen oder zerlegen Sie den Akku nicht.
· Entsorgen Sie den Akku verantwortungsvoll gemäß den örtlichen Vorschriften.

FAQ

F: Warum schalten sich die Kopfhörer nicht ein?
A: Wenn sich die Kopfhörer nicht einschalten, sind sie möglicherweise entladen: Laden Sie die Kopfhörer und die Ladeschale auf.

F: Warum erkennt das externe BT-Gerät die Kopfhörer nicht?
A1: Stellen Sie sicher, dass die Kopfhörer eingeschaltet sind und nicht mit anderen Geräten in der Nähe gekoppelt sind.
A2: Versuchen Sie, die Kopfhörer zurückzusetzen oder den Pairing-Vorgang zu wiederholen (siehe Abschnitt "Bedienungsmodi" oder "Kopfhörer-Pairing" in der Anleitung).

F: Warum geben die Kopfhörer keinen Ton ab?
A: Überprüfen Sie, ob die Kopfhörer korrekt per BT mit dem externen Gerät verbunden sind. Erhöhen Sie die Lautstärke an den Kopfhörern und am gekoppelten Gerät.

F: Ist der Ton abgehackt oder trennt die Verbindung?
A: Überprüfen Sie, ob das BT-Gerät innerhalb der Betriebsreichweite (10 Meter) ist und ob keine physischen Hindernisse vorhanden sind. Vermeiden Sie Interferenzen durch andere drahtlose Geräte.

F: Funktioniert nur einer der Kopfhörer?
A: Legen Sie beide Kopfhörer für einige Sekunden zurück in die Ladeschale und entnehmen Sie sie dann wieder, um eine automatische Wiederverbindung zu ermöglichen.

F: Lädt die Ladeschale nicht?
A: Stellen Sie sicher, dass das Ladekabel richtig angeschlossen ist und die Stromquelle funktioniert. Versuchen Sie ein anderes Kabel oder Netzteil.
Hinweis: Dieses Produkt kann mit jedem Gerät mit BT-Funktion verbunden und verwendet werden.
Disclaimer:
Der Hersteller und seine Vertriebspartner haften nicht für Schäden (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Personenschäden, Sachschäden), die aus unsachgemäßer Verwendung oder einer Verwendung entstehen, die nicht den Anweisungen in diesem Handbuch entspricht.

Inhalt

1. Ein Paar Kopfhörer ×1
2. Ladeetui ×1
3. Type-C-Kabe ×1
4. Bedienungsanleitung ×1

Informationen zum umweltschutz

DiesesProdukt kann Substanzen enthalten, die für die Umwelt und für die menschliche Gesundheit schädigend sein können, wenn das Produkt nicht ordnungsgemäß entsorgt wird. Aus diesem Grund geben wir Ihnen nachfolgend einige Informationen, mit denen die Freisetzung dieser Substanzen verhindert und die natürlichen Ressourcen geschont werden. Elektrische und elektronische Geräte dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern ... als Sondermüll ihrer ordnungsgemäßen Wiederverwertung zugeführt werden. Das Symbol der durchkreuzten Mülltonne auf dem Produkt und auf dieser Seite erinnert an die Vorschrift, dass das Produkt am Ende seines Lebenszyklus ordnungsgemäß entsorgt werden muss. Auf diese Weise kann verhindert werden, dass eine ungeeignete Verwendung der in diesem Produkt enthaltenen Substanzen, oder eine ungeeignete Anwendung von Teilen davon, Schäden für die Umwelt und die menschliche Gesundheit hervorrufen können. Darüber hinaus werden somit viele der in diesen Produkten enthaltenen Materialen eingesammelt, wiederaufgearbeitet und wiederverwertet. Zu diesem Zweck organisieren die Hersteller und Händler von elektrischen und elektronischen Geräten geeignete Entsorgungssysteme für diese Produkte. Am Ende des Einsatzes dieses Produkts wenden Sie sich bitte an Ihren Händler, Sie erhalten dort alle Informationen für die korrekte Entsorgung des Geräts. Darüber hinaus wird Ihr Händler Sie beim Kauf dieses Produkts über die Möglichkeit informieren, ein diesem Produkt gleichartiges Gerät, das dieselben Funktionen wie das gekaufte erfüllt, am Ende seines Lebenszyklus kostenlos zurückgeben können. Eine Entsorgung des Produkts, die nicht der oben genannten Vorgehensweise entspricht, ist strafbar und wird gemäß den jeweils geltenden nationalen Bestimmungen geahndet, die in dem Land herrschen, in dem die Entsorgung des Produkts stattfindet. Wir empfehlen darüber hinaus weitere Maßnahmen zum Umweltschutz: die Wiederverwertung der internen und externen Verpackung des Produkts und die ordnungsgemäße Entsorgung eventuell darin enthaltener Batterien. Mit Ihrer Hilfe lässt sich die Menge der natürlichen Ressourcen, die für die Realisierung von elektrischen und elektronischen Geräten benötigt werden, reduzieren, die Kosten für die Entsorgung der Produkte minimieren und die Lebensqualität erhöhen, da verhindert wird, dass giftige Substanzen in die Umwelt gebracht werden.

Das Produkt wird mit Batterien betrieben, die unter die Europäische Richtlinie 2013/56/EU fallen und die nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Informieren Sie sich über die lokalen Vorschriften zur getrennten Sammlung von Batterien: Eine ordnungsgemäße Entsorgung vermeidet negative Folgen für Umwelt und Gesundheit. Die Batterie ist eingebaut und muss am Ende der Lebensdauer des Produkts entsorgt werden; sie kann nicht durch den Benutzer entfernt werden. In diesem Fall können Rücknahme- und Recyclingstellen das Produkt demontieren und die Batterie entfernen.

Uberprufen Sie die Entsorgungsbestimmungen Ihrer Gemeind

Externe Verpackung für die plastiksammlung — 04 PE
Verpackung aus recyclingpapier — 21 PAP
Recycelbarer plastischer innenaufsatz — 21 PAP
Papiersammlung — 22 PAP

ASSISTENZ UND GARANTIE

Garantiezeitraum:
Die Garantiezeit für dieses Produkt beträgt 24 Monate ab dem Datum des Empfangs/Kaufbelegs.Diese Garantie ist nur für den ursprünglichen Einzelhandelskäufer gültig.

Garantieumfang:
Während des Garantiezeitraums werden alle Material- oder Herstellungsfehler des Produkts kostenlos behoben. Um den kostenlosen Kundendienst in Anspruch zu nehmen, wenden Sie sich bitte an den autorisierten Händler und legen Sie diese Garantiekarte sowie den Original-Kaufbeleg (z. B. Kassenbon oder Rechnung) vor.
Die Garantie deckt nicht ab:
1.Schäden oder Fehlfunktionen, die aus unsachgemäßer Verwendung, Fahrlässigkeit, Lagerung oder Wartung entstehen, die nicht den Anweisungen in diesem Handbuch entsprechen.
2. Produkte, die von unbefugtem Personal manipuliert, zerlegt oder repariert wurden. 3.Schäden, die durch externe Faktoren verursacht wurden, wie z. B. (aber nicht beschränkt auf) Unfälle, Stöße, Stürze, Kontakt mit Flüssigkeiten, Exposition gegenüber extremen Temperaturen, Anschluss an eine falsche Versorgungsspannung oder andere Ursachen, die nicht auf Herstellungsfehler zurückzuführen sind.
4.Normaler Verschleiß des Produkts oder seiner Komponenten (z. B. Ohrpolster, Kabel) und, sofern nicht anders angegeben, Schäden oder Fehlfunktionen aufgrund normalen Verschleißes oder unsachgemäßer Verwendung des integrierten Akkus.
5.Ästhetische Schäden wie Kratzer, Dellen und Bruch von Kunststoffen aufgrund des täglichen Gebrauchs.
6.Batterie nicht enthalten.

Modell: ____________
Kaufdatum: ____________
Händler: ____________
Käufer: ____________
Telefon: ____________
Adresse: ____________



ES

AURICUL ARES
Inal á mbricos

MODELO:TWS181

GUÁRDALO PARA FUTURAS REFERENCIAS

"¡LEE ANTES DEUSARLO!¡Advertencias!Para uso interno: no utilice el producto en caso de cable dañado. Lleve a un centro de reparación. No es un juguete. Mantener fuera del alcance de los niños. El aparato no debe ser utilizado por personas con problemas físicos reducidos, capacidades sensoriales o mentales reducidas, o falta de conocimientos de experiencia, a menos que estén bajo la supervisión de un adulto o se les hayan dado instrucciones adecuadas

Nota: Por favor, utilice elcableincluidoparacargar.

Parámetros

Versión BT: 6.0
Potencia del altavoz: 3 mW - 5 mW
Capacidad de la funda de carga: 200 mAh
Capacidad de la batería de los auriculares: 25 mAh
Interfaz de carga: Type-C
Tiempo de carga: 1,5 h
Tiempo de reproducción: 3,5-4 h
Duración en espera: 120 días
Distancia de transmisión: 10 m
Respuesta en frecuencia: 20Hz-20 KHz
Dimensiones del producto: 43 X 22,8 X 51,4 mm

Parámetros Funcionales

La conexión inalámbrica (TWS) ofrece sonido estéreo inalámbrico con separación de canales izquierdo y derecho y un efecto de sonido HIFI. Ambos auriculares tienen funcionalidad BT completa y también pueden usarse individualmente.
Versión BT: 6.0
Tiempo de carga: 1,5 h
Tiempo de reproducción: 3,5-4 h
Puerto de carga: Type-C

Bateria

3.7V 200mAh
TangheFenglongElectronicTechnology Co.,Ltd.
No.4,Dinggang Street,Shangtun Town,Tanghe County, NanyangCity,Henan Province

3.7V 25mAh
TangheFenglongElectronicTechnology Co.,Ltd.
No.4,Dinggang Street,Shangtun Town,Tanghe County, NanyangCity,Henan Province

Guía de uso

Encendido: Abre la funda, saca los auriculares y se encienden automáticamente.
Apagado: Se apaga automáticamente en el estuche de carga, o tras 3 minutos sin conexión
Modo de emparejamiento TWS: Emparejamiento automático
Pausar/reproducir: Pulsar una vez el botón de función en cualquier auricular
Pista anterior: Pulsar dos veces el botón de función en el auricular izquierdo
Pista siguiente: Pulsar dos veces el botón de función en el auricular derecho
Subir volumen: Pulsar tres veces el botón de función en el auricular derecho
Bajar volumen: Pulsar tres veces el botón de función en el auricular izquierdo
Contestar llamada: Pulsar una vez el botón de función en cualquier auricular
Rechazar llamada: Mantener pulsado el botón de función en cualquier auricular durante 2 segundos
Asistente de voz: Mantener pulsado el botón de función en cualquier auricular durante 2 segundos
Colgar llamada: Pulsar una vez el botón de función en cualquier auricular
-Indicador de batería: Solo compatible con dispositivos iOS y algunos dispositivos Android
-Modo reposo inteligente: Se apaga automáticamente tras ≈3 minutos sin conexión
-Reconexión automática: Tras reiniciar auriculares, reconexión Bluetooth automática al móvil
-Reconexión por proximidad: Vuelta al alcance de 10m tras desconexión, reconexión automática
-Apagado automático al cargar: Durante reproducción, reposo o al guardar en estuche, auriculares se apagan
-Carga del estuche: Al conectar cargador, luz indicadora parpadea durante carga y permanece fija al completarse
-Modo carga: Auriculares cargan al guardarse en estuche (luz del estuche se apaga), se apagan al cargarse completamente

Precauciones

1. Por favor, no manipule este producto violentamente ni lo aplaste con objetos pesados, y manténgalo alejado de ambientes de alta temperatura y humedad.
2. Manténgase alejado de redes Wi-Fi, routers y otros equipos de transmisión de alta frecuencia, ya que esto podría afectar la recepción de la señal de los auriculares, causando interrupciones o desconexiones de audio.
3. Utilice este producto en un ambiente eficaz (10-15 metros) y asegúrese de que no haya obstáculos físicos (como paredes, etc.) entre el dispositivo BT y los auriculares.
4. Para prevenir problemas de carga debido al estado de suspensión de la batería, asegúrese de mantener la funda de carga con al menos un 20% de carga.

Adver tencias

· Lea todas las instrucciones cuidadosamente antes de usar el producto y consérvelas para referencia futura.
· No exponga el producto a líquidos, humedad o calor excesivo.
· No intente desmontar, reparar o modificar el producto. Esto podría causar lesiones, daños al producto y anular la garantía.
· Mantenga el producto fuera del alcance de niños y mascotas. Contiene piezas pequeñas que podrían representar un riesgo de asfixia.
· Utilice solo accesorios (cargadores, cables, etc.) aprobados o provistos por el fabricante.
· Para evitar posibles daños auditivos, no escuche a niveles de volumen alto durante largos periodos.
· Ajuste el volumen a un nivel apropiado antes de usar.
· El producto contiene una batería recargable integrada. No intente reemplazar la batería.
· No exponga la batería a calor excesivo (ej. luz solar directa, fuego, etc.).
· No perfore, dañe o desmonte la batería.
· Deseche la batería de manera responsable de acuerdo con la normativa local.

FAQ

P: ¿Por qué no se encienden los auriculares?
R: Si los auriculares no se encienden, podrían estar descargados: cargue los auriculares y la funda de carga.

P: ¿Por qué el dispositivo BT externo no detecta los auriculares?
R1: Asegúrese de que los auriculares estén encendidos y no emparejados con otros dispositivos cercanos.
R2: Intente resetear los auriculares o repetir el procedimiento de emparejamiento (consulte la sección "Modo de Uso" o "Emparejamiento de auriculares" en el manual).

P: ¿Por qué los auriculares no emiten sonido?
R: Compruebe que los auriculares estén correctamente conectados vía BT al dispositivo externo. Aumente el nivel de volumen en los auriculares y en el dispositivo emparejado.

P: ¿El audio es intermitente o se desconecta?
R: Verifique que el dispositivo BT esté dentro del rango de operación (10 metros) y que no haya obstáculos físicos. Evite interferencias de otros dispositivos inalámbricos.

P: ¿Solo funciona uno de los auriculares?
R: Coloque ambos auriculares de nuevo en la funda de carga durante unos segundos, luego sáquelos nuevamente para permitir la reconexión automática.

P: ¿La funda de carga no carga?
R: Asegúrese de que el cable de carga esté conectado correctamente y que la fuente de alimentación funcione. Pruebe con otro cable o adaptador.
Nota: Este producto se puede conectar y utilizar con cualquier dispositivo con función BT.

Disclaimer:
El fabricante y sus distribuidores no serán responsables de ningún daño (incluyendo, entre otros, lesiones personales, daños a la propiedad) que surja del uso indebido o del uso que no cumpla con las instrucciones contenidas en este manual.

Contenido

1. Un par de auriculares ×1
2. Estuche de carga ×1
3. Cable Type-C ×1
4. Manual de usuario ×1

Información ambiental

Este productopuede contener sustancias que pueden ser dañinas para el entorno y para la salud humana si no es eliminado adecuadamente. Les entregamos por tanto la siguiente información para evitar el vertido de estas sustancias y para mejorar el uso de los recursos naturales. Los equipamientos eléctricos y electrónicos no deben ser eliminados a través de los normales desechos urbanos, tienen que ser enviados a una recogida selectiva para su ... tratamiento. El símbolo del bidón tachado, colocado sobre el producto y en esta página, recuerda la necesidad de eliminar adecuadamente el producto al final de su vida. De esta manera es posible evitar que un trato no específico de las sustancias contenidas en estos productos, o un empleo inapropiado de los mismos pueda llevar a consecuencias dañinas para el entorno y para la salud humana. Se contribuye además a la recuperación, reciclaje y reutilización de muchos de los materiales contenidos en estos productos. Con tal objetivo los fabricantes y distribuidores de los equipamientos eléctricos y electrónicos organizan adecuados sistemas de recogida y desguace de estos productos. Al final de la vida del producto contacte con su distribuidor para obtener información acerca de las modalidades de recogida. Al comprar este producto Su distribuidor también le informará de la posibilidad de hacer gratis con otro dispositivo en la condición de fin de vida que sean de tipo equivalente y hayan realizado las mismas funciones que el producto adquirido, o si el tamaño no es más grande que 25 cm, AEE se puede hacer sin obligación de comprar el producto equivalente. La eliminación del producto de un modo diferente al descrito anteriormente, será punible de las sanciones previstas por la normativa nacional vigente en el país donde el producto sea eliminado. Les recomendamos también de adoptar otras medidas favorables al entorno: reciclar el embalaje interior y exterior con el cual el producto es suministrado y eliminar de manera adecuada las baterías usadas, (sólo si están contenidas en el producto) Con vuestra ayuda se puede reducir la cantidad de recursos naturales empleados en la fabricación de equipos eléctricos y electrónicos, minimizar el empleo de los vertederos para la eliminación de los productos y mejorar la calidad de la vida, evitando que sustancias potencialmente peligrosas sean vertidas en el entorno.

El producto funciona con pilas que se incluyen en la Directiva Europea 2013/56/UE y que no deben desecharse con los residuos domésticos normales. Infórmese sobre la normativa local relativa a la recogida selectiva de pilas: una correcta eliminación evita consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud. La batería está incorporada, debe desecharse al final de la vida útil del producto y no puede ser extraída por el usuario. En este caso, los centros de recuperación y reciclaje pueden realizar el desmontaje del producto y la extracción de la batería.

Verifique las disposiciones de eliminación de su municip

Envase exterior de recolección de plástico — 04 PE
Envase de papel reciclado — 21 PAP
Bandeja interiorde plástico reciclable — 21 PAP
Colecciónde papel — 22 PAP

RECICLA Al Azul
RECICLA Al Amarillo

ASISTENCIA Y GARANTÍA

Período de garantía:
El período de garantía para este producto es de 24 meses a partir de la fecha de recibo/prueba de compra. Esta garantía solo es válida para el comprador minorista original.

Cobertura de la Garantía:
Durante el período de garantía, se resolverán de forma gratuita todos los defectos de material o fabricación del producto. Para beneficiarse del servicio de asistencia gratuito, póngase en contacto con el distribuidor autorizado presentando esta tarjeta de garantía y el comprobante de compra original (p. ej., recibo de caja o factura).

La garantía no cubre:
1.Daños o mal funcionamiento derivados de un uso indebido, negligencia, almacenamiento o mantenimiento que no cumplan con las instrucciones de este manual.
2.Productos manipulados, desmontados o reparados por personal no autorizado.
3.Daños causados por factores externos como, entre otros, accidentes, golpes, caídas, contacto con líquidos, exposición a temperaturas extremas, conexión a una tensión de alimentación incorrecta u otras causas no atribuibles a defectos de fabricación.
4.El desgaste normal del producto o de sus componentes (p. ej., almohadillas de auriculares, cables) y, a menos que se especifique lo contrario, los daños o mal funcionamiento debidos al desgaste normal o al uso indebido de la batería integrada.
5.Daños estéticos como arañazos, abolladuras y roturas de plásticos debidos al uso diario.
6.Batería no incluida.

Modelo: ____________
Fecha de compra: ____________
Distribuidor: ____________
Comprador: ____________
Teléfono: ____________
Dirección: ____________



NL

OORDOPJES
Draadloze

MODEL:TWS181

BEWAREN VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE

"LEZEN VÓÓR GEBRUIK! Waarschuwingen!Voor intern gebruik - gebruik het product niet als de kabel beschadigd is. Breng het naar een erkend reparatiecentrum. Geen speelgoed. Buiten bereik van kinderen houden. Het apparaat mag niet worden gebruikt door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, of gebrek aan ervaring of kennis, tenzij zij onder toezicht staan van een volwassene of adequate instructies hebben ontvangen.

Let op: Gebruik de meegeleverde kabel voor het opladen.

Parameters

BT-versie: 6.0
Luidsprekervermogen: 3 mW - 5 mW
Capaciteit oplaadcase: 200 mAh
Batterijcapaciteit oordopjes: 25 mAh
Oplaadinterface: Type-C
Oplaadtijd: 1,5 u
Afspeeltijd: 3,5-4 u
Standby tijd: 120 dagen
Transmissieafstand: 10 m
Frequentiebereik: 20Hz-20 KHz
Productafmetingen: 43 X 22,8 X 51,4 mm

Functionele Parameters

Draadloze (TWS) verbinding zorgt voor draadloos stereo geluid met scheiding van linker- en rechterkanaal en een HIFI-geluidseffect. Beide oordopjes hebben volledige BT-functionaliteit en kunnen ook afzonderlijk worden gebruikt.
BT-versie: 6.0
Oplaadtijd: 1,5 u
Afspeeltijd: 3,5-4 u
Oplaadpoort: Type-C

Batterij

3.7V 200mAh
TangheFenglongElectronicTechnology Co.,Ltd.
No.4,Dinggang Street,Shangtun Town,Tanghe County, NanyangCity,Henan Province

3.7V 25mAh
TangheFenglongElectronicTechnology Co.,Ltd.
No.4,Dinggang Street,Shangtun Town,Tanghe County, NanyangCity,Henan Province

Gebruiksgids

Aanzetten: Open de case, haalde oordopjes eruit en ze gaan automatisch aan.
Uitzetten: Automatisch uit in oplaadcase, of na 3 minuten zonder verbinding
TWS-koppelmodus: Automatische koppeling
Pauzeren/afspelen: Enkele druk op functieknop links/rechts
Vorig nummer: Dubbeldruk op functieknop (linker oortje)
Volgend nummer: Dubbeldruk op functieknop (rechter oortje)
Volume omhoog: Driedubbeldruk op functieknop (rechter oortje)
Volume omlaag: Driedubbeldruk op functieknop (linker oortje)
Oproep beantwoorden: Enkele druk op functieknop links/rechts
Oproep weigeren: Functieknop links/rechts 2 seconden ingedrukt houden
Spraakassistent: Functieknop links/rechts 2 seconden ingedrukt houden
Oproep beëindigen: Enkele druk op functieknop links/rechts -Batterij-indicator: Alleen beschikbaar voor iOS-apparaten en sommige Android-apparaten
-Slimme stand-by: Schakelt automatisch uit na ≈3 minuten zonder verbinding -Automatische herverbinding: Bluetooth herverbindt automatisch met telefoon na herstart
-Herverbinding op afstand: Terug binnen 10m bereik na verbreking, automatische Bluetooth-herverbinding
-Automatisch uitschakelen tijdens laden: Tijdens afspelen, stand-by of in opbergcase schakelen oortjes uit
-Case opladen: Bij aansluiting via kabel knippert indicatielampje tijdens opladen, blijft branden wanneer vol
-Oplaadmodus: Oortjes laden in case (case-lampje gaat uit), schakelen uit wanneer volledig opgeladen

Voorzorgsmaatregelen

1. Ga niet bruut met dit product om en druk het niet samen met zware voorwerpen. Houd het away van omgevingen met hoge temperatuur en vochtigheid.
2. Houd afstand van Wi-Fi-netwerken, routers en andere hoogfrequente zendapparatuur, omdat dit de signaalontvangst van de oordopjes kan beïnvloeden, wat audio-onderbrekingen of verbreking veroorzaakt.
3. Gebruik dit product in een effectieve omgeving (10-15 meter) en zorg dat er geen fysieke obstakels (zoals muren, etc.) zijn tussen het BT-apparaat en de oordopjes.
4. Om oplaadproblemen door de slaapstand van de batterij te voorkomen, zorg ervoor dat de oplaadcase minstens 20% lading heeft.

Veiligheidsinstructies

· Lees alle instructies aandachtig voordat u het product gebruikt en bewaar ze voor toekomstige referentie.
· Blootstel het product niet aan vloeistoffen, vocht of overmatige hitte.
· Probeer het product niet uit elkaar te halen, te repareren of te modificeren. Dit kan letsel, schade aan het product veroorzaken en de garantie voiden.
· Houd het product buiten bereik van kinderen en huisdieren. Het bevat kleine onderdelen die een verstikkingsgevaar kunnen vormen.
· Gebruik alleen accessoires (opladers, kabels, etc.) die door de fabrikant zijn goedgekeurd of meegeleverd.
· Om mogelijk gehoorbeschadiging te voorkomen, luister niet langdurig op hoog volume.
· Stel het volume voor gebruik in op een passend niveau.
· Het product bevat een ingebouwde oplaadbare batterij. Probeer de batterij niet te vervangen.
· Blootstel de batterij niet aan overmatige hitte (bijv. direct zonlicht, vuur, etc.).
· Prik niet in de batterij, beschadig hem niet en haal hem niet uit elkaar.
· Lever de batterij op verantwoorde wijze af in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.

FAQ

V: Waarom gaan de oordopjes niet aan?
A: Als de oordopjes niet aangaan, zijn ze mogelijk leeg: laad de oordopjes en de oplaadcase op.

V: Waarom detecteert het externe BT-apparaat de oordopjes niet?
A1: Zorg ervoor dat de oordopjes zijn ingeschakeld en niet zijn gekoppeld aan andere apparaten in de buurt.
A2: Probeer de oordopjes te resetten of de koppelprocedure te herhalen (raadpleeg de sectie "Gebruiksmodus" of "Oordopjes koppelen" in de handleiding).

V: Waarom produceren de oordopjes geen geluid?
A: Controleer of de oordopjes correct via BT zijn verbonden met het externe apparaat. Verhoog het volumeniveau op de oordopjes en het gekoppelde apparaat.

V: Is het audiofragment onderbroken of verbreekt de verbinding?
A: Controleer of het BT-apparaat binnen het bereik (10 meter) is en of er geen fysieke obstakels zijn. Vermijd interferentie van andere draadloze apparaten.

V: Werkt slechts één van de oordopjes?
A: Plaats beide oordopjes enkele seconden terug in de oplaadcase en haal ze er dan weer uit om automatische herkoppeling mogelijk te maken.

V: Laadt de oplaadcase niet op?
A: Zorg ervoor dat de oplaadkabel correct is aangesloten en dat de stroombron werkt. Probeer een andere kabel of adapter.
Opmerking: Dit product kan worden verbonden en gebruikt met elk apparaat met BT-functie.

Disclaimer:
De fabrikant en zijn distributeurs zijn niet aansprakelijk voor enige schade (inclusief, maar niet beperkt tot, persoonlijk letsel, materiële schade) die voortvloeit uit onjuist gebruik of gebruik dat niet in overeenstemming is met de instructies in deze handleiding.

Inhoud

1. Een koptelefoon ×1
2. Oplaadcase ×1
3. Type-C-kabel ×1
4. Gebruikershandleiding ×1

Milieubeschermende maatregelen

Ditproduct kan stoffen bevatten die schadelijk zijn voor het milieu of de gezondheid van personen indien het niet op de juiste wijze wordt vernietigd. Om die reden geven wij u de volgende informatie om het vrijkomen van deze stoffen te voorkomen en gebruik van de natuurlijke grondstoffen te verbeteren. Elektrisch en elektronisch gereedschap dient niet via de normale afvalverwijdering voorkomt te worden maar moet apart worden verzameld voor de juiste behandeling. Het hieraast aangegeven symbool van een afvalcontainer met kruis, herinnert u aan de noodzaak om dit product aan het einde van zijn levenscyclus op een juiste wijze te vernietigen. Op deze wijze is het mogelijk te voorkomen dat een ondoelmatige behandeling van de stoffen in dit product of een onjuist gebruik of een onjuist gebruik van onderdelen daarvan schadelijk kan zijn voor het milieu of de gezondheid. Bovendien helpt dit om vele van de materialen gebruikt in dit product terug te winnen, te hergebruiken of te recyclen. Voor dit doel hebben de fabrikanten en distributeurs van elektrisch en elektronisch gereedschap een systeem in het leven geroepen om deze producten op een juiste wijze te verzamelen en behandelen. Neem contact op met uw leverancier aan het einde van de levenscyclus van dit product om informatie te verkrijgen omtrent het innemen van uw product. Bij het kopen van dit product Uw distributeur zal u ook informeren over de mogelijkheid om gratis te maken met een ander apparaat aan het einde van het leven aandoening die van een gelijkwaardig type is en voldoet aan de dezelfde functies van het gekochte product, of als het formaat niet groter dan 25 cm, kan EEA worden gemaakt zonder de verplichting om het product gelijk te kopen. Het vernietigen of verwijderen van dit product op iedere andere wijze als hierboven omschreven, is strafbaar conform de internationale afspraken in het land waarin dit product werd vernietigd Wij adviseren tevens om ook andere maatregelen ter bescherming van het milieu te nemen zoals hergebruik van verpakkingsmaterialen en het juist gescheiden verzamelen van gebruikte batterijen (indien in het product aanwezig). Met uw hulp is het mogelijk de hoeveelheid natuurlijke grondstoffen, nodig om elektrisch en elektronisch gereedschap te vervaardigen, te verminderen, de afvalbergen te verkleinen en de kwaliteit van het leven te verbeteren door het vrijkomen van gevaarlijke stoffen in het milieu te voorkomen.

Het product werkt op batterijen die vallen onder de Europese Richtlijn 2013/56/EU en die niet mogen worden weggegooid met het gewone huishoudelijke afval. Informeer naar de plaatselijke voorschriften voor de inzameling van batterijen: correcte verwijdering voorkomt negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid. De batterij is ingebouwd en moet aan het einde van de levensduur van het product worden verwijderd; zij kan niet door de gebruiker worden verwijderd. In dit geval kunnen inzamel- en recyclingcentra het product demonteren en de batterij verwijderen.

Controleer de afvalverwerkingsvoorschriften van uw gem

Externe verpakking voor plastic verzameling — 04 PE
Verpakking van gerecycled papier — 21 PAP
Binnenplateau van recyclebaar plastic — 21 PAP
Papierinzameling — 22 PAP

GARANTIE EN ONDERSTEUNING

Garantieperiode:
De garantieperiode voor dit product bedraagt 24 maanden vanaf de aankoopdatum/bewijs van aankoop. Deze garantie is alleen geldig voor de oorspronkelijke detailhandelaankoper.
Garantiedekking:

Gedurende de garantieperiode worden alle materiaal- of fabricagefouten van het product kosteloos verholpen. Om gebruik te maken van de gratis service, dient u contact op te nemen met de geautoriseerde dealer en deze garantiekaart en het originele aankoopbewijs (bijv. kassabon of factuur) te overleggen.

De garantie dekt niet:
1.Schade of storingen die voortvloeien uit oneigenlijk gebruik, nalatigheid, opslag of onderhoud dat niet in overeenstemming is met de instructies van deze handleiding.
2.Producten die zijn gemanipuleerd, gedemonteerd of gerepareerd door onbevoegd personeel.
3.Schade veroorzaakt door externe factoren zoals, maar niet beperkt tot, ongevallen, stoten, vallen, contact met vloeistoffen, blootstelling aan extreme temperaturen, aansluiting op een verkeerde voedingsspanning, of andere oorzaken die niet terug te voeren zijn op fabricagefouten. 4.Normale slijtage van het product of de componenten (bijv. oorkussens, kabels) en, indien niet anders gespecificeerd, schade of storingen als gevolg van normale slijtage of oneigenlijk gebruik van de geïntegreerde batterij.
5.Esthetische schade zoals krassen, deuken en breuken van kunststof onderdelen als gevolg van dagelijks gebruik.
6.De batterij is niet inbegrepen.

Model: ____________
Aankoopdatum: ____________
Wederverkoper: ____________
Koper: ____________
Telefoon: ____________
Adres: ____________



CS

SLUCHÁTKA
Bezdrátová do uší

MODEL:TWS181

ZACHOVAT PRO BUDOUCÍ REFERENCE

PŘEČTĚTE SI PŘED POUŽITÍM! Varování! Pro vnitřní použití - nepoužívejte výrobek v případě poškozeného kabelu. Přeneste jej do autorizovaného servisního střediska. Není to hračka. Uchovávejte mimo dosah dětí. Přístroj by neměly používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost, nebo pokud jim nebyly poskytnuty pokyny týkající se používání přístroje.

Poznámka: Pro nabíjení použijte dodaný kabel.

Technické specifikace

Verze BT: 6.0
Výkon reproduktoru: 3 mW - 5 mW
Kapacita nabíjecího pouzdra: 200 mAh
Kapacita baterie sluchátek: 25 mAh
Nabíjecí konektor: Type-C
Doba nabíjení: 1,5 h
Doba přehrávání: 3,5-4 h
Doba pohotovostního režimu: 120 dní
Dosah přenosu: 10 m
Frekvenční rozsah: 20Hz-20 KHz
Rozměry produktu: 43 X 22,8 X 51,4 mm

Funkční parametry

Bezdrátové připojení (TWS) poskytuje bezdrátový stereo zvuk s odděleným pravým a levým kanálem a Hi-Fi zvukový efekt. Obě sluchátka mají plnou funkci BT a lze je používat také samostatně.
Verze BT: 5.3
Doba nabíjení: 1,5 h
Doba přehrávání: 3,5-4 h
Nabíjecí port: Type-C

Baterie

3.7V 200mAh
TangheFenglongElectronicTechnology Co.,Ltd.
No.4,Dinggang Street,Shangtun Town,Tanghe County, NanyangCity,Henan Province

3.7V 25mAh
TangheFenglongElectronicTechnology Co.,Ltd.
No.4,Dinggang Street,Shangtun Town,Tanghe County, NanyangCity,Henan Province

Návod k použití

Zapnutí: Otevřete pouzdro,vyjměte sluchátka a taseautomaticky zapnou.
Vypnutí: Automaticky se vypnou při uložení do nabíjecího pouzdra nebo po 3 minutách bez spojení.
Režim TWS párování: Automatické párování
Přehrávání/pauza: Jedním stiskem funkčního tlačítka na kterémkoli sluchátku
Předchozí stopa: Dvojím stiskem funkčního tlačítka na levém sluchátku
Následující stopa: Dvojím stiskem funkčního tlačítka na pravém sluchátku
Zvýšení hlasitosti: Trojím stiskem funkčního tlačítka na pravém sluchátku
Snížení hlasitosti: Trojím stiskem funkčního tlačítka na levém sluchátku
Přijmout hovor: Jedním stiskem funkčního tlačítka na kterémkoli sluchátku
Odmítnout hovor: Podržením funkčního tlačítka na kterémkoli sluchátku po dobu 2 sekund
Hlasový asistent: Podržením funkčního tlačítka na kterémkoli sluchátku po dobu 2 sekund
Ukončit hovor: Jedním stiskem funkčního tlačítka na kterémkoli sluchátku
- Indikace baterie: Dostupné pouze pro zařízení iOS a některá zařízení Android
- Chytrý pohotovostní režim: Automatické vypnutí po 3 minutách bez spojení
- Automatické opětovné připojení: Po restartování automaticky obnoví Bluetooth spojení s telefonem
- Připojení na blízkou vzdálenost: Po přerušení spojení se při návratu do dosahu 10 m automaticky obnoví Bluetooth připojení
- Automatické vypnutí během nabíjení: Během přehrávání, v pohotovostním režimu nebo při uložení do pouzdra se sluchátka vypnou
- Nabíjení pouzdra: Při nabíjení kabelem indikační světlo během nabíjení bliká a po úplném nabití svítí trvale
- Režim nabíjení: Sluchátka se nabíjí při uložení do pouzdra (světlo pouzdra zhasne), po úplném nabití se vypnou

Upozornění

1. S tímto produktem nezacházejte hrubě, netlačte na něj těžkými předměty a uchovávejte jej mimo prostředí s vysokou teplotou a vlhkostí.
Držte jej dál od Wi-Fi sítí, routerů a dalších zařízení vysílajících na vysokých frekvencích, protože to může ovlivnit příjem signálu sluchátek, což způsobí přerušení audio přenosu nebo odpojení.
2. Používejte tento produkt v účinném dosahu (10-15 metrů) a ujistěte se, že mezi Bluetooth zařízením a sluchátky nejsou žádné fyzické překážky (jako jsou zdi apod.).
3. Aby nedošlo k problémům s nabíjením kvůli spánkovému režimu baterie, udržujte nabíjecí pouzdro nabité alespoň na 20 %.

Bezpečnostní pokyny

· Před použitím produktu si pozorně přečtěte všechny pokyny a uschovejte je pro budoucí potřebu.
· Nevystavujte produkt kapalinám, vlhkosti nebo nadměrnému teplu.
· Nepokoušejte se produkt rozebírat, opravovat nebo upravovat. Takové jednání může způsobit zranění, poškození produktu a znamená zrušení záruky.
· Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a domácích mazlíčků. Obsahuje malé části, které mohou představovat nebezpečí udušení.
· Používejte pouze příslušenství (nabíječky, kabely atd.) schválené nebo dodávané výrobcem.
· Aby nedošlo k možnému poškození sluchu, neposlouchejte audio dlouhodobě na vysokou hlasitost.
· Před použitím upravte hlasitost na vhodnou úroveň.
· Tento produkt obsahuje vestavěnou rechargeovatelnou baterii. Nepokoušejte se baterii vyměňovat.
· Nevystavujte baterii nadměrnému teplu (např. přímému slunečnímu záření, ohni atd.).
· Neprorážejte, neničte ani nerozebírejte baterii.
· Baterii likvidujte zodpovědně v souladu s místními předpisy

FAQ

Ot: Proč se sluchátka nezapnou?
Odp: Pokud se sluchátka nezapnou, může být vybitá jejich baterie i baterie nabíjecího pouzdra: dobijte je.

Ot: Proč externí Bluetooth zařízení sluchátka nerozpozná?
Odp 1: Ujistěte se, že jsou sluchátka zapnutá a nejsou spárována s jinými blízkými zařízeními.
Odp 2: Zkuste sluchátka resetovat nebo opakujte postup párování (viz část "Režim činnosti" nebo "Párování sluchátek" v manuálu).

Ot: Proč sluchátka nevydávají žádný zvuk?
Odp: Zkontrolujte, zda jsou sluchátka správně připojena k externímu zařízení přes Bluetooth.
Zvyšte úroveň hlasitosti na sluchátkách i na připojeném zařízení.

Ot: Je audio přerušované nebo se připojení přerušuje?
Odp: Ověřte, zda je Bluetooth zařízení v dosahu (10 metrů) a zda mezi nim a sluchátky nejsou žádné fyzické překážky.
Vyhněte se rušení od ostatních bezdrátových zařízení.

Ot: Funguje pouze jedno sluchátko?
Odp: Vložte obě sluchátka na několik sekund zpět do nabíjecího pouzdra, poté je opět vyjměte, aby došlo k automatickému opětovnému připojení.

Ot: Nabíjecí pouzdro se nenabíjí?
Odp: Ujistěte se, že je nabíjecí kabel správně zapojen a že zdroj energie funguje. Vyzkoušejte jiný kabel nebo adaptér.
Poznámka: Tento produkt lze připojit a používat s jakýmkoli zařízením, které má funkci BT

Disclaimer:
Výrobce a jeho distributoři nebudou odpovědní za případné škody (včetně, ale ne pouze, osobního zranění, poškození majetku) vzniklé v důsledku nesprávného použití nebo použití nesouladného s pokyny obsaženými v tomto manuálu.

Obsah

1. Jedny sluchatka ×1
2. Nabjec pouzdro ×1
3. Kabel Type-C ×1
4. Uživatelský manuál ×1

Informace o životním prostředí

Tento výrobek může obsahovat látky, které by mohly být nebezpečné pro životní prostředí nebo lidské zdraví, pokud není řádně zlikvidován. Proto vám poskytujeme následující informace, abychom zabránili úniku těchto látek a zlepšili využívání přírodních zdrojů. Elektrická a elektronická zařízení by nikdy neměla být likvidována v běžném komunálním odpadu, ale musí být odděleně shromažďována za účelem řádného zacházení.
Přeškrtnutý symbol popelnice umístěný na výrobku a na této stránce vám připomíná potřebu řádně zlikvidovat výrobek na konci jeho životnosti.
Tímto způsobem je možné předejít tomu, že nespecifické zacházení s látkami obsaženými v těchto výrobcích, jejich nesprávné použití nebo nevhodné využití jejich částí by mohlo ohrozit životní prostředí nebo lidské zdraví. Dále to pomáhá obnovit, recyklovat a znovu využít mnoho materiálů použitých v těchto výrobcích. Za tímto účelem výrobci a prodejci elektrických a elektronických zařízení zřídili vhodné systémy pro sběr a nakládání s těmito výrobky. Na konci životnosti výrobku kontaktujte svého prodejce, abyste získali informace o podmínkách sběru. Při nákupu tohoto výrobku vás prodejce také informuje o možnosti bezplatného odevzdání jiného zařízení na konci životnosti za předpokladu, že je stejného typu a plnilo stejné funkce jako zakoupený výrobek, nebo pokud velikost není větší než 25 cm, lze elektroodpad odevzdat bez povinnosti nákupu ekvivalentního výrobku. Likvidace výrobku odlišná od výše popsané bude podléhat sankcím stanoveným vnitrostátními předpisy země, ve které je výrobek likvidován. Dále doporučujeme přijmout další opatření na ochranu životního prostředí: recyklovat vnitřní a vnější obaly výrobku a řádně zlikvidovat použité baterie (pokud jsou součástí výrobku). S vaší pomocí je možné snížit množství přírodních zdrojů používaných k výrobě elektrických a elektronických zařízení, minimalizovat využívání skládek pro likvidaci výrobků a zlepšit kvalitu života tím, že zabráníme úniku potenciálně nebezpečných látek do životního prostředí.

Tento produkt je napájen bateriemi, které spadají pod evropskou směrnici 2013/56/EU a které nesmějí být likvidovány s běžným domovním odpadem. Informujte se o místních předpisech týkajících se odděleného sběru baterií: správná likvidace zabraňuje negativním dopadům na životní prostředí a zdraví. Baterie je vestavěná a musí být likvidována po ukončení životnosti produktu; uživatel ji nemůže odstranit. V tomto případě mohou demontáž produktu a odstranění baterie provést střediska pro zpětný odběr a recyklaci.

Zkontrolujte pravidla pro likvidaci vaší komunity

Vnější obal pro sběr plastu — 04 PE
Recyklovaný papírový obal — 21 PAP
Recyklovatelný plastový vnitřní zásobník — 21 PAP
Papírové balení — 22 PAP

ZÁRUKA A PODPORA

Záruční doba:
Záruční doba tohoto výrobku činí 24 měsíců od data nákupu. Tato záruka platí pouze pro původního maloobchodního prodejce.
Záruka:
Během záruční doby budou všechny vady materiálu nebo zpracování

opraveny bezplatně. Pro využití bezplatné služby kontaktujte autorizovaného prodejce a předložte tento záruční list a původní doklad o koupi (např. účtenku nebo fakturu).

Tato záruka se nevztahuje na:
1. Škody nebo závady způsobené nevhodným používáním, údržbou, skladováním nebo nedbalostí, které jsou v rozporu s tímto manuálem.
2. Zásahy neautorizovanými osobami, demontáž nebo opravy provedené neodborně.
3. Vnější příčiny, které způsobily škodu, včetně, ale nejen, nehody, teplotám, kontaktu s kapalinami,vystavení extrémním chybnému napětí, vadám nebo jiným důvodům, které nejsou spojeny s výrobou.
4. Přirozené opotřebení výrobku nebo součástí (např. sluchátka, kabely), pokud není uvedeno jinak, škody nebo závady způsobené přirozeným opotřebením nebo nesprávným používáním vestavěné baterie.
5. Estetické poškození, jako jsou škrábance, ohyby a plastové díly s prasklinami vzniklými při běžném používání.
6. Baterii, která není součástí výrobku.

Model: ____________
Datum nákupu: ____________
Prodejce: ____________
Měď: ____________
Telefon: ____________
Adresa: ____________

İTHALATÇI FİRMA BİLGİLERİ:

EZOTERİ TEKNOLOJİ YAZILIM VE REKLAM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

FULYA MAH. BÜYÜKDERE CAD. QUASAR NO: 76 İÇ KAPI NO: 188 ŞİŞLİ/ İSTANBUL

VERGİ NO : 3841012033

VERGİ DAİRESİ : ŞİŞLİ