



MICROFON

MODEL: K-1132Z

GELECEKTE BAŞVURMAK ÜZERE SAKLAYIN

“KULLANMADAN ÖNCE OKUYUN!!” Uyarılar:

Yalnızca iç mekân kullanımı içindir. Hasarlı kablo durumunda ürünü kullanmayın. Onarım merkezine götürün. Oyuncak değildir. Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. Bu cihaz; fiziksel, duyuşal veya zihinsel yetileri kısıtlı kişiler ya da deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından, ancak bir yetişkin gözetiminde veya yeterli talimat verilmişse kullanılmalıdır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

360 derece çok yönlü ses alma, yüksek hassasiyet, net ses ve sürükleyici ses deneyimi.

UYUMLU CİHAZLAR

Masaüstü bilgisayarlar, dizüstü bilgisayarlar ve diğer cihazlarla uyumludur.

KULLANIM TALİMATLARI

- Mikrofonun 3,5 mm konektörünü cihazın ses girişine takın.
- Esnek kolu, ses kaynağının yönüne uygun şekilde ayarlayın.
- Mikrofonu kullanmaya başlamak için ses yazılımını açın.

UYARILAR

- Gürültülü ortamlardan uzak kullanın.
- Sıvılarla temasından kaçının.
- Ürün bilgileri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

TEMİZLİK VE BAKIM YÖNTEMLERİ

- Mikrofon temizliği: Mikrofon yüzeyini temizlemek için yumuşak ve kuru bir bez kullanın. Elektronik parçalara zarar vermemek için sıvı kullanmayın.
- Saklama: Kullanılmadığında mikrofonu güvenli ve kuru bir yerde, ısı kaynaklarından ve nemden uzak şekilde saklayın.
- Kablo kontrolü: Kablolarda düğüm, bükülme veya aşınma olmadığından emin olun; bu, en iyi performans için gereklidir.

Sorun: Mikrofon çalışmıyor

Çözüm:

- Konnektörün ses girişine doğru şekilde takılı olduğundan emin olun.
- Ses yazılımının doğru şekilde ayarlandığını ve mikrofonun giriş aygıtı olarak seçildiğini kontrol edin.

Sorun: Ses kalitesi düşük

Çözüm:

- Ses kaynağını kontrol edin ve mikrofona uygun mesafede olduğunuzdan emin olun.
- Boğuk konuşmaktan veya mikrofondan çok uzak durmaktan kaçının.

Sorun: Aşırı arka plan gürültüsü

Çözüm:

- Mikrofonu gürültü kaynaklarından (fanlar veya bilgisayarlar gibi) uzaklaştırın.
- Ses yazılımındaki kazanç (gain) ayarını düzenleyerek ses kalitesini artırın.

SORUMLULUK REDDİ

Üretici ve distribütörleri; bu kılavuzda yer alan talimatlara uygun olmayan kullanımdan veya hatalı kullanımdan kaynaklanan (kişisel yaralanma ve maddi hasar dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) hiçbir zarardan sorumlu değildir.

KUTU İÇERİĞİ

1. 1 adet Mikrofon
2. 1 adet Kullanım Kılavuzu

BELEDİYESİNİZİN ATIK BERTARAF TALİMATLARINI KONTROL EDİN



ÇEVRESEL BİLGİLER

Bu ürün, uygun şekilde bertaraf edilmediğinde çevre veya insan sağlığı için tehlikeli olabilecek maddeler içerebilir. Bu nedenle, bu maddelerin çevreye salınmasını önlemek ve doğal kaynakların kullanımını iyileştirmek amacıyla aşağıdaki bilgiler sunulmaktadır. Elektrikli ve elektronik ekipmanlar, evsel atıklarla birlikte atılmamalı; uygun işlem için ayrı olarak toplanmalıdır. Ürün üzerinde ve bu sayfada bulunan üzeri çizili çöp kutusu sembolü, ürünün kullanım ömrü sonunda doğru şekilde bertaraf edilmesi gerektiğini hatırlatır. Bu sayede, ürünlerde bulunan maddelerin uygunsuz işlem görmesi veya yanlış kullanımı sonucu çevreye ya da insan sağlığına zarar vermesi önlenir. Ayrıca bu uygulama, ürünlerde kullanılan birçok malzemenin geri kazanılmasına, geri dönüştürülmesine ve yeniden kullanılmasına yardımcı olur. Elektrikli ve elektronik ekipman üreticileri ve distribütörleri, bu ürünler için uygun toplama ve işleme sistemleri kurar. Ürünün

kullanım ömrü sonunda, toplama düzenlemeleri hakkında bilgi almak için distribütörünüzle iletişime geçin. Ürünü satın alırken distribütörünüz, kullanım ömrü sonunda eşdeğer özelliklere sahip başka bir cihazı ücretsiz olarak teslim etme imkânı hakkında da sizi bilgilendirecektir. Ürün boyutu 25 cm'den büyük değilse, WEEE kapsamındaki işlemler eşdeğer ürün satın alma zorunluluğu olmadan yapılabilir. Yukarıda belirtilenden farklı şekilde bertaraf edilmesi, ürünün atıldığı ülkedeki ulusal mevzuatlara göre cezalara tabi olabilir. Çevre koruması için ek önlemler almanızı öneririz: Ürünün iç ve dış ambalajlarının geri dönüştürülmesi ve (ürün içinde bulunuyorsa) kullanılmış pillerin doğru şekilde bertaraf edilmesi. Bu sayede elektrikli ve elektronik ekipman üretiminde kullanılan doğal kaynak miktarı azaltılabilir, atık depolama alanlarının kullanımı en aza indirilebilir ve çevreye zararlı maddelerin salınımı önlenerek yaşam kalitesi artırılabilir.

YARDIM VE GARANTİ

Garanti Süresi:

Bu ürünün garanti süresi, satın alma belgesi/fatura tarihinden itibaren 24 aydır. Bu garanti yalnızca ilk perakende alıcı için geçerlidir.

Garanti Kapsamı:

Garanti süresi boyunca, ürünün tüm malzeme veya üretim kaynaklı kusurları ücretsiz olarak giderilecektir. Ücretsiz servis hizmetinden yararlanmak için, bu garanti kartını ve satın alma belgesinin aslını (örneğin satış fişi veya fatura) yetkili satıcıya ibraz ediniz.

Garanti Kapsamı Dışında Kalan Durumlar:

1. Bu kılavuzdaki talimatlara aykırı kullanım, ihmal, uygunsuz depolama veya bakım sonucu oluşan hasar veya arızalar.
2. Yetkisiz kişiler tarafından müdahale edilmiş, sökülmüş veya onarılmış ürünler.
3. Kaza, darbe, düşme, sıvı teması, aşırı sıcaklık, yanlış güç kaynağına bağlama gibi üretim hatası dışındaki nedenlerden kaynaklanan hasarlar.
4. Ürünün veya bileşenlerinin (örneğin kulaklık pedleri, kablolar) normal aşınma ve yıpranması veya entegre bataryanın yanlış kullanımı sonucu oluşan arızalar.
5. Günlük kullanımdan kaynaklanan çizik, ezik ve plastik kırıkları gibi estetik hasarlar.
6. Pil dahil değildir.

Model: _____

Satın Alma Tarihi: _____

Satıcı: _____

Alıcı: _____

Telefon: _____

Adres: _____