



İTERKOM - Bluetooth

Model: K-291H

GELECEKTE BAŞVURU İÇİN SAKLAYINIZ

“KULLANMADAN ÖNCE OKUYUNUZ!!” Uyarılar!

Ürün, hasarlı kablo ile kesinlikle kullanılmamalıdır. Onarım için yetkili servise götürünüz. Oyuncak değildir. Çocukların erişemeyeceği yerde saklayınız. Bu cihaz; fiziksel, duyuşal veya zihinsel yetileri kısıtlı kişiler ya da yeterli deneyim ve bilgiye sahip olmayan kişiler tarafından, bir yetişkinin gözetimi veya yeterli talimat verilmediği sürece kullanılmamalıdır.

TEKNİK PARAMETRELER

Bluetooth Sürümü: 5.4

Hoparlör Çapı: 40 mm

Hoparlör Gücü: 2 mW – 32 mW

Batarya Kapasitesi: 800 mAh

Şarj Giriş: Type-C

Şarj Süresi: 2 saat

Dinleme Süresi: Yaklaşık 40 saat

Bekleme Süresi: 6 ay

Çalışma Mesafesi: 15 m

Sinyal-Gürültü Oranı (SNR): 94 dB

Frekans Tepkisi: 20 – 20.000 Hz

Distorsiyon: %5

Ürün Ölçüleri: 9,7 × 4,3 × 2,6 cm

KURULUM ADIMLARI

1. Ürünü arka klipse sabitleyin. Sabitleme için hem klipse hem de kaska cırt bant uygulayın. Metal klipsi açın ve kaskın sol kenarına takın.
2. Kulaklık cırt bandını kaskın iç kısmındaki Bluetooth kulaklık yuvalarına yapıştırın.
3. Hoparlörleri kaskın her iki tarafındaki cırt bantlı alanlara sabitleyin (kısa kablolu hoparlör sol tarafa, uzun kablolu hoparlör sağ tarafa) ve mikrofon kablosunu iç astar boyunca düzenleyin.
4. Mikrofon cırt bandını kaskın iç kısmında ağıza yakın bir noktaya yapıştırın ve mikrofonu sabitleyin.
5. Fişi kulaklık bağlantı noktasına takın.
6. Kurulum tamamlanmıştır.

NASIL KULLANILIR

Açma / Kapama:

Cihazı açmak için güç düğmesine 3 saniye basılı tutun, kapatmak için 5 saniye basılı tutun.

Ses Açma:

“+” tuşuna tek tıklayın.

Ses Kısma:

“-” tuşuna tek tıklayın.

Oynat / Duraklat:

Güç düğmesine tek tıklayın.

Önceki Parça:

“-” tuşuna uzun basın.

Sonraki Parça:

“+” tuşuna uzun basın.

Arama Cevaplama / Sonlandırma:

Aramayı cevaplamak için güç düğmesine tıklayın, sonlandırmak için tekrar tıklayın.

Aramayı Reddetme:

2 saniye boyunca basılı tutun.

Sesli Asistan:

“Sesli Asistan” tuşuna tek tıklayın.

ÖNLEMLER

1. Kulaklığı uzun süre boyunca kullanmayınız.
2. Ses seviyesini çok yükseltmeyiniz. Bir metre mesafeden konuşan bir kişiyi net duyamıyorsanız sesi düşürmelisiniz.
3. Kullanımı rahat olan kulaklıkları tercih ediniz.
4. Kulaklıklar kaliteli olmalı, düşük yankıya (eko) ve ayarlanabilir ses seviyesine sahip olmalıdır.
5. Uzun süre kulaklıkla müzik dinlemeyiniz. Her yarım saatte bir kulaklarınızı dinlendirin. Günlük maksimum kullanım süresi üç saati geçmemelidir.
6. Uyurken kulaklıkla müzik dinlemeyiniz. Uyku pozisyonu kulak kanallarına baskı uygulayarak kulak zarına zarar verebilir.

BATARYA

Model: XYT702040

Gerilim: 3.7 V

Kapasite: 500 mAh

Üretici: Shenzhen Xinyitong New Energy Co., Ltd.

Adres: 305, Bina A5, Tianrui Endüstri Parkı, No:35 Fuyuan 1. Yol, Fuhai Caddesi, Bao'an Bölgesi, Shenzhen

UYARILAR

- Ürünü sıvılara, neme veya aşırı ısıya maruz bırakmayınız.
- Ürünü sökmeye, onarmaya veya değiştirmeye çalışmayınız. Bu durum yaralanmaya, ürünün zarar görmesine ve garantinin geçersiz kalmasına neden olur.
- Ürünü çocukların ve evcil hayvanların erişemeyeceği yerde saklayınız. Küçük parçalar boğulma riski oluşturabilir.
- Yalnızca üretici tarafından onaylanmış veya sağlanmış aksesuarları (kablo, şarj cihazı vb.) kullanınız.
- Sıvı teması halinde: Cihazı hemen kapatın ve 72 saat boyunca kurumasını bekleyin.
- Mıknatıs içerir: Kredi kartları ve tıbbi cihazlardan en az 10 cm uzak tutunuz.
- Batarya tehlikesi: 60°C üzerindeki sıcaklıklara maruz bırakmayınız. Patlama riski vardır.

TEMİZLİK VE BAKIM YÖNTEMİ

1. Temizlikten önce tüm kabloların bağlantısını kesin.
2. Yüzeyleri hafif nemli, yumuşak bir bezle silin.
3. Kulak pedlerini su ve nötr sabunla yıkayın.
4. Hoparlör ızgaralarını yumuşak bir fırça ile temizleyin.
5. Haftalık hafif, üç ayda bir detaylı temizlik önerilir.

Akan su altında yıkamayınız.

Sert kimyasallar kullanmayınız.

Doğrudan güneş ışığına veya ısı kaynaklarına maruz bırakmayınız.

SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS)

S1: Bluetooth bağlantısı neden kesiliyor?

C:

1. Maksimum mesafe 15 metredir (engel olmadan).
2. Wi-Fi yönlendiricilerden gelen parazitlerden kaçın.
3. Kulaklığı sıfırlayın.

SORUMLULUK REDDİ

Üretici ve distribütörleri; bu kılavuzda yer alan talimatlara aykırı kullanım veya hatalı kullanım sonucu oluşabilecek (kişisel yaralanma ve maddi hasar dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) hiçbir zarardan sorumlu tutulamaz.

KUTU İÇERİĞİ

1. 1 adet kulaklık
2. 1 adet şarj kablosu
3. 1 adet kullanım kılavuzu

BELEDİYENİZİN ATIK BERTARAF TALİMATLARINI KONTROL EDİNİZ



ÇEVRESEL BİLGİLENDİRME

Bu ürün, uygun şekilde bertaraf edilmediğinde çevre veya insan sağlığı için tehlikeli olabilecek maddeler içerebilir. Bu nedenle, bu maddelerin çevreye salınmasını önlemek ve doğal kaynakların kullanımını iyileştirmek amacıyla aşağıdaki bilgiler sunulmaktadır. Elektrikli ve elektronik ekipmanlar evsel atıklarla birlikte atılmamalı, uygun şekilde ayrı toplanmalıdır. Ürün ve bu sayfa üzerinde yer alan üzeri çizili çöp kutusu sembolü, kullanım ömrü sonunda ürünün uygun şekilde bertaraf edilmesi gerektiğini hatırlatır. Bu sayede, ürünlerde bulunan maddelerin uygunsuz kullanımı veya yanlış bertarafı sonucu çevreye ya da insan sağlığına zarar verilmesi önlenir. Ayrıca bu uygulama, kullanılan malzemelerin geri kazanılmasına, geri dönüştürülmesine ve yeniden kullanılmasına yardımcı olur. Elektrikli ve elektronik ekipman üreticileri ve distribütörleri bu amaçla uygun toplama ve işleme sistemleri kurmaktadır. Ürünün kullanım ömrü sonunda toplama düzenlemeleri hakkında bilgi almak için distribütörünüzle iletişime geçiniz. Ürünü satın alırken distribütörünüz, aynı işlevleri yerine getiren eşdeğer bir cihazla ücretsiz değişim imkânı hakkında da sizi bilgilendirecektir (ürün boyutu 25 cm'den küçükse WEEE kapsamında eşdeğer ürün satın alma zorunluluğu olmadan işlem yapılabilir). Bu kurallara aykırı bertaraf, ürünün atıldığı ülkedeki yasal düzenlemeler kapsamında cezaya tabi olabilir. Ayrıca, çevrenin korunması için ürünün iç ve dış ambalajlarının geri dönüştürülmesi ve (ürün içerisinde bulunuyorsa) kullanılmış pillerin uygun şekilde bertaraf edilmesi önerilir. Bu sayede, elektrikli ve elektronik ekipman üretiminde kullanılan doğal kaynak miktarı azaltılabilir, depolama alanlarının kullanımı en aza indirilebilir ve çevreye potansiyel olarak zararlı maddelerin salınımı önlenerek yaşam kalitesi artırılabilir.

GARANTİ VE DESTEK

Garanti Süresi:

Bu ürün için garanti süresi, satın alma belgesi tarihinden itibaren 24 aydır. Garanti yalnızca ilk perakende alıcı için geçerlidir.

Garanti Kapsamı:

Garanti süresi boyunca, ürünün tüm malzeme ve üretim hataları ücretsiz olarak giderilecektir.

Ücretsiz servis hizmetinden yararlanmak için, bu garanti belgesi ve satın alma belgesinin (fatura veya satış fişi) yetkili satıcıya ibraz edilmesi gerekmektedir.

Garanti Kapsamı Dışında Kalan Durumlar:

1. Talimatlara aykırı kullanım, ihmal, yanlış depolama veya hatalı bakım sonucu oluşan arızalar.
2. Yetkisiz kişiler tarafından müdahale edilen, sökülen veya onarılan ürünler.
3. Kaza, darbe, düşme, sıvı teması, aşırı sıcaklık, yanlış voltaj bağlantısı gibi dış etkenlerden kaynaklanan hasarlar.
4. Ürünün veya bileşenlerinin (ör. kulak pedleri, kablolar) normal aşınması veya entegre bataryanın hatalı kullanımı.
5. Günlük kullanım sonucu oluşan çizik, ezik ve plastik kırılmaları gibi estetik hasarlar.
6. Batarya garanti kapsamına dahil değildir.

Model: _____

Satın Alma Tarihi: _____

Satıcı: _____

Alıcı: _____

Telefon: _____

Adres: _____