



WESDAR

PC MOUSE
MODEL: X523

GELECEKTE BAŞVURMAK ÜZERE SAKLAYINIZ

“KULLANMADAN ÖNCE OKUYUN!!” Uyarılar:

Bu ürün yalnızca iç mekân kullanımına yöneliktir. Kablo hasarlıysa ürünü kullanmayınız ve yetkili bir servis merkezine götürünüz. Oyuncak değildir. Çocukların erişemeyeceği yerde saklayınız. Bu cihaz; fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetileri kısıtlı kişiler ya da deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından, ancak bir yetişkinin gözetimi altında veya yeterli talimat verilmişse kullanılmalıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Entegre Devre (IC) Çipi: 704F
DPI: 1200 / 1600 / 2400 / 3200 / 4800 / 7200
Arayüz: USB
Tuş Sayısı: 7
Tuş Ömrü: 8 milyon tıklama
Kablo Tipi: Örgülü, dolaşmaya karşı dayanıklı kablo
Kablo Uzunluğu: 1,5 metre
Net Ağırlık: 106 g
Ürün Boyutları: 12,5 x 7,6 x 4,1 cm

ÜRÜN GENEL BAKIŞI

1. Şık ve dikkat çekici tasarım
2. Gelişmiş ergonomi: Avuç içine uyum sağlayan konturlu yapı sayesinde uzun süreli kullanımda yorgunluğu azaltır.
3. Tak ve Çalıştır: Ek sürücü kurulumu gerektirmeden anında uyumluluk sağlar.

KULLANIM TALİMATLARI

Temel Fare Fonksiyonları

1. Ana Tuşlar
Sol Tuş: Seçme, dosya açma veya komutları etkinleştirmek için kullanılır.
Sağ Tuş: Ek seçenekler içeren bağlamsal menüleri açar.

2. Kaydırma Tekerleđi
Sayfalar arasında dikey gezinmek veya uygulamalarda yakınlařtırma yapmak için döndürölür.
3. İmleç Hareketi
Fareyi düz bir yüzey üzerinde hareket ettirerek ekrandaki imleci kontrol ediniz.
4. Tek Tıklama
Seçili öğelerle etkileşim kurmak için sol tuşa bir kez basınız.
5. Çift Tıklama
Dosya ve klasörleri açmak için sol tuşa hızlıca iki kez basınız.
6. Sağ Tıklama
Gelişmiş işlevlere erişmek için sağ tuşa basınız.
7. Sürükle ve Bırak
Nesneleri taşımak için sol tuşa basılı tutarak fareyi hareket ettiriniz.
8. Gelişmiş Kaydırma
Bazı yazılımlarda, kaydırma tekerleđine basıldığında otomatik kaydırma etkinleşir.

ÖNLEMLER

En İyi Kullanım: Hassasiyet için düz yüzeylerde veya mouse pad üzerinde kullanınız.

Koruma: Darbelere, sıvılardan ve güçlü manyetik alanlardan uzak tutunuz.

TEMİZLİK VE BAKIM YÖNTEMİ

1. Temizlikten önce fareyi bilgisayardan ayırınız.
2. Tozları temizlemek için yumuşak bir fırça kullanınız.
3. %70 izopropil alkolü doğrudan fareye deđil, bir bez üzerine uygulayarak dezenfekte ediniz.
4. Suya veya sert kimyasallara batırmayınız.
5. Isı kaynaklarından uzak, kuru bir ortamda saklayınız.

SIKÇA SORULAN SORULAR (FAQ)

S1: Fare bilgisayar tarafından algılanmıyor.

→ Farklı bir USB portu deneyin veya “Aygıt Yöneticisi”nden sürücöleri kontrol edin.

S2: DPI deđişmiyor.

→ Fare üzerindeki DPI tuşuna basın (varsa) veya ilgili yazılımı yükleyin.

S3: Kaydırma tekerleđi düzensiz çalışıyor.

→ Biriken tozu temizlemek için basınçlı hava kullanın.

S4: Tıklamalar algılanmıyor.

→ Kablo bağlantısını kontrol edin veya başka bir bilgisayarda test edin.

SORUMLULUK REDDİ

Üretici ve distribütörleri; bu kılavuzda yer alan talimatlara aykırı kullanım veya hatalı kullanım sonucu oluşabilecek (kişisel yaralanma, mal kaybı dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) hiçbir zarardan sorumlu tutulamaz.

ÜRÜN İÇERİĞİ

1 adet Mouse

1 adet Kullanım Kılavuzu

BELEDİYENİZİN ATIK BERTARAF TALİMATLARINI KONTROL EDİNİZ



ÇEVRESEL BİLGİLER

Bu ürün, uygun şekilde bertaraf edilmediği takdirde çevre veya insan sağlığı için zararlı olabilecek maddeler içerebilir. Bu nedenle, bu maddelerin doğaya salınımını önlemek ve doğal kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla aşağıdaki bilgiler sunulmaktadır.

Elektrikli ve elektronik ekipmanlar, evsel atıklarla birlikte atılmamalı; uygun geri dönüşüm ve bertaraf işlemleri için ayrı olarak toplanmalıdır. Ürün üzerinde ve bu sayfada yer alan üzeri çizili çöp kutusu sembolü, ürünün kullanım ömrü sonunda uygun şekilde bertaraf edilmesi gerektiğini hatırlatır.

Bu sayede, ürünlerde bulunan maddelerin kontrolsüz bertaraf edilmesi veya yanlış kullanımı sonucu çevreye ve insan sağlığına zarar verilmesi önlenir. Ayrıca, kullanılan malzemelerin geri kazanılması, geri dönüştürülmesi ve yeniden kullanılması mümkün olur.

Bu amaçla üreticiler ve distribütörler, uygun toplama ve geri dönüşüm sistemleri kurmaktadır. Ürünün kullanım ömrü sonunda, toplama noktaları hakkında bilgi almak için satıcınızla iletişime geçiniz.

Satın alma sırasında, ürünle eşdeğer işlevlere sahip başka bir cihazı ücretsiz olarak teslim etme imkânı hakkında da bilgilendirileceksiniz. Ürünün boyutu 25 cm'den küçükse, eşdeğer bir ürün satın alma zorunluluğu olmadan WEEE kapsamında bertaraf edilebilir.

Bu talimatlara aykırı bertaraf işlemleri, ürünün bertaraf edildiği ülkenin ulusal mevzuatına göre cezai yaptırımlara tabi olabilir. Ayrıca çevrenin korunması için; ürünün iç ve dış ambalajlarının geri dönüştürülmesi ve (ürün içinde bulunuyorsa) pillerin uygun şekilde bertaraf edilmesi önerilir.

Bu süreçlere katkınız, doğal kaynak kullanımının azaltılmasına, düzenli depolama alanlarının yükünün hafifletilmesine ve potansiyel olarak zararlı maddelerin çevreye salınımının önlenmesine yardımcı olacaktır.

YARDIM VE GARANTİ

Garanti Süresi:

Bu ürün için garanti süresi, satın alma belgesi / teslim tarihinden itibaren 24 aydır. Garanti yalnızca ilk perakende alıcı için geçerlidir.

Garanti Kapsamı:

Garanti süresi boyunca, ürünün malzeme veya üretim kaynaklı tüm arızaları ücretsiz olarak giderilecektir. Ücretsiz servis hizmetinden yararlanmak için, yetkili satıcıya bu garanti belgesi ve orijinal satın alma belgesi (fatura veya fiş) ile başvurulması gerekmektedir.

Garanti Kapsamı Dışındakiler:

1. Kullanım kılavuzuna aykırı kullanım, ihmal, hatalı saklama veya bakım nedeniyle oluşan hasar ve arızalar.
2. Yetkisiz kişiler tarafından müdahale edilmiş, sökülmüş veya onarılmış ürünler.
3. Kaza, darbe, düşme, sıvı teması, aşırı sıcaklık, yanlış voltaj kullanımı gibi dış etkenlerden kaynaklanan hasarlar.
4. Ürünün veya bileşenlerinin (örneğin kablo) normal aşınması veya entegre pilin yanlış kullanımına bağlı arızalar.
5. Günlük kullanıma bağlı çizik, ezik ve plastik kırılmaları gibi kozmetik hasarlar.
6. Pil garanti kapsamına dâhil değildir.

Model:

Satın Alma Tarihi:

Satıcı:

Alıcı:

Telefon:

Adres: