



WESDAR

PC USB ÜZERİNDEN KABLOLU HOPARLÖR

Model: CS116

GELECEKTE BAŞVURMAK ÜZERE SAKLAYIN

“KULLANMADAN ÖNCE OKUYUN!!”

Uyarılar!

Yalnızca iç mekân kullanımı içindir. Kablo hasarlıysa ürünü kullanmayın. Yetkili bir onarım merkezine götürün. Oyuncak değildir. Çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın. Bu cihaz; fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetileri kısıtlı kişiler ya da yeterli deneyim ve bilgiye sahip olmayan kişiler tarafından, ancak yetişkin gözetimi altında veya yeterli talimatlar verildiği takdirde kullanılmalıdır.

TEKNİK PARAMETRELER

Malzeme: ABS + PS

Toplam kablo uzunluğu: 1,2 m

Hoparlör çapı: 52 mm

Frekans tepkisi: 30 Hz – 16 kHz

Empedans: 4 Ω

Güç kaynağı: USB kablo

Hassasiyet: 85 dB

Sinyal / Gürültü Oranı (SNR): ≥ 65 dB

Ürün Boyutları: 72 x 73 x 65 mm (2 adet)

KULLANIM TALİMATLARI

1. Ses seviyesini ayarlayın.
2. USB güç bağlantısı: USB kablosunu bilgisayar portuna veya bir güç adaptörüne takın.
3. 3,5 mm ses kablosunu akıllı telefonlara, müzik çalarlara veya PC ses girişine bağlayın.

ÖNEMLİ UYARILAR

A. Tehlikeli maddelere maruz kalma:

Ürünü tehlikeli kimyasallardan (benzin, çözücüler vb.), ısı kaynaklarından, doğrudan güneş ışığından ve ıslak ortamlardan uzak tutun. Cihazın zarar görmesini önlemek için yalnızca kuru ve serin ortamlarda kullanın.

B. Elektromanyetik parazitler:

Yoğun manyetik veya elektrik alanlara maruz bırakmaktan kaçının; bu durum ses sinyalinde parazitlere neden olabilir.

C. Ürüne müdahale edilmesi:

Ürünü sökmeyin veya üzerinde değişiklik yapmayın. Yetkisiz müdahaleler güvenliği tehlikeye atabilir ve garanti geçersiz hale gelebilir.

D. Ses seviyesi kullanımı:

Ses kalitesini korumak ve hoparlörlerin zarar görmesini önlemek için maksimum ses seviyesini yalnızca kısa sürelerle kullanın.

Ürünü ıslak ortamlarda veya ısı kaynaklarının yakınında kullanmayın. Aşırı voltaj hasarını önlemek için kullanılmadığı zamanlarda güç bağlantısını kesin.

SIKÇA SORULAN SORULAR (FAQ)

1. Ses bozuk veya zayıf
 - Ses kablosunun tam olarak takılı olduğundan emin olun. Kaynak cihazdan ve hoparlörlerden ses seviyesini ayarlayın.
2. Ürün açılmıyor
 - USB kablosunun doğru şekilde bağlı olduğunu kontrol edin. Farklı bir USB portu veya adaptör deneyin.
3. Arka plan gürültüsü (statik)
 - Hoparlörleri parazit yaratabilecek elektronik cihazlardan (ör. Wi-Fi modemleri, telefonlar) uzaklaştırın.
4. Ses kablosu çalışmıyor
 - Tozlanmış ses girişini temizleyin, kaynak problemi elemek için başka bir cihazla test edin.
5. Aşırı ısınma
 - Uzun süre maksimum ses seviyesinde kullanıldığında ürünü kapatın ve yeterli havalandırma olduğundan emin olun.

TEMİZLİK VE BAKIM YÖNTEMİ

1. Yüzeyi yumuşak ve kuru bir bezle temizleyin.
2. Çözücü veya aşındırıcı ürünler kullanmayın.
3. Hoparlör ızgaralarına su girmesini önleyin.
4. Temizlikten önce güç bağlantısını kesin.
5. Doğrudan güneş ışığından uzak, kuru bir yerde saklayın.

YASAL UYARI

Üretici ve dağıtıcıları; bu kullanım kılavuzunda yer alan talimatlara aykırı kullanım veya yanlış kullanımdan kaynaklanan (kişisel yaralanma, maddi hasar dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) zararlardan sorumlu tutulamaz.

KUTU İÇERİĞİ

1. Bir çift hoparlör (1 set)
2. Ses kablosu (1 adet)
3. Kullanım kılavuzu (1 adet)

BELEDİYESİNİZİN ATIK BERTARAF TALİMATLARINI KONTROL EDİN



ÇEVRESEL BİLGİLER

Bu ürün, uygun şekilde bertaraf edilmediği takdirde çevre veya insan sağlığı için zararlı olabilecek maddeler içerebilir. Bu nedenle, bu maddelerin doğaya salınımını önlemek ve doğal kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla aşağıdaki bilgiler sunulmaktadır.

Elektrikli ve elektronik ekipmanlar, evsel atıklarla birlikte atılmamalı; uygun geri dönüşüm ve bertaraf işlemleri için ayrı olarak toplanmalıdır. Ürün üzerinde ve bu sayfada yer alan üzeri çizili çöp kutusu sembolü, ürünün kullanım ömrü sonunda uygun şekilde bertaraf edilmesi gerektiğini hatırlatır.

Bu sayede, ürünlerde bulunan maddelerin kontrolsüz bertaraf edilmesi veya yanlış kullanımı sonucu çevreye ve insan sağlığına zarar verilmesi önlenir. Ayrıca, kullanılan malzemelerin geri kazanılması, geri dönüştürülmesi ve yeniden kullanılması mümkün olur.

Bu amaçla üreticiler ve distribütörler, uygun toplama ve geri dönüşüm sistemleri kurmaktadır. Ürünün kullanım ömrü sonunda, toplama noktaları hakkında bilgi almak için satıcınızla iletişime geçiniz.

Satın alma sırasında, ürünle eşdeğer işlevlere sahip başka bir cihazı ücretsiz olarak teslim etme imkânı hakkında da bilgilendirileceksiniz. Ürünün boyutu 25 cm'den küçükse, eşdeğer bir ürün satın alma zorunluluğu olmadan WEEE kapsamında bertaraf edilebilir.

Bu talimatlara aykırı bertaraf işlemleri, ürünün bertaraf edildiği ülkenin ulusal mevzuatına göre cezai yaptırımlara tabi olabilir. Ayrıca çevrenin korunması için; ürünün iç ve dış ambalajlarının geri dönüştürülmesi ve (ürün içinde bulunuyorsa) pillerin uygun şekilde bertaraf edilmesi önerilir.

Bu süreçlere katkınız, doğal kaynak kullanımının azaltılmasına, düzenli depolama alanlarının yükünün hafifletilmesine ve potansiyel olarak zararlı maddelerin çevreye salınımının önlenmesine yardımcı olacaktır.

YARDIM VE GARANTİ

Garanti Süresi:

Bu ürün için garanti süresi, satın alma belgesi / teslim tarihinden itibaren 24 aydır. Garanti yalnızca ilk perakende alıcı için geçerlidir.

Garanti Kapsamı:

Garanti süresi boyunca, ürünün malzeme veya üretim kaynaklı tüm arızaları ücretsiz olarak giderilecektir. Ücretsiz servis hizmetinden yararlanmak için, yetkili satıcıya bu garanti belgesi ve orijinal satın alma belgesi (fatura veya fiş) ile başvurulması gerekmektedir.

Garanti Kapsamı Dışındakiler:

1. Kullanım kılavuzuna aykırı kullanım, ihmal, hatalı saklama veya bakım nedeniyle oluşan hasar ve arızalar.
2. Yetkisiz kişiler tarafından müdahale edilmiş, sökülmüş veya onarılmış ürünler.
3. Kaza, darbe, düşme, sıvı teması, aşırı sıcaklık, yanlış voltaj kullanımı gibi dış etkenlerden kaynaklanan hasarlar.
4. Ürünün veya bileşenlerinin (örneğin kablo) normal aşınması veya entegre pilin yanlış kullanımına bağlı arızalar.
5. Günlük kullanıma bağlı çizik, ezik ve plastik kırılmaları gibi kozmetik hasarlar.
6. Pil garanti kapsamına dâhil değildir.

Model:

Satın Alma Tarihi:

Satıcı:

Alıcı:

Telefon:

Adres: