



WESDAR

ŞARJ CİHAZI

Model: AC180-AC

GELECEKTE BAŞVURMAK ÜZERE SAKLAYIN

“KULLANMADAN ÖNCE OKUYUN!!”

Uyarılar!

Yalnızca iç mekân kullanımı içindir. Kablo hasarlıysa ürünü kullanmayın. Yetkili bir onarım merkezine götürün. Oyuncak değildir. Çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın. Bu cihaz; fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetileri kısıtlı kişiler ya da yeterli deneyim ve bilgiye sahip olmayan kişiler tarafından, ancak yetişkin gözetimi altında veya yeterli talimatlar verilmiş olması durumunda kullanılmalıdır.

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Giriş: AC 100–240V, 50/60Hz

Çıkış:

Type-C: 20W

USB-A: 18W

Birlikte / Eş Zamanlı Çıkış (A + C): 20W

Ürün Boyutları: 34,5 × 30 × 69 mm

KULLANIM

Şarj cihazını bir elektrik prizine takın, ardından USB kablolarını telefonunuza bağlayın.

Fişin prize tam olarak yerleştirildiğinden emin olun.

Şarj sırasında, ürünün kullanım ömrünü uzatmak için telefonu yüksek sıcaklıkta veya nemli ortamlarda kullanmaktan ya da şarj etmekten kaçınınız.

ÖNLEMLER

- Aşırı ısınmayı önlemek için telefonu doğrudan güneş ışığı altında bırakmayın.
- Telefonun veya bataryanın zarar görmesini önlemek için uyumsuz elektrikli ekipmanlar veya veri kabloları kullanmayın.
- Şarj cihazı aşırı ısınır veya olağandışı bir koku yayarsa, kullanımı derhal durdurun ve nedenini araştırınız.
- Direnç hissedilirse zorlayarak takmayın.

- Veri kablosunu 90 dereceden daha dar bir açıyla bükmeyin; bu durum iç iletkenlere zarar verebilir.
- Yalnızca iç mekânda kullanım içindir. Suya ve toza dayanıklı değildir.

TEMİZLİK VE BAKIM

Şarj verimliliğinin düşmesini önlemek için şarj portunu ve prizi düzenli olarak kuru bir bezle temizleyin.

İlk Kullanım İçin:

Bataryayı kalibre etmek amacıyla cihazı ilk kullanımdan önce tamamen şarj edin.

YASAL UYARI

Üretici ve dağıtıcıları; bu kullanım kılavuzunda yer alan talimatlara aykırı kullanım veya yanlış kullanımdan kaynaklanan (kişisel yaralanma, maddi hasar dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) zararlardan sorumlu tutulamaz.

SIKÇA SORULAN SORULAR (FAQ)

S1: Şarj cihazı neden ısınıyor?

C: Hafif bir ısınma normaldir ($\leq 40^{\circ}\text{C}$). Sıcaklık 60°C 'yi aşarsa:

1. Kablonun sertifikalı olduğundan emin olun
2. Ürünü örtü altında veya 35°C üzerindeki ortamlarda kullanmayın

S2: Şarj neden yavaş?

C:

1. USB-C portunun PD 3.0 desteklediğini kontrol edin (Apple / Android cihazlarla test edilmiştir)
2. Bağlantı noktalarını %90 izopropil alkol ile temizleyin
3. Cihaz yazılımını güncelleyin (uygulanabiliyorsa)

KUTU İÇERİĞİ

1. Şarj cihazı x1
2. Kullanım kılavuzu x1

BELEDİYESİNİZİN ATIK BERTARAF TALİMATLARINI KONTROL EDİNİZ



ÇEVRESEL BİLGİLER

Bu ürün, uygun şekilde bertaraf edilmediği takdirde çevre veya insan sağlığı için zararlı olabilecek maddeler içerebilir. Bu nedenle, bu maddelerin doğaya salınımını önlemek ve doğal kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla aşağıdaki bilgiler sunulmaktadır.

Elektrikli ve elektronik ekipmanlar, evsel atıklarla birlikte atılmamalı; uygun geri dönüşüm ve bertaraf işlemleri için ayrı olarak toplanmalıdır. Ürün üzerinde ve bu sayfada yer alan üzeri çizili çöp kutusu sembolü, ürünün kullanım ömrü sonunda uygun şekilde bertaraf edilmesi gerektiğini hatırlatır.

Bu sayede, ürünlerde bulunan maddelerin kontrolsüz bertaraf edilmesi veya yanlış kullanımı sonucu çevreye ve insan sağlığına zarar verilmesi önlenabilir. Ayrıca, kullanılan malzemelerin geri kazanılması, geri dönüştürülmesi ve yeniden kullanılması mümkün olur.

Bu amaçla üreticiler ve distribütörler, uygun toplama ve geri dönüşüm sistemleri kurmaktadır. Ürünün kullanım ömrü sonunda, toplama noktaları hakkında bilgi almak için satıcınızla iletişime geçiniz.

Satın alma sırasında, ürünle eşdeğer işlevlere sahip başka bir cihazı ücretsiz olarak teslim etme imkânı hakkında da bilgilendirileceksiniz. Ürünün boyutu 25 cm'den küçükse, eşdeğer bir ürün satın alma zorunluluğu olmadan WEEE kapsamında bertaraf edilebilir.

Bu talimatlara aykırı bertaraf işlemleri, ürünün bertaraf edildiği ülkenin ulusal mevzuatına göre cezai yaptırımlara tabi olabilir. Ayrıca çevrenin korunması için; ürünün iç ve dış ambalajlarının geri dönüştürülmesi ve (ürün içinde bulunuyorsa) pillerin uygun şekilde bertaraf edilmesi önerilir.

Bu süreçlere katkınız, doğal kaynak kullanımının azaltılmasına, düzenli depolama alanlarının yükünün hafifletilmesine ve potansiyel olarak zararlı maddelerin çevreye salınımının önlenmesine yardımcı olacaktır.

YARDIM VE GARANTİ

Garanti Süresi:

Bu ürün için garanti süresi, satın alma belgesi / teslim tarihinden itibaren 24 aydır. Garanti yalnızca ilk perakende alıcı için geçerlidir.

Garanti Kapsamı:

Garanti süresi boyunca, ürünün malzeme veya üretim kaynaklı tüm arızaları ücretsiz olarak giderilecektir. Ücretsiz servis hizmetinden yararlanmak için, yetkili satıcıya bu garanti belgesi ve orijinal satın alma belgesi (fatura veya fiş) ile başvurulması gerekmektedir.

Garanti Kapsamı Dışındakiler:

1. Kullanım kılavuzuna aykırı kullanım, ihmal, hatalı saklama veya bakım nedeniyle oluşan hasar ve arızalar.
2. Yetkisiz kişiler tarafından müdahale edilmiş, sökülmüş veya onarılmış ürünler.
3. Kaza, darbe, düşme, sıvı teması, aşırı sıcaklık, yanlış voltaj kullanımı gibi dış etkenlerden kaynaklanan hasarlar.

4. Ürünün veya bileşenlerinin (örneğin kablo) normal aşınması veya entegre pilin yanlış kullanımına bağlı arızalar.
5. Günlük kullanıma bağlı çizik, ezik ve plastik kırılmaları gibi kozmetik hasarlar.
6. Pil garanti kapsamına dâhil değildir.

Model:

Satın Alma Tarihi:

Satıcı:

Alıcı:

Telefon:

Adres: