



WESDAR

KABLOSUZ KULAKÜSTÜ KULAKLIK

Model: K-283H

İLERİDE BAŞVURMAK İÇİN SAKLAYIN

“KULLANMADAN ÖNCE OKUYUN!!” Uyarılar!

Bu ürün yalnızca dahili kullanım içindir – hasarlı kablo varsa ürünü kullanmayın. Onarım merkezine götürün. Oyuncak değildir. Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. Bu cihaz; fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetileri kısıtlı kişiler ya da deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından, ancak yetişkin gözetimi altında veya yeterli talimat verilmişse kullanılmalıdır.

PARAMETRELER

Bluetooth Sürümü: 5.4
Hoparlör Boyutu: 40 mm
Hoparlör Gücü: 20–40 mW
Batarya Kapasitesi: 400 mAh
Şarj Girişi: Type-C
Fonksiyonlar: Müzik, iletişim, sesli asistan
Şarj Süresi: 2,5 saat
Dinleme Süresi: 8–10 saat
Bekleme Süresi: 10 ay
Çalışma Mesafesi: 10 metre
Sinyal-Gürültü Oranı (SNR): 105 dB
Frekans Tepkisi: 20 Hz – 20 kHz
Bozulma: –80 dB
Ürün Boyutları: 20 × 16,5 × 8 cm

NASIL KULLANILIR

Güç Açma/Kapama:
3 saniyelik düğmeye basılı tutarak cihazı açın,
5 saniyelik düğmeye basılı tutarak kapatın.

Ses Açma: Düğmeyi çevirin.
Ses Kısma: Düğmeyi çevirin.
Oynat/Duraklat: Açma düğmesine tıklayın.
Önceki Parça: Düğmeye üç kez basın.
Sonraki Parça: Düğmeye iki kez basın.

Arama Cevaplama / Sonlandırma / Reddetme:
Aramayı cevaplamak için tıklayın,

aramayı reddetmek için uzun basın,
son aramayı geri aramak için çift tıklayın.

Sesli Asistan:
Fonksiyon tuşuna tıklayarak açın/kapatın.

ÖNLEMLER

1. Kulaklıkları uzun süre boyunca kullanmayın.
2. Sesi çok fazla yükseltmeyin. Bir metre uzaktaki bir kişinin konuşmasını net şekilde duyamıyorsanız sesi düşürmelisiniz.
3. Rahat kullanılabilen kulaklıklar tercih edin.
4. Kulaklık seçerken düşük gürültülü, ayarlanabilir ses seviyesine sahip kaliteli ürünler tercih edilmelidir.
5. Uzun süre kulaklıkla dinleme yapmayın. Her yarım saatte bir kulaklarınızı dinlendirin; günde üç saati aşmamaya çalışın. Süre ne kadar az olursa o kadar iyidir.
6. Uyurken müzik dinlemeyin. Uyku pozisyonu nedeniyle yastık kulak içlerine baskı yaparak kulak zarına fiziksel zarar verebilir.

BATARYA

Model: HCY602040

Gerilim: 3.7 V

Kapasite: 400 mAh

Üretici:

Shenzhen Hongchengyu Technology Co., LTD

Adres:

Room 401, No.6, No.1-10, Zone 9, Longkou Community, Dalang Street, Longhua District, Shenzhen

UYARI

- Ürünü sıvılara, neme veya aşırı ısıya maruz bırakmayın.
- Ürünü sökmeye, onarmaya veya değiştirmeye çalışmayın. Bu durum yaralanmaya, ürünün zarar görmesine ve garanti dışı kalmasına neden olur.
- Ürünü çocukların ve evcil hayvanların erişemeyeceği yerde saklayın. Boğulma riski oluşturabilecek küçük parçalar içerir.
- Yalnızca üretici tarafından onaylanan veya sağlanan aksesuarları (kablo, şarj cihazı vb.) kullanın.
- Sıvı teması halinde: Cihazı hemen kapatın ve 72 saat boyunca kurumasını bekleyin.
- Mıknatıs içerir – kredi kartları ve tıbbi cihazlardan en az 10 cm uzak tutun.
- Batarya tehlikesi: 60 °C üzerindeki sıcaklıklara maruz bırakmayın – patlama riski vardır.

TEMİZLİK VE BAKIM YÖNTEMİ

1. Temizlikten önce tüm kabloları mutlaka çıkarın.
2. Yüzeyleri hafif nemli, yumuşak bir bezle temizleyin.
3. Pedleri su ve nötr sabunla yıkayın.
4. Hoparlör ızgaralarını yumuşak bir fırça ile temizleyin.
5. Haftalık hafif temizlik ve üç ayda bir kapsamlı temizlik önerilir.

Akan su altında yıkamayın.

Aşındırıcı kimyasallar kullanmayın.

Doğrudan güneş ışığına veya ısı kaynaklarına maruz bırakmayın.

PAKET İÇERİĞİ

- 1 × Kulaklık
- 1 × Kulaklık taşıma kutusu
- 1 × Şarj kablosu
- 1 × Kullanım kılavuzu

SIKÇA SORULAN SORULAR (FAQ)

S: Bluetooth bağlantısı neden kesiliyor?

C:

1. Maksimum mesafe: 10 m (engel yoksa)
2. Wi-Fi yönlendiricilerinden kaynaklanan parazitlerden kaçının
3. Kulaklığı sıfırlayın

SORUMLULUK REDDİ

Üretici ve dağıtıcıları; bu kılavuzdaki talimatlara uyulmaması veya yanlış kullanım sonucu oluşabilecek kişisel yaralanmalar, mal hasarları dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir zarardan sorumlu tutulamaz.

BELEDİYENİZİN ATIK BERTARAF TALİMATLARINI KONTROL EDİNİZ



ÇEVRESEL BİLGİLER

Bu ürün, doğru şekilde bertaraf edilmediği takdirde çevre veya insan sağlığı için tehlikeli olabilecek maddeler içerebilir. Bu nedenle, bu maddelerin çevreye salınmasını önlemek ve doğal kaynak kullanımını azaltmak amacıyla aşağıdaki bilgiler sunulmaktadır.

Elektrikli ve elektronik ekipmanlar kesinlikle evsel atıklarla birlikte atılmamalı, uygun şekilde ayrıştırılarak toplanmalıdır. Ürün üzerinde ve bu belgede bulunan üzeri çizili çöp kutusu sembolü, ürünün kullanım ömrü sonunda doğru şekilde bertaraf edilmesi gerektiğini hatırlatır.

Bu uygulama; ürünlerdeki maddelerin uygunsuz kullanımının veya yanlış bertarafının çevreye ve insan sağlığına zarar vermesini önlemeye yardımcı olur. Aynı zamanda kullanılan malzemelerin geri kazanılmasını, geri dönüştürülmesini ve yeniden kullanılmasını destekler.

Bu amaçla üreticiler ve dağıtıcılar uygun toplama ve işleme sistemleri kurmuştur. Ürünün kullanım ömrü sonunda, toplama koşulları hakkında bilgi almak için satıcınızla iletişime geçin.

Ürün satın alırken, satıcınız size kullanım ömrü sonunda eşdeğer özelliklere sahip başka bir cihazla ücretsiz değişim imkânı hakkında da bilgi verecektir. Ürünün boyutu 25 cm'den küçükse, eşdeğer ürün satın alma zorunluluğu olmadan WEEE kapsamında iade edilebilir.

Belirtilen yöntemlerin dışında bertaraf edilmesi, ürünün atıldığı ülkedeki yasal yaptırımlara tabi olabilir.

Ayrıca çevreyi korumak için; ürünün iç ve dış ambalajlarının geri dönüştürülmesini ve kullanılmış pillerin uygun şekilde bertaraf edilmesini öneririz. Bu sayede doğal kaynak tüketimi azaltılır, çöplük kullanımı minimize edilir ve çevreye zararlı maddelerin salınımı önlenerek yaşam kalitesi artırılır.

YARDIM VE GARANTİ

Garanti Süresi:

Bu ürün için garanti süresi, satın alma belgesi tarihinden itibaren 24 aydır. Garanti yalnızca ilk perakende alıcı için geçerlidir.

Garanti Kapsamı:

Garanti süresi boyunca, ürünün tüm malzeme veya üretim kaynaklı kusurları ücretsiz olarak giderilecektir. Ücretsiz servis hizmetinden yararlanmak için yetkili satıcıyla, bu garanti belgesi ve satın alma belgesinin (fatura veya satış fişi) ibrazı ile iletişime geçiniz.

Garanti Kapsamı Dışındakiler:

1. Talimatlara aykırı kullanım, ihmal, yanlış saklama veya bakım sonucu oluşan arızalar.
2. Yetkisiz kişilerce açılmış, sökülmüş veya onarılmış ürünler.
3. Kaza, darbe, düşme, sıvı teması, aşırı sıcaklık, yanlış voltaj bağlantısı gibi dış etkenlerden kaynaklanan hasarlar.
4. Normal kullanım sonucu oluşan aşınma ve yıpranma (kulak pedleri, kablolar vb.) ve bataryanın yanlış kullanımından doğan arızalar.
5. Günlük kullanım sonucu oluşan çizik, ezik ve plastik kırılmaları gibi kozmetik hasarlar.
6. Batarya garanti kapsamına dahil değildir.

Model: _____
Satın Alma Tarihi: _____
Satıcı: _____
Alıcı: _____
Telefon: _____
Adres: _____