



## KABLOSUZ KULAKÜSTÜ KULAKLIK

MODEL: K-216H

### GELECEKTE BAŞVURMAK ÜZERE SAKLAYIN

“KULLANMADAN ÖNCE OKUYUN!!” Uyarılar!

Hasarlı kablo durumunda ürünü kullanmayın. Bir onarım merkezine götürün. Oyuncak değildir. Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. Bu cihaz; fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetileri azalmış kişiler ya da yeterli deneyim ve bilgiye sahip olmayan kişiler tarafından, ancak yetişkin gözetimi altında veya yeterli talimat verilmişse kullanılmalıdır.

### PARAMETRELER

Bluetooth Sürümü: 5.3  
Hoparlör Çapı: 40 mm  
Hoparlör Gücü: 40 mW  
Batarya Kapasitesi: 350 mAh  
Şarj Giriş: Type-C  
Fonksiyonlar: TF kart / FM radyo  
Şarj Süresi: 1,5 saat  
Dinleme Süresi: 6 saat  
Bekleme Süresi: 48 saat  
Çalışma Mesafesi: 10 metre  
Sinyal-Gürültü Oranı (SNR): 109 ±3 dB  
Frekans Tepkisi: 20 Hz – 20 kHz  
Distorsiyon: ≤3 dB  
Ürün Boyutları: 75 × 58 × 44 mm

### NASIL KULLANILIR

- Açma/Kapama: Gücü açmak için ileri itin, kapatmak için geri itin.
- Ses Açma: “+” tuşuna uzun basın.
- Ses Kısma: “-” tuşuna uzun basın.
- Oynat/Duraklat: Oynat/Duraklat tuşuna bir kez basın.
- Önceki Parça: “-” tuşuna kısa basın.
- Sonraki Parça: “+” tuşuna kısa basın.
- Arama Cevaplama / Sonlandırma / Reddetme: Oynat/Duraklat tuşuna kısa basın.
- Renkli Işıklar: “+” tuşuna 3 saniye basılı tutun.

## BATARYA

SN602040

3.7 V

350 mAh

Dongguan Saining Technology Co., Ltd.  
No:8 Linping Road, Daping, Tangxia Town,  
Dongguan City, Guangdong Province

## ÖNLEMLER

1. Kulaklıkları uzun süre takmayın.
2. Sesi çok yüksek seviyeye ayarlamayın. Eğer 1 metre mesafedeki bir kişinin konuşmasını net şekilde duyamıyorsanız, sesi kısmanız gerekir.
3. Kullanımı rahat olan kulaklıkları tercih edin.
4. Kulaklık seçerken düşük gürültülü ve ayarlanabilir ses seviyesine sahip, kaliteli ürünleri tercih edin.
5. Kulaklıkla uzun süre müzik dinlemeyin. Her yarım saatte bir kulaklarınızı dinlendirin ve günde en fazla 3 saati geçmeyin. Süre ne kadar kısa olursa o kadar iyidir.
6. Uyurken kulaklıkla müzik dinlemeyin. Uyku pozisyonu nedeniyle yastık kulaklık pedlerine baskı yaparak kulak zarına fiziksel zarar verebilir.

## UYARI

- Ürünü sıvılara, neme veya aşırı ısıya maruz bırakmayın.
- Ürünü sökmeye, onarmaya veya değiştirmeye çalışmayın. Bu durum yaralanmaya, ürünün zarar görmesine ve garanti dışı kalmasına neden olabilir.
- Ürünü çocukların ve evcil hayvanların erişemeyeceği yerde tutun. Boğulma riski oluşturabilecek küçük parçalar içerir.
- Yalnızca üretici tarafından onaylanan veya sağlanan aksesuarları (kablolar, şarj cihazları vb.) kullanın.
- Sıvı teması halinde: Hemen kapatın ve 72 saat boyunca kurummasını bekleyin.
- Mıknatıs içerir: Kredi kartları ve tıbbi cihazlardan en az 10 cm uzak tutun.
- Batarya tehlikesi: 60 °C üzerindeki sıcaklıklara maruz bırakmayın. Patlama riski vardır.

## TEMİZLİK VE BAKIM YÖNTEMİ

1. Temizliğe başlamadan önce tüm kabloları mutlaka çıkarın.
2. Yüzeyleri hafif nemli, yumuşak bir bezle temizleyin.
3. Kulaklık pedlerini su ve nötr sabunla temizleyin.

4. Hoparlör ızgaralarını yumuşak bir fırça ile temizleyin.
5. Haftalık hafif, üç ayda bir detaylı temizlik yapılmasını öneririz.

Akan su altında yıkamayın.

Aşındırıcı veya sert kimyasallar kullanmayın.

Doğrudan güneş ışığına veya ısı kaynaklarına maruz bırakmayın.

## KUTU İÇERİĞİ

1. 1 × Kulaklık
2. 1 × Şarj Kablosu
3. 1 × Kullanım Kılavuzu

## BELEDİYESİZİN ATIK BERTARAF TALİMATLARINI KONTROL EDİN



## ÇEVRESEL BİLGİLER

Bu ürün, uygun şekilde bertaraf edilmediği takdirde çevre veya insan sağlığı için zararlı olabilecek maddeler içerebilir. Bu nedenle, bu maddelerin doğaya salınımını önlemek ve doğal kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla aşağıdaki bilgiler sunulmaktadır.

Elektrikli ve elektronik ekipmanlar, evsel atıklarla birlikte atılmamalı; uygun geri dönüşüm ve bertaraf işlemleri için ayrı olarak toplanmalıdır. Ürün üzerinde ve bu sayfada yer alan üzeri çizili çöp kutusu sembolü, ürünün kullanım ömrü sonunda uygun şekilde bertaraf edilmesi gerektiğini hatırlatır.

Bu sayede, ürünlerde bulunan maddelerin kontrolsüz bertaraf edilmesi veya yanlış kullanımı sonucu çevreye ve insan sağlığına zarar verilmesi önlenir. Ayrıca, kullanılan malzemelerin geri kazanılması, geri dönüştürülmesi ve yeniden kullanılması mümkün olur.

Bu amaçla üreticiler ve distribütörler, uygun toplama ve geri dönüşüm sistemleri kurmaktadır. Ürünün kullanım ömrü sonunda, toplama noktaları hakkında bilgi almak için satıcınızla iletişime geçiniz.

Satın alma sırasında, ürünle eşdeğer işlevlere sahip başka bir cihazı ücretsiz olarak teslim etme imkânı hakkında da bilgilendirileceksiniz. Ürünün boyutu 25 cm'den küçükse, eşdeğer bir ürün satın alma zorunluluğu olmadan WEEE kapsamında bertaraf edilebilir.

Bu talimatlara aykırı bertaraf işlemleri, ürünün bertaraf edildiği ülkenin ulusal mevzuatına göre cezai yaptırımlara tabi olabilir. Ayrıca çevrenin korunması için; ürünün iç ve dış ambalajlarının geri dönüştürülmesi ve (ürün içinde bulunuyorsa) pillerin uygun şekilde bertaraf edilmesi önerilir.

Bu süreçlere katkınız, doğal kaynak kullanımının azaltılmasına, düzenli depolama alanlarının yükünün hafifletilmesine ve potansiyel olarak zararlı maddelerin çevreye salınımının önlenmesine yardımcı olacaktır.

## SSS (SIK SORULAN SORULAR)

S: Bluetooth bağlantısı neden kesiliyor?

C:

1. Maksimum mesafe: 10 metre (engel yoksa)
2. Wi-Fi yönlendiricilerden kaynaklanan parazitlerden kaçın
3. Kulaklığı sıfırlayın

## SORUMLULUK REDDİ

Üretici ve distribütörleri, bu kılavuzda belirtilen talimatlara uygun olmayan kullanım veya hatalı kullanımdan kaynaklanan (kişisel yaralanma ve mal hasarı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) hiçbir zarardan sorumlu tutulamaz.

## YARDIM VE GARANTİ

Garanti Süresi:

Bu ürün için garanti süresi, satın alma belgesinin tarihinden itibaren 24 aydır. Garanti yalnızca ilk perakende alıcı için geçerlidir.

Garanti Kapsamı:

Garanti süresi boyunca, üründe oluşabilecek tüm malzeme veya üretim hataları ücretsiz olarak giderilecektir. Ücretsiz servis hizmetinden yararlanmak için yetkili satıcıya bu garanti belgesi ve satın alma kanıtı (fatura veya satış fişi) ile başvurulmalıdır.

Garanti Kapsamı Dışında Kalan Durumlar:

1. Kullanım talimatlarına aykırı kullanım, ihmal, hatalı saklama veya bakım nedeniyle oluşan arızalar.
2. Yetkisiz kişiler tarafından açılan, tamir edilen veya değiştirilen ürünler.
3. Kaza, darbe, düşme, sıvı teması, aşırı sıcaklık, yanlış voltaj gibi dış etkenlerden kaynaklanan hasarlar.
4. Normal kullanım sonucu oluşan aşınma ve yıpranmalar (kulak pedleri, kablolar vb.) ve entegre bataryanın yanlış kullanımı.
5. Günlük kullanım sonucu oluşan çizikler, ezikler ve plastik kırılmaları.
6. Batarya dahil değildir.

**WESDAR**

Model:

Satın Alma Tarihi:

Satıcı:

Alıcı:

Telefon:

Adres: