



WESDAR

POWER BANK
22.5W Ultra-Fast

MODEL: S659

İLERİDE BAŞVURMAK ÜZERE SAKLAYIN

“ KULLANMADAN ÖNCE OKUYUN!! ” Uyarılar:

Bu ürün yalnızca iç mekân kullanımına yöneliktir. Hasarlı kablo durumunda ürünü kullanmayın, yetkili bir servise götürün. Oyuncak değildir. Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. Bu cihaz; fiziksel, duysal veya zihinsel yetileri kısıtlı kişiler ya da yeterli deneyim ve bilgiye sahip olmayan kişiler tarafından, yalnızca yetişkin gözetimi altında veya yeterli talimat verilmişse kullanılmalıdır.

PARAMETRELER

Batarya Kapasitesi: 20000 mAh

Giriş:

Type-C: 5V=3A, 9V=2.0A, 12V=1.5A

Çıkış:

Type-C: 5V=3A, 9V=2.0A, 12V=1.5A

USB: 5V=3A, 9V=2A, 12V=1.5A, 10V=2.25A

Ürün Ölçüleri: 136.79 × 68.49 × 27.60 mm

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- 1. Şık ve Taşınabilir Tasarım:** Zarif tasarımı ve pratik yapısı sayesinde seyahat ve dış mekân kullanımı için idealdir. Entegre LED göstergesiyle kullanım kolaylığı sağlar.
- 2. Geniş Uyumluluk:** Akıllı telefonlar, tabletler, dijital kameralar ve piyasadaki birçok elektronik cihazla uyumludur.
- 3. Güvenlik ve Yüksek Verimlilik:** Gelişmiş bileşenleri sayesinde bağlı cihazları korurken yüksek şarj verimliliği sunar.
- 4. Gösterge Işığı:** Batarya durumunu her zaman ve her yerde görüntülemenizi sağlar.

ÜRÜN GENEL BAKIŞI

1. Güç Tuşu
2. Batarya Seviye Göstergesi
3. Type-C Portu
4. USB Portu x2



BATARYA

1260110

3.7V – 10000mAh

Ganzhou Novel Battery Technology Co., Ltd.
Ganzhou Elektronik Sanayi Bölgesi
Longnan Ekonomik ve Teknolojik Gelişim Bölgesi
Longnan, Ganzhou, Jiangxi, Çin

ÖNLEMLER

1. Dahili veya harici hasarları önlemek için power bank'i düşürmeyin, vurmeyin veya şiddetle sallamayın.
2. Power bank'i suya veya diğer sıvılara daldırmayın.
3. Cihazı uzun süre doğrudan güneş ışığına veya yağmura maruz bırakmayın.
4. Yanıcı gazlar, patlayıcı sıvılar veya tehlikeli maddelerin yakınında taşımayın veya depolamayın.
5. Yalnızca bu kılavuzda belirtilen teknik değerlere uygun adaptörler kullanın.
6. Power bank'i çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
7. Cihazı sökmeye, değiştirmeye veya tamir etmeye çalışmayın. Yetkisiz müdahale garanti kapsamını geçersiz kılar.
8. Bu power bank; aşırı akım koruması, kısa devre koruması, aşırı yük koruması, aşırı deşarj koruması ve aşırı voltaj koruması gibi akıllı güvenlik fonksiyonlarına sahiptir. Bu özellikler, şarj sırasında maksimum güvenlik sağlar.
9. Batarya ömrünü ve verimliliğini korumak için power bank'in ayda en az bir kez şarj edilmesi önerilir. Uzun süre kullanılmadığında şarj seviyesini %50'nin üzerinde tutun.

TEMİZLİK VE BAKIM YÖNTEMİ

- Yüzeyi kuru ve yumuşak bir bezle temizleyin.
- Zor lekeler için beze %70 izopropil alkol uygulayın (doğrudan cihaza dökmeyin).

- Suya daldırmayın ve akan su altında yıkamayın.
 - Şarj portlarında aşındırıcı temizleyiciler kullanmayın.
 - Kullanılmadığında kuru bir ortamda (%60’tan düşük nem) saklayın.
 - Olağanüstü bakım: Her 6 ayda bir
- Batarya kalibrasyonu yapın (tam deşarj + 12 saat şarj).
- Portları antistatik fırça ile derinlemesine temizleyin.

YAYGIN SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER

Problem 1: Power bank şarj olmuyor

- Adaptörün PD 22.5W desteklediğini kontrol edin.
- Farklı bir Type-C kablo deneyin (sertifikalı 5A).
- Güç tuşuna 15 saniye basılı tutarak sıfırlayın.

Problem 2: Yavaş şarj

- Kullanılan USB/Type-C portunun gerekli gücü desteklediğini kontrol edin.
- Güç dağılımını optimize etmek için şarj edilmeyen cihazları çıkarın.
- Port temas noktalarını plastik kürdanla temizleyin.

Problem 3: LED ekran çalışmıyor

- Ekranı etkinleştirmek için bir güç kaynağına bağlayın.
- Güç tuşuna iki kez basarak ekranı yeniden etkinleştirin.
- Sorun devam ederse destek birimiyle iletişime geçin.

UYARI

Ürünü sökmeyin veya tamir etmeye çalışmayın. Nemli veya sıvı ortamlara koymayın. Ürünü her zaman kuru tutun. Kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun. Parçaları kendiniz değiştirmeyin. Tüm ürünler tam kontrolden geçirilmiştir. Kullanım sırasında ürün aşırı ısınır, şekli bozulur, hasar görür, çizilir veya anormal bir durum oluşursa hemen kullanımı durdurun ve satıcıya veya üreticiye başvurun. Ürünü doğrudan çöp kutusuna atmayın; yerel yetkili geri dönüşüm merkezine teslim edin.

Yangın Söndürme Yöntemi:

“Su, kuru kimyevi toz veya karbondioksit”

SORUMLULUK REDDİ

Üretici ve distribütörleri; bu kılavuzda belirtilen talimatlara uyulmaması veya ürünün yanlış kullanımı sonucu oluşabilecek (kişisel yaralanmalar ve maddi hasarlar dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) hiçbir zarardan sorumlu değildir.

KUTU İÇERİĞİ

1. Power bank ×1
2. Type-C kablo ×1
3. Kullanım kılavuzu ×1



ÇEVRESEL BİLGİLER

Bu ürün, uygun şekilde bertaraf edilmediğinde çevreye veya insan sağlığına zararlı olabilecek maddeler içerebilir. Bu nedenle, bu maddelerin çevreye salınmasını önlemek ve doğal kaynakların kullanımını iyileştirmek amacıyla aşağıdaki bilgiler sunulmaktadır. Elektrikli ve elektronik ekipmanlar, evsel atıklarla birlikte atılmamalı; uygun şekilde ayrı toplanmalıdır. Ürün üzerinde ve bu sayfada bulunan üzeri çizili çöp kutusu sembolü, ürünün kullanım ömrü sonunda doğru şekilde bertaraf edilmesi gerektiğini hatırlatır. Bu sayede ürünlerde bulunan maddelerin yanlış kullanımı veya uygunsuz bertarafı sonucu çevreye veya insan sağlığına zarar verilmesi önlenabilir. Ayrıca bu uygulama, ürünlerde kullanılan birçok malzemenin geri kazanılmasına, geri dönüştürülmesine ve yeniden kullanılmasına katkı sağlar. Elektrikli ve elektronik ekipman üreticileri ve dağıtıcıları, bu ürünler için uygun toplama ve işleme sistemleri kurmuştur. Ürünün kullanım ömrü sonunda toplama düzenlemeleri hakkında bilgi almak için distribütörünüzle iletişime geçin. Bu ürünü satın alırken, kullanım ömrü sonunda aynı işlevlere sahip eşdeğer bir cihazla ücretsiz değiştirme imkânı hakkında da bilgilendirileceksiniz. Ürün boyutu 25 cm'den küçükse, WEEE kapsamında yeni ürün satın alma zorunluluğu olmadan işlem yapılabilir. Belirtilen yöntemler dışında yapılan bertaraf işlemleri, ürünün atıldığı ülkedeki ulusal mevzuatlara göre cezaya tabi olabilir. Ayrıca, çevrenin korunmasına yönelik olarak iç ve dış ambalajların geri dönüştürülmesi ve ürün içindeki kullanılmış pillerin doğru şekilde bertaraf edilmesi önerilir. Bu sayede doğal kaynak kullanımı azaltılır, atık depolama alanlarının kullanımı en aza indirilir ve potansiyel olarak zararlı maddelerin çevreye salınması önlenerek yaşam kalitesi artırılır.

YARDIM VE GARANTİ

Garanti Süresi:

Bu ürün için garanti süresi, satın alma tarihinden itibaren 24 aydır. Garanti yalnızca ilk perakende alıcı için geçerlidir.

Garanti Kapsamı:

Garanti süresi boyunca, ürünün malzeme veya üretim kaynaklı tüm arızaları ücretsiz olarak giderilecektir. Ücretsiz servis hizmetinden yararlanmak için bu garanti kartı ve satın alma belgesi (satış fişi veya fatura gibi) ile yetkili satıcıya başvurunuz.

Garanti Kapsamı Dışında Kalan Durumlar:

1. Yanlış kullanım, ihmal, uygun olmayan depolama veya bu kılavuzdaki talimatlara aykırı bakım nedeniyle oluşan hasar ve arızalar.
2. Yetkisiz kişiler tarafından kurcalanan, sökülen veya tamir edilen ürünler.
3. Kaza, darbe, düşme, sıvı teması, aşırı sıcaklık, yanlış voltaj bağlantısı veya üretim hatası dışındaki nedenlerden kaynaklanan hasarlar.

4. Ürünün veya bileşenlerinin (ör. kulaklık pedleri, kablolar) normal aşınma ve yıpranması veya entegre bataryanın yanlış kullanımı sonucu oluşan arızalar.
5. Günlük kullanımdan kaynaklanan çizikler, ezikler ve plastik kırılmalar gibi estetik hasarlar.
6. Batarya dahil değildir.

Model:

Satın Alma Tarihi:

Satıcı:

Alıcı:

Telefon:

Adres: