



POWER BANK 65W Ultra-Fast

MODEL: S1538

GELECEKTE BAŞVURMAK İÇİN SAKLAYIN

“KULLANMADAN ÖNCE OKUYUN!!” Uyarılar!

Yalnızca iç mekân kullanımı içindir – kablosu hasarlıysa ürünü kullanmayın. Onarım merkezine götürün. Oyuncak değildir. Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. Cihaz; fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetileri kısıtlı kişiler ya da yeterli deneyim ve bilgiye sahip olmayan kişiler tarafından, ancak yetişkin gözetimi altında veya yeterli talimat verilmişse kullanılmalıdır.

PARAMETRELER

Batarya Kapasitesi: 20000 mAh

Giriş:

Type-C 1: 5V=3A, 9V=3.0A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=3.25A (65W)

Type-C 2: 5V=2.5A, 9V=2.5A, 12V=2.5A, 15V=2.5A, 20V=3A (Maks. 60W)

Çıkış:

Type-C 1: 5V=3A, 9V=3.0A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=3.25A (65W)

Type-C 2: 5V=3A, 9V=3.0A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=3A (60W)

Aydınlatma: 5V=2.0A

Ürün Ölçüleri: 136 × 36.5 × 32 mm


ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

1. Şık ve Taşınabilir Tasarım: Zarif tasarımı ve pratik tutma yapısı sayesinde hareket hâlindeyken ve açık hava kullanımında idealdir. Entegre LED ışık ile kullanım kolaylığı artırılmıştır.
2. Geniş Uyumluluk: Akıllı telefonlar, tabletler, dijital kameralar ve piyasadaki birçok elektronik cihaz ile uyumludur.
3. Güvenlik ve Yüksek Verimlilik: Gelişmiş bileşenler sayesinde yüksek şarj verimliliği sağlarken bağlı cihazları korur.

4. Sezgisel LED Ekran: LED ekran, kalan şarj seviyesini ve çalışma durumunu gerçek zamanlı olarak göstererek optimum enerji yönetimi sağlar.
5. Yüksek Kapasite ve Çoklu Çıkış: 20000 mAh kapasitesi ve aynı anda 5 cihaza kadar şarj edebilme özelliğiyle uzun süreli kullanım sunar.

ÜRÜNE GENEL BAKIŞ

1. Ekran
2. Güç Tuşu
3. Type-C 1
4. Type-C 2
5. Aydınlatma



BATARYA

706074
3.7V
20000 mAh

Ganzhou Novel Battery Technology Co., Ltd.
Ganzhou Electronic Information Industry Science and Technology City,
Longnan Economic and Technological Development Zone, Longnan City,
Ganzhou City, Jiangxi, P.R. China

ÖNLEMLER

1. Dahili veya harici hasarı önlemek için powerbank'i düşürmekten, çarpmaktan veya sert şekilde sallamaktan kaçının.
2. Powerbank'i suya veya başka sıvılara daldırmayın.
3. Cihazı uzun süre doğrudan güneş ışığına ve yağmura maruz bırakmayın.
4. Powerbank'i yanıcı gazlar, patlayıcı sıvılar veya tehlikeli maddelerin yakınında taşımayın veya saklamayın.
5. Yalnızca bu kılavuzda belirtilen teknik parametrelerle uyumlu adaptörler kullanın.
6. Powerbank'i çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
7. Cihazı sökmeye, değiştirmeye veya onarmaya çalışmayın. Her türlü müdahale garanti kapsamını geçersiz kılar.

Bu powerbank aşağıdaki akıllı koruma fonksiyonlarına sahiptir:

Aşırı akım koruması, kısa devre koruması, aşırı yük koruması, aşırı şarj koruması ve aşırı voltaj

koruması. Bu özellikler, şarj sırasında maksimum güvenlik sağlayarak kullanıcı endişelerini ortadan kaldırır.

Batarya ömrünü ve verimliliğini korumak için powerbank'in en az ayda bir kez şarj edilmesi önerilir. Uzun süre kullanılmadığında şarj seviyesinin %50'nin üzerinde tutulması tavsiye edilir.

TEMİZLİK VE BAKIM YÖNTEMİ

- Yüzeyi kuru ve yumuşak bir bezle temizleyin.
- Zor lekeler için, %70 izopropil alkolü bir beze uygulayarak silin (cihazın üzerine doğrudan dökmeyin).
- Cihazı suya daldırmayın veya akan su altında yıkamayın.
- Şarj portlarında aşındırıcı temizlik maddeleri kullanmayın.
- Kullanılmadığı zamanlarda kuru bir ortamda (%60'tan düşük nem) saklayın.
- Olağanüstü bakım: Her 6 ayda bir bataryayı kalibre edin (tam boşaltma + 12 saat şarj).
- Portları antistatik bir fırça ile derinlemesine temizleyin.

YAYGIN SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER

Sorun 1: Powerbank şarj olmuyor

- Adaptörün PD 65W desteklediğini doğrulayın.
- Sertifikalı farklı bir Type-C kablo deneyin (5A).
- Güç tuşuna 15 saniye basılı tutarak sıfırlayın.

Sorun 2: Yavaş şarj

- Kullanılan USB/Type-C portunun gerekli gücü desteklediğini kontrol edin.
- Güç dağılımını optimize etmek için şarj edilmeyen cihazların bağlantısını kesin.
- Port temaslarını plastik bir kürdan ile temizleyin.

Sorun 3: LED ekran çalışmıyor

- Ekranı etkinleştirmek için bir güç kaynağına bağlayın.
- Güç tuşuna iki kez basarak ekranı yeniden etkinleştirin.
- Sorun devam ederse teknik destekle iletişime geçin.

UYARI

Ürünü sökmeyin veya onarmaya çalışmayın. Nemli veya sıvı ortamlarda kullanmayın. Ürünü daima kuru tutun. Kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun. Ürün parçalarını kendiniz değiştirmeyin. Tüm ürünler sevkiyat öncesinde kontrol edilir. Kullanım sırasında ürün aşırı ısınır, şekil değiştirir, zarar görür veya anormal bir durum gösterirse derhal kullanımı durdurun ve satıcıya veya üreticiye başvurun. Ürünü doğrudan çöp kutusuna atmayın; yerel bir geri dönüşüm merkezine teslim edin.

Yangın söndürme yöntemi: Su, kuru kimyevi toz veya karbondioksit.

SORUMLULUK REDDİ

Üretici ve dağıtıcıları; yanlış kullanım veya bu kılavuzda belirtilen talimatlara uyulmaması sonucu ortaya çıkabilecek (kişisel yaralanma ve maddi hasar dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) hiçbir zarardan sorumlu tutulamaz.

KUTU İÇERİĞİ

1. Powerbank x1
2. Type-C kablo x1
3. Kullanım kılavuzu x1

BELEDİYENİZİN ATIK BERTARAF TALİMATLARINI KONTROL EDİN



ÇEVRESEL BİLGİLER

Bu ürün, uygun şekilde bertaraf edilmediği takdirde çevreye veya insan sağlığına zararlı olabilecek maddeler içerebilir. Bu nedenle, bu maddelerin salınımını önlemek ve doğal kaynakların kullanımını iyileştirmek amacıyla aşağıdaki bilgiler sunulmaktadır. Elektrikli ve elektronik ekipmanlar normal evsel atıklarla birlikte atılmamalı, uygun işlem için ayrı olarak toplanmalıdır. Ürün üzerinde ve bu sayfada yer alan üzeri çizili çöp kutusu sembolü, ürünün kullanım ömrü sonunda uygun şekilde bertaraf edilmesi gerektiğini hatırlatır. Bu sayede, ürünlerde bulunan maddelerin yanlış kullanımı veya uygunsuz bertarafı nedeniyle çevreye veya insan sağlığına zarar verilmesi önlenabilir. Ayrıca bu uygulama, bu ürünlerde kullanılan birçok malzemenin geri kazanılmasına, geri dönüştürülmesine ve yeniden kullanılmasına yardımcı olur. Bu amaçla üreticiler ve dağıtıcılar uygun toplama ve işleme sistemleri kurmuştur. Ürünün kullanım ömrü sonunda, toplama düzenlemeleri hakkında bilgi almak için satıcınızla iletişime geçin. Ürünü satın alırken, satıcınız eşdeğer işlemlere sahip başka bir cihazı ücretsiz olarak teslim etme imkânı veya boyutu 25 cm'den küçükse, yeni ürün satın alma zorunluluğu olmadan WEEE kapsamında bertaraf seçeneği hakkında sizi bilgilendirecektir. Bu talimatlara aykırı bertaraf işlemleri, ürünün bertaraf edildiği ülkedeki ulusal mevzuata göre cezaya tabi olabilir. Ayrıca, çevre koruma önlemlerini benimsemenizi öneririz: Ürünün iç ve dış ambalajlarının geri dönüştürülmesi ve (üründe bulunuyorsa) kullanılmış bataryaların uygun şekilde bertaraf edilmesi. Sizin desteğinizle, elektrikli ve elektronik ekipman üretiminde kullanılan doğal kaynak miktarı azaltılabilir, atık depolama alanlarının kullanımı en aza indirilebilir ve potansiyel olarak tehlikeli maddelerin çevreye salınması önlenerek yaşam kalitesi artırılabilir.

YARDIM VE GARANTİ

Garanti Süresi:

Bu ürün için garanti süresi, teslim alma/satın alma belgesinin tarihinden itibaren 24 aydır. Garanti yalnızca ilk perakende alıcı için geçerlidir.

Garanti Kapsamı:

Garanti süresi boyunca, ürünün tüm malzeme ve üretim hataları ücretsiz olarak giderilecektir. Ücretsiz servis hizmetinden yararlanmak için yetkili satıcıya, bu garanti kartı ve satın alma belgesinin aslı (örneğin satış fişi veya fatura) ile başvurulmalıdır.

Garanti Kapsamı Dışında Kalan Durumlar:

1. Bu kılavuzdaki talimatlara aykırı kullanım, ihmal, yanlış depolama veya bakım sonucu oluşan hasar ve arızalar.
2. Yetkisiz kişiler tarafından müdahale edilmiş, sökülmüş veya onarılmış ürünler.
3. Kaza, darbe, düşme, sıvı teması, aşırı sıcaklığa maruz kalma, yanlış voltajlı güç kaynağına bağlama veya üretim hatası dışındaki nedenlerden kaynaklanan hasarlar.
4. Ürünün veya bileşenlerinin (örneğin kulaklık pedleri, kablolar) normal aşınması; ayrıca entegre bataryanın normal aşınması veya yanlış kullanımı nedeniyle oluşan hasarlar.
5. Günlük kullanım sonucu oluşan çizikler, ezikler ve plastik kırılmaları gibi estetik hasarlar.
6. Batarya dâhil değildir.

Model: _____

Satın Alma Tarihi: _____

Satıcı: _____

Alıcı: _____

Telefon: _____

Adres: _____