风琴折 书写纸 80克-黑白印刷 424X230mm

100X140mm

WESDAR

ŞARJ CİHAZI

MODEL:AC353-T

WESDAR Electronic Technology Co.,Ltd.
Adres: No.6 Industry 1st Road Shangshao Village Xintang TownZengcheng District Guangzhou, China
Web: www.wesdarstore.com.tr
E-posta: info@mexorateknoloji.com
Menşei: Çin Halk Cumhuriyeti'nde üretilmiştir.

Teknik Servis, İthalatçı firma ve Dijital Kullanım Kılavuzu bilgilerine ulaşmak için QR kodu taratınız.
Scan the QR code to get product INFO
Scanner le code QR pour obtenir des informations sur le produit
Scannen Sie den QR-Code, um Produktinformationen zu erhalten
Escanee el código QR para obtener la información del producto

TR

GELECEKTE BAŞVURMAK ÜZERE SAKLAYIN

KULLANMADAN ÖNCE OKUYUN! Uyarılar! Yalnızca iç mekan kullanımı içindir. Kablo hasarlıysa ürünü kullanmayın. Yetkili bir onarım merkezine gönderin. Oyuncak değildir. Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. Bu cihaz; fiziksel, duyusal veya zihinsel yeteneklері kısıtlı olan ya da deneyim ve bilgi eksikliği bulunan kişiler tarafından, bir yetişkinin gözetimi olmadan veya yeterli talimat verilmeden kullanılmamalıdır.

Not: Şarj işlemi için lütfen kutu içerisinden çıkan kabloyu kullanın.

Teknik Parametreler

Giriş: AC100-240V, 50/60Hz
Çıkış:
Type-C: 5V⎓ 3A, 9V⎓2.22A, 12V⎓1.67A
USB-A: 5V⎓ 3A, 9V⎓2A, 12V⎓1.5A
USB-A + Type-C Ç Zamanlı / Kombine Çıkış: 15W
Ürün Ölçüleri: 46.2 X 29.5 X 86 mm
USB Kablo:
Arayüz tipi: Type-C /Type-C
Kablo uzunluğu: 100 cm
Malzeme: PVC
Çıkış gücü: 2A

Kullanım Talimatları

- Şarj cihazını bir prize takın, ardından USB kablosunu telefonunuza bağlayın.
- Fişin prize tam olarak takıldığından emin olun.
- Ürünün kullanım ömrünü uzatmak için şarj sırasında telefonun yüksek sıcaklıklı veya nemli ortamlarda kullanmaktan ya da şarj etmekten kaçının.

Önemli Uyarılar

- Aşırı ısınmayı önlemek için telefonu doğrudan güneş ışığı altında bırakmayın.
- Telefonun veya bataryanın zarar görmesini önlemek için uyumsuz elektrikli ekipman veya veri kabloları kullanmayın.
- Şarj cihazı aşırı ısınırsa veya olağan dışı bir koku yayarsa, hemen fişten çekin ve kullanmayı bırakın.
- Takma sırasında direnç hissedersenız zorlamayın.
- Veri kablosunu 90°den daha dar bir açıyla bükmeyin; bu durum iç iletkenlere zarar verebilir.
- YALNIZCA İÇ MEKAN KULLANIMI İÇİNDİR: Yağmura veya toza dayanıklı değildir.

Temizlik ve Bakım

Şarj verimliliğinin tozdan etkilenmesini önlemek için şarj portunu ve prizi düzenli olarak kuru bir bezle temizleyin.

Sıkça Sorulan Sorular

S: Şarj cihazı neden aşırı ısınıyor?
C: Hatif ısınma ≤40°C normaldir. Sıcaklık 60°C'yi aşarsa:
1. Kablonun sertifikalı olduğundan emin olun.
2. Ürünü örtü altında veya 35°C'yi aşan ortamlarda kullanmayın.

S: Şarj işlemi neden yavaş?
C: 1. Type-C portunun PD 3.0 desteklediği desteklemediğini kontrol edin. Apple / Android cihaz ile test edin.
2. Temas noktalarını %90 izopropil alkol ile temizleyin.
3. Varsa cihaz yazılımını güncelleyin.

Yasal Uyarı:
Üretici ve distribütörleri; bu kılavuzda yer alan talimatlara aykırı kullanım veya yanlış kullanım nedeniyle oluşabilecek kişisel yaralanma, maddi hasar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir zarardan sorumlu tutulamaz.

Kutu İçeriği

1. Şarj cihazı x1
2. Type-C kablo x1
3. Kullanım kılavuzu x1

Belediyenizin Atık Bertaraf Talimatlarını Kontrol Edin

Ambalaj kağıdı geri dönüşümü PAP | Dış ambalaj plastik geri dönüşümü PE | Ürün tepsisi plastik geri dönüşümü PET | İç paket plastik geri dönüşümü CPE | İç mekân kullanımı içindir | Kâğıt toplama PAP

Çevresel Bilgiler

Bu ürün; gyanın şekilde bertaraf edilmediği takdirde çevre veya insan sağlığı için tehlikeli olabilecek maddeler içerebilir. Bu nedenle, doğal kaynakların kullanımını iyileştirmek ve bu maddelerin çevreye salınımını önlemek amacıyla aşağıdaki bilgiler sunulmaktadır.
Elektrikli ve elektronik ekipmanlar normal belediye atıklarıyla birlikte atılmamalı, uygun ilgileri için ayrı olarak toplanmalıdır. Ürün ve bu sayfa üzerinde yer alan üzeri çizili çöp kutusu sembolü, ürünün kullanım ömrü sonunda uygun şekilde bertaraf edilmesi gerektiğini hatırlatır.
Bu sayede, ürünlerde bulunan maddelerin uygun olmayan şekilde işlenmesi veya uygunsuz kullanımının çevre ya da insan sağlığı üzerinde oluşturabileceği olası tehlikeler önlenebilir. Ayrıca bu uygulama, bu ürünlerin kullanılan birçok malzemesine geri kazanılmasına, geri dönüştürülmesine ve yeniden kullanılmasına yardımcı olur.
Bu amaçla elektrikli ve elektronik ekipman üreticileri ve distribütörleri, bu ürünleri için uygun toplama ve işleme sistemleri kurmuştur. Ürününüz kullanım ömrünün sonuna geldiğinde, toplama düzenlemeleri hakkında bilgi almak için distribütörünüzle iletişime geçin.
Bu ürünü satın almıştan distribütörünüz, satın alınan ürünle aynı işlevi gören ve eşdeğer türde olan eski cihazını ücretsiz olarak teslim etme imkânı hakkında da sizi bilgilendirmelidir. Ayrıca boyutu 25 cm'den büyük olmayan ürünler için, eşdeğer bir ürün satın alma zorunluluğu olmadan WEEE teslimi yapılabilir. Ürünün yukarıda açıklanandan farklı şekilde bertaraf edilmesi, ürünün bertaraf edildiği ülkedeki ulusal düzenlemelerde belirtilen cezalara tabi olacaktır. Çevrenin korunması için ek önlemler almanızı da öneririz: Ürünün iç ve dış ambalajların geri dönüştürülmesi veya kullanılmış pilleri uygun şekilde bertaraf etin. Yardımınızla, elektrikli ve elektronik ekipman üretiminde kullanılan doğal kaynak miktarının azaltılmasına, ürünlerin bertarafında düzenli depolama alanlarının kullanımının en aza indirilmesine ve zararlı maddelerin çevreye salınmasının önlenmek yapanın kalitesinin artırılmasına katkı sağlanabilir.

SERVİS VE GARANTİ

Garanti Süresi:
Bu ürünün garanti süresi, fatura / satın alma belgesi tarihinden itibaren 24 aydır. Bu garanti yalnızca ürünü ilk satın alan perakende müşteri için geçerlidir.

Garanti Kapsamı:
Garanti süresi boyunca. Üründe oluşan tüm malzeme veya üretim kaynaklı kusurlar ücretsiz olarak giderilecektir. Ücretsiz servis hizmetinden yararlanmak için lütfen bu garanti kartını ve orijinal satın alma belgesini, örneğin satış fişi veya faturayı, yetkili satıcıya ibraz ederek iletişime geçin.

Garanti Kapsamı Dışındakiler:
1. Ürünün bu kılavuzdaki talimatlara uygun olmayan şekilde kullanılması, ihmal edilmesi, saklanması veya bakımının yapılmaması sonucu oluşan hasar ve arızalar.
2. Yetkisiz kişiler tarafından açılmış, sökülmüş veya onarılmış ürünler.
3. Kaza, darbe, düşme, sıvı teması, aşırı sıcaklığa maruz kalma, yanlış güç kaynağı voltajına bağlantı veya üretim hatasına bağlı olmayan diğer dış etkenlerden kaynaklanan hasarlar.
4. Ürün veya bileşenlerinde, örneğin kulaklık pedleri ve kablolar gibi parçalarda oluşan normal aşınma ve yıpranma; ayrıca aksi belirtilmediği sürece, entegre bataryanın normal aşınması veya hatalı kullanımı nedeniyle oluşan hasar ve arızalar.
5. Günlük kullanımın nedeniyle oluşan çizik, ezik ve plastik kırılmaları gibi estetik hasarlar.
6. Batarya dahil değildir.

Model: _____
Satın Alma Tarihi: _____
Satıcı: _____
Alıcı: _____
Telefon: _____
Adres: _____

EN

CHARGER KIT

MODEL:AC353-T

KEEP FOR FUTURE REFERENCE

READ BEFORE USE! Warnings! For indoor use - Do not use the product if the cable is damaged. Take to an authorized repair center. Not a toy. Keep out of reach of children. The appliance must not be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they are under the supervision of an adult or adequate instructions have been provided.

Note: Please use the included cable for charging.

Technical Specifications

Input: AC100-240V,50/60Hz
Output:
Type-C: 5V⎓ 3A, 9V⎓2.22A, 12V⎓1.67A
USB-A: 5V⎓ 3A, 9V⎓2A, 12V⎓1.5A
Combined/simultaneous Output USB-A+Type-C: 15W
Product Dimensions: 46.2 X 29.5 X 86 mm
USB cable:
Interface type: Type-C/Type-C
Cable length: 100 cm
Material: PVC
Output power: 2A

Instructions for Use

- Plug the charger into a power outlet, then connect the USB cable to your phone.
- Ensure the plug is fully inserted into the outlet.
- While charging, avoid using or charging the phone in high-temperature or humid environments to extend the product's lifespan.

Precautions

- Do not place the phone in direct sunlight to prevent overheating.
- Do not use incompatible electrical equipment or data cables to avoid damaging the phone or battery.
- If the charger overheats or emits an unusual odor, immediately unplug it and discontinue use.
- Do not force insertion if resistance is encountered.
- Do not bend the data cable to an angle less than 90°, as this may damage the internal conductors.
- INDOOR USE ONLY: Not rainproof or dustproof.

Cleaning and maintenance

Regularly clean the charging port and socket with a dry cloth to prevent dust from affecting charging efficiency.

FAQ

Q: Why does the charger overheat?
A: Slight warmth (≤40°C) is normal. If the temperature exceeds 60°C:
1. Confirm that the cable is certified.
2. Do not use under coverings or in environments exceeding 35°C.

Q: Why is charging slow?
A: 1. Check whether the Type-C port supports PD 3.0 (test using an App/Android device).
2. Clean the contacts with 90% isopropyl alcohol.
3. Update the device firmware (if applicable).

Disclaimer:
The manufacturer and its distributors shall not be held liable for any damages (including, but not limited to, personal injury, property damage) arising from misuse or use not in accordance with the instructions contained in this manual.

Content

1. Charger x1
2. Type-C cable x1
3. User manual x1

Check the disposal provisions of your municipality

Packaging paper recycling PAP | Outer packaging plastic recycling PE | Product tray plastic recycling PET | Inner bag plastic recycling CPE | For indoor use | Paper collection PAP

Environmental information

This product may contain substances that can be hazardous to the environment or to human health if it is not disposed of properly. We therefore provide you with the following information to prevent releases of these substances and to improve the use of natural resources. Electrical and electronic equipments should never be disposed of in the usual municipal waste but must be separately collected for their proper treatment. The crossed-out bin symbol, placed on the product and in this page, reminds you of the need to dispose of properly the product at the end of its life. In this way it is possible to prevent that a not specific treatment of the substances contained in these products, or their improper use, or improper use of their parts may be hazardous to the environment or to human health. Furthermore this helps to recover, recycle and reuse many of the materials used in these products. For this purpose the electrical and electronic equipment producers and distributors set up proper collection and treatment systems for these products. At the end of life your product contact your distributor to have information on the collection arrangements. When buying this product your distributor will also inform you of the opportunity to make free with another device at the end of life condition that is of equivalent type and has fulfilled the same functions of the product purchased, or if the size is not larger than 25 cm, WEEE can be made without obligation to purchase the product equivalent. A disposal of the product different from what described above will be liable to the penalties prescribed by the national provisions in the country where the product is disposed of. We also recommend you to adopt more measures for environment protection: recycling of the internal and external packaging of the product and disposing properly used batteries (if contained in the product). With your help it is possible to reduce the amount of natural resources used to produce electrical and electronic equipments, to minimize the use of landfills for the disposal of the products and to improve the quality of life by preventing that potentially hazardous substances are released in the environment.

ASSISTANCE AND WARRANTY

Warranty Period:
The warranty period for this product is 24 months from the date of receipt/proof of purchase. This warranty is valid only for the original retail purchaser.

Warranty Coverage:
During the warranty period, all material or manufacturing defects of the product will be resolved free of charge. To avail of the free assistance service, please contact the authorized dealer by presenting this warranty card and the original proof of purchase (e.g., sales receipt or invoice).

The warranty does not cover:
1.Damages or malfunctions resulting from improper use, negligence, storage, or maintenance not in accordance with the instructions in this manual.
2.Products tampered with, disassembled, or repaired by unauthorized personnel.
3.Damages caused by external factors such as, but not limited to, accidents, impacts, drops, contact with liquids, exposure to extreme temperatures, connection to incorrect power supply voltage, or other causes not attributable to manufacturing defects.
4.Normal wear and tear of the product or its components (e.g., earphone pads, cables) and, if not otherwise specified, damages or malfunctions due to normal wear and tear or improper use of the integrated battery.
5. Aesthetic damages such as scratches, dents, and plastic breakages due to daily use.
6. Battery not included.

Model: _____
Date of purchase: _____
Reseller: _____
Buyer: _____
Phone: _____
Address: _____

FR

KIT DE CHARGEUR

MODÈLE:AC353-T

CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE

À LIRE AVANT UTILISATION ! Avertissements ! Pour usage interne - Ne pas utiliser le produit en cas de câble endommagé. Apporter dans un centre de réparation agréé. Ce n'est pas un jouet. Tenir hors de portée des enfants. L'appareil ne doit pas être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient sous la surveillance d'un adulte ou que des instructions adéquates aient été fournies.

Note : Veuillez utiliser le câble fourni pour la charge.

Caractéristiques techniques

Entrée: AC100–240V, 50/60Hz
Sortie:
Type-C: 5V⎓ 3A, 9V⎓2.22A, 12V⎓1.67A
USB-A: 5V⎓ 3A, 9V⎓2A, 12V⎓1.5A
Sortie combinée/simultanée USB-A+Type-C: 15W
Dimensions du produit: 46.2 X 29.5 X 86 mm
Câble USB:
Type d'interface: Type-C/Type-C
Longueur du câble: 100 cm
Matériau: PVC
Puissance de sortie: 2A

Mode d'emploi

- Branchez la fiche du chargeur dans la prise murale. Connectez le câble de données USB au téléphone portable.
- Assurez-vous que la fiche est complètement insérée dans la prise.
- Pendant la charge, évitez d'utiliser le téléphone et de charger dans des environnements à haute température ou humides, afin de prolonger la durée de vie du produit.

Précautions

- Ne placez pas le téléphone en plein soleil pour éviter une surchauffe.
- N'utilisez pas d'équipements électriques ou de câbles de données incompatibles, afin d'éviter d'endommager le téléphone ou la batterie.
- Si le chargeur surchauffe ou dégage une odeur inhabituelle, débranchez-le immédiatement et cessez de l'utiliser.
- Ne forcez pas l'insertion en cas de résistance.
- Ne pliez pas le câble à des angles inférieurs à 90°, cela endommage les conducteurs internes.
- UTILISATION EXCLUSIVEMENT EN INTÉRIEUR : Non résistant à la pluie ou à la poussière.

Nettoyage et entretien

Il est recommandé de nettoyer régulièrement l'interface de charge et la fiche avec un chiffon sec pour éviter que la poussière n'affecte l'efficacité de la charge.

FAQ

Q: Pourquoi le chargeur chauffe-t-il?
R: Un léger échauffement est normal (≤40°C). S'il dépasse 60°C :
1. Vérifiez que le câble est certifié.
2. Ne l'utilisez pas sous des couvertures ou dans des environnements supérieurs à 35°C.

Q: Pourquoi la charge est-elle lente?
R: 1. Vérifiez que le port Type-C supporte PD 3.0 (testé avec appareils App/Android).
2. Nettoyez les contacts avec de l'alcool isopropylique à 90%.
3. Mettez à jour le micrologiciel de l'appareil (le cas échéant).

Disclaimer:
Le fabricant et ses distributeurs ne seront pas responsables des dommages (y compris, mais sans s'y limiter, les blessures corporelles, les dommages matériels) résultant d'une mauvaise utilisation ou d'une utilisation non conforme aux instructions contenues dans ce manuel.

Contenu

1. Chargeur x1
2. Câble Type-C x1
3. Manuel d'utilisation x1

Vérifiez les consignes de tri de votre commune

Emballage recyclage du papier PAP | Emballage extérieur recyclage du plastique PE | Barquette produit recyclage du plastique PET | Sac intérieur recyclage du plastique CPE | Pour usage interne | Collection de papier PAP | LE TRI + FACILE

Informations concernant l'environnement

Ce produit contient des substances nocives qui peuvent représenter un danger pour l'environnement et la santé de l'homme en cas d'élimination impropre. Nous vous fournissons donc les consignes à respecter pour éviter que ces substances puissent être répandues dans la nature et pour améliorer l'usage des ressources naturelles. Les appareils électriques et électroniques ne doivent pas être éliminés dans les ordures ménagères mais doivent impérativement être acheminés vers un centre de tri sélectif qui se chargera de leur retraitement. Le symbole de la poubelle barrée apposé sur le produit et illustré ci-contre, indique la nécessité de procéder à l'élimination particulière du produit au terme de sa vie. De la sorte, il est possible d'éviter qu'un traitement non approprié des substances qu'il contient ou qu'un traitement incorrect d'une partie de celles-ci puisse avoir des conséquences graves sur l'environnement et la santé de l'homme. En outre, une gestion correcte du produit en fin de vie permet de participer à la récupération, au recyclage et à la réutilisation de la plupart des matériaux dont il est composé. Dans cette optique, les fabricants et les distributeurs d'appareillages électriques et électroniques organisent des systèmes de récolte et de retraitement desdits appareils. Au terme de la vie du produit, adressez-vous à votre distributeur qui vous fournira tout renseignement sur les modalités de récolte du produit. Lorsque vous achetez ce produit Votre distributeur vous informera également de la possibilité de faire gratuitement avec un autre appareil à la fin de la condition de vie qui soit de type équivalent et ait rempli les mêmes fonctions du produit acheté, ou si la taille ne dépasse pas 25 cm, WEEE peut être faite sans obligation d'achat de l'équivalent du produit. L'élimination non-conforme aux consignes énoncées ci-dessus est passible des sanctions prévues par la réglementation en matière de traitement des déchets en vigueur dans le pays où le produit est mis au rebut. Nous vous invitons en outre à adopter d'autres mesures de protection de l'environnement notamment, recycler correctement les emballages intérieur et extérieur et supprimer correctement les éventuelles piles usées. Avec votre aide, il sera possible de réduire la quantité de ressources naturelles nécessaires à la fabrication des appareils électriques et électroniques, de minimiser l'usage des décharges pour l'élimination des produits et d'améliorer la qualité de la vie en évitant que des substances potentiellement

ASSISTANCE ET GARANTIE

Période de garantie:
La période de garantie pour ce produit est de 24 mois à compter de la date de réception/preuve d'achat. Cette garantie n'est valable que pour l'acheteur au détail original.

Couverture de la Garantie:
Pendant la période de garantie, tous les défauts de matériaux ou de fabrication du produit seront résolus gratuitement. Pour bénéficier du service d'assistance gratuit, veuillez contacter le revendeur agréé en présentant cette carte de garantie et la preuve d'achat originale (par exemple, ticket de caisse ou facture).

La garantie ne couvre pas:
1.Les dommages ou dysfonctionnements résultant d'une utilisation inappropriée, d'une négligence, d'un stockage ou d'un entretien non conformes aux instructions de ce manuel.
2.Les produits manipulés, démontés ou réparés par du personnel non autorisé.
3.Les dommages causés par des facteurs externes tels que, mais sans s'y limiter, les accidents, les chocs, les chutes, le contact avec des liquides, l'exposition à des températures extrêmes, la connexion à une tension d'alimentation incorrecte ou d'autres causes non attribuables à des défauts de fabrication.
4.L'usure normale du produit ou de ses composants (par exemple, coussinets d'écouteurs, câbles) et, sauf indication contraire, les dommages ou dysfonctionnements dus à l'usure normale ou à une utilisation inappropriée de la batterie intégrée.
5. Les dommages esthétiques tels que les rayures, les bosses et les ruptures de plastiques dues à l'utilisation quotidienne.
6. Batterie non incluse.

Modèle: _____
Date d'achat: _____
Revendeur: _____
Acheteur: _____
Téléphone: _____
Adresse: _____

DE

LADEGERÄT-SET

MODELL:AC353-T

ZUR SPÄTEREN BEZUGNAHME AUFBEWAHREN

VOR GEBRAUCH LESEN! Warnungen! Für den Innenbereich - Produkt bei beschädigtem Kabel nicht verwenden. Zu einer autorisierten Reparaturstelle bringen. Kein Spielzeug. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Das Gerät darf nicht von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mangelender Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, es sei denn, sie stehen unter der Aufsicht einer erwachsenen Person oder wurden angemessen eingewiesen.

Hinweis: Bitte verwenden Sie das mitgelieferte Kabel zum Aufladen.

Technische Daten

Eingang: AC100-240V, 50/60Hz
Ausgang:
Type-C: 5V⎓ 3A, 9V⎓2.22A, 12V⎓1.67A
USB-A: 5V⎓ 3A, 9V⎓2A, 12V⎓1.5A
Kombinierte/Gleichzeitige Ausgangsleistung USB-A+Type-C: 15W
Produktabmessungen: 46.2 X 29.5 X 86 mm
USB-Kabel:
Schnittstellentyp: Type-C/Type-C
Kabellänge: 100 cm
Material: PVC
Ausgangsleistung: 2A

Bedienungsanleitung

- Stecken Sie den Netzstecker des Ladegeräts in die Steckdose, Verbinden Sie dann das USB-Datenkabel mit Ihrem Mobiltelefon.
- Stellen Sie sicher, dass der Stecker vollständig in die Steckdose eingesteckt ist.
-Vermeiden Sie während des Ladevorgangs die Benutzung des Telefons und das Laden in Umgebungen mit hoher Temperatur oder Feuchtigkeit, um die Lebensdauer des Produkts zu verlängern.

Vorsichtsmaßnahmen

- Legen Sie das Telefon nicht in direktes Sonnenlicht, um Überhitzung zu vermeiden.
- Verwenden Sie keine inkompatiblen elektrischen Geräte oder Datenkabel, um Schäden am Telefon oder Akku zu vermeiden.
- Sollte das Ladegerät überhitzen oder einen ungewöhnlichen Geruch verströmen, ziehen Sie bitte sofort den Stecker und stellen Sie die Nutzung ein.
- Erzwingen Sie das Einstecken nicht, wenn Sie auf Widerstand stoßen.
- Biegen Sie das Kabel nicht im Winkeln unter 90°, da dies die internen Leiter beschädigt.
- NUR FÜR INNENBEREICHE: Nicht regen- oder staubresistent.

Reinigung und Wartung

Es wird empfohlen, die Ladeschnittstelle und die Steckdose regelmäßig mit einem trockenen Tuch zu reinigen, um zu verhindern, dass Staub die Ladeeffizienz beeinträchtigt.

FAQ

F: Warum wird das Ladegerät heiß?
A: Leichte Erwärmung ist normal (≤40°C). Wenn es über 60°C wird:
1. Überprüfen Sie, ob das Kabel zertifiziert ist.
2. Verwenden Sie es nicht unter Decken oder in Umgebungen über 35°C.

F: Warum lädt es langsam?
A: 1. Stellen Sie sicher, dass der Type-C-Port PD 3.0 unterstützt (mit App/Android-Gerät getestet).
2. Reinigen Sie die Kontakte mit 90%igem Isopropylalkohol.
3. Aktualisieren Sie die Firmware des Geräts (falls zutreffend).

Disclaimer:
Der Hersteller und seine Vertriebspartner haften nicht für Schäden (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Personenschäden und Sachschäden), die durch unsachgemäße Verwendung oder Nichtbeachtung der Anweisungen in diesem Handbuch entstehen.

Inhalt

1. Ladegerät x1
2. Type-C-Kabel x1
3. Bedienungsanleitung x1

Prüfen Sie die Entsorgungsvorschriften Ihrer Gemeinde

Verpackung Papier Recycling PAP | Außenverpackung Kunststoffrecycling PE | Produktschale Kunststoffrecycling PET | Innere Tüte Kunststoffrecycling CPE | Für den Innenbereich | Papiersammlung PAP

Informationen zum umweltschutz

Dieses Produkt kann Substanzen enthalten, die für die Umwelt und für die menschliche Gesundheit schädigend sein können, wenn das Produkt nicht ordnungsgemäß entsorgt wird. Aus diesem Grund geben wir Ihnen nachfolgend einige Informationen, mit denen die Freisetzung dieser Substanzen verhindert und die natürlichen Ressourcen geschont werden. Elektrische und elektronische Geräte dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen als Sondermüll ihrer ordnungsgemäßen Wiederverwertung zugeführt werden. Das Symbol der durchkreuzten Mülltonne auf dem Produkt und auf dieser Seite erinnert an die Vorsicht, dass das Produkt am Ende seines Lebenszyklus ordnungsgemäß entsorgt werden muss. Auf diese Weise kann verhindert werden, dass eine ungeeignete Verwendung der in diesem Produkt enthaltenen Substanzen, oder eine ungeeignete Anwendung von Teilen davon, Schäden für die Umwelt und die menschliche Gesundheit hervorrufen können. Darüber hinaus werden somit viele der in dieser Produkten enthaltenen Materialien eingesammelt, wiederaufgearbeitet und wiederverwertet. Zu diesem Zweck organisieren die Hersteller und Händler von elektrischen und elektronischen Geräten geeignete Entsorgungssysteme für diese Produkte. Am Ende des Einsatzes dieses Produkts wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. Sie erhalten dort alle Informationen für die korrekte Entsorgung des Geräts. Darüber hinaus wird der Händler Sie beim Kauf dieses Produkts über die Möglichkeit informieren, ein diesem Produkt gleichartiges Gerät, das dieselben Funktionen wie das gekaufte erfüllt, am Ende seines Lebenszyklus kostenlos zurückgeben können. Eine Entsorgung des Produkts, die nicht der oben genannten Vorgehensweise entspricht, ist strafbar und wird gemäß den jeweils geltenden nationalen Bestimmungen geahndet, die in dem Land herrschen, in dem die Entsorgung des Produkts stattfindet. Wir empfehlen darüber hinaus weitere Maßnahmen zum Umweltschutz: die Wiederverwertung der internen und externen Verpackung des Produkts und die ordnungsgemäße Entsorgung eventuell darin enthaltener Batterien. Mit Ihrer Hilfe lässt sich die Menge der natürlichen Ressourcen, die für die Realisierung von elektrischen und elektronischen Geräten benötigt werden, reduzieren, die Kosten für die Entsorgung der Produkte minimieren und die Lebensqualität erhöhen, da verhindert wird, dass giftige Substanzen in die Umwelt gebracht werden.

ASSISTENZ UND GARANTIE

Garantiezeitraum:
Die Garantiezeit für dieses Produkt beträgt 24 Monate ab dem Datum des Empfangs/Kaufbelegs. Diese Garantie ist nur für den ursprünglichen Einzelhandelskäufer gültig.

Garantieumfang:
Während des Garantiezeitraums werden alle Material- oder Herstellungsfehler des Produkts kostenlos behoben. Um den kostenlosen Kundendienst in Anspruch zu nehmen, wenden Sie sich bitte an den autorisierten Händler und legen Sie diese Garantiekarte sowie den Original-Kaufbeleg (z. B. Kassenbon oder Rechnung) vor.

Die Garantie deckt nicht ab:
1.Schäden oder Fehlfunktionen, die aus unsachgemäßer Verwendung, Fahrlässigkeit, Lagerung oder Wartung entstehen, die nicht den Anweisungen in diesem Handbuch entsprechen.
2.Produkte, die von unbefugtem Personal manipuliert, zerlegt oder repariert wurden.
3.Schäden, die durch externe Faktoren verursacht wurden, wie z. B. (aber nicht beschränkt auf) Unfälle, Stöße, Stürze, Kontakt mit Flüssigkeiten, Exposition gegenüber extremen Temperaturen, Anschluss an eine falsche Versorgungsspannung oder andere Ursachen, die nicht auf Herstellungsfehler zurückzuführen sind.
4.Normaler Verschleiß des Produkts oder seiner Komponenten (z. B. Ohrpolster, Kabel) und, sofern nicht anders angegeben, Schäden oder Fehlfunktionen aufgrund normalen Verschleißes oder unsachgemäßer Verwendung des integrierten Akkus.
5.Ästhetische Schäden wie Kratzer, Dellen und Bruch von Kunststoffen aufgrund des täglichen Gebrauchs.
6.Batterie nicht enthalten.

Modell: _____
Kaufdatum: _____
Händler: _____
Käufer: _____
Telefon: _____
Adresse: _____

ES

KIT DE CARGADOR

MODELO:AC353-T

GUÁRDALO PARA FUTURAS REFERENCIAS

¡LEER ANTES DE USAR! ¡Advertencias! Para uso interno - No utilizar el producto en caso de cable dañado. Llevar a un centro habilitado para la reparación. No es un juguete. Mantener fuera del alcance de los niños. El aparato no debe ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que estén bajo la supervisión de una persona adulta o que se hayan proporcionado instrucciones adecuadas.

Nota: Por favor, utilice el cable incluido para cargar.

Especificaciones técnicas

Entrada: AC100-240V, 50/60Hz
Salida:
Type-C: 5V⎓ 3A, 9V⎓2.22A, 12V⎓1.67A
USB-A: 5V⎓ 3A, 9V⎓2A, 12V⎓1.5A
Salida combinada/simultánea USB-A+Type-C: 15W
Dimensiones del producto: 46.2 X 29.5 X 86 mm
Cable USB:
Tipo de interfaz: Type-C/Type-C
Longitud del cable: 100 cm
Material: PVC
Potencia de salida: 2A

Instrucciones de uso

- Inserte el enchufe del cargador en el tomacorriente de pared, Conecte el cable de datos USB al teléfono móvil.
- Asegúrese de insertar completamente el enchufe en el tomacorriente.
- Durante la carga, evite usar el teléfono y cargar en ambientes de alta temperatura o húmedos, para prolongar la vida útil del producto.

Precauciones

- No coloque el teléfono bajo la luz solar directa para evitar sobrecalentamiento.
- No utilice equipos eléctricos o cables de datos incompatibles, para evitar dañar el teléfono o la batería.
- Si el cargador se sobrecalienta o emite un olor inusual, desconéctelo inmediatamente y deje de utilizarlo.
- No fuerce la inserción si encuentra resistencia.
- No doble el cable en ángulos inferiores a 90º, ya que daña los conductores internos.
- USO EXCLUSIVO EN INTERIORES: No resistente a la lluvia o al polvo.

Limpieza y mantenimiento

Se recomienda limpiar regularmente la interfaz de carga y el enchufe con un paño seco para evitar que el polvo afecte la eficiencia de carga.

FAQ

P: ¿Por qué se calienta el cargador?
R: Un ligero calentamiento es normal (≤40°C). Si supera los 60°C:
1. Verifique que el cable esté certificado.
2. No lo use debajo de mantas o en ambientes superiores a 35°C.

P: ¿Por qué la carga es lenta?
R: 1. Compruebe que el puerto Type-C admita PD 3.0 (probado con dispositivos Apple/Android).
2. Limpie los contactos con alcohol isopropílico al 90%.
3. Actualice el firmware del dispositivo (si es aplicable).

Disclaimer:
El fabricante y sus distribuidores no serán responsables de ningún daño (incluidos, pero no limitados a, lesiones personales, daños a la propiedad) derivados de un uso indebido o de un uso no conforme a las instrucciones contenidas en este manual.

Contenido

1. Cargador x1
2. Cable Type-C x1
3. Manual de usuario x1

Consulte las normativas de eliminación de su municipio

Embalaje reciclaje de papel PAP | Embalaje exterior reciclaje de plástico PE | Bandeja de producto reciclaje de plástico PET | Bolsa interior reciclaje de plástico CPE | Para uso interno | Recogida de papel PAP | RECICLA AL Azul | RECICLA AL Amarillo

Información ambiental

Este producto puede contener sustancias que pueden ser dañinas para el entorno y para la salud humana si no es eliminado adecuadamente. Les entregamos por tanto la siguiente información para evitar el vertido de estas sustancias y para mejorar el uso de los recursos naturales. Los equipamientos eléctricos y electrónicos no deben ser eliminados a través de los normales desechos urbanos, tienen que ser enviados a una recogida selectiva para su correcto tratamiento. El símbolo del bidón tachado, colocado sobre el producto y en esta página, recuerda la necesidad de eliminar adecuadamente el producto al final de su vida. De esta manera es posible evitar que un trato no específico de las sustancias contenidas en estos productos, o un empleo inapropiado de los mismos pueda llevar a consecuencias dañinas para el entorno y para la salud humana. Se contribuye además a la recuperación, reciclaje y reutilización de muchos de los materiales contenidos en estos productos. Con tal objetivo los fabricantes y distribuidores de los equipamientos eléctricos y electrónicos organizan adecuados sistemas de recogida y desguace de estos productos. Al final de la vida del producto contacte con su distribuidor para obtener información acerca de las modalidades de recogida. Al comprar este producto Su distribuidor también le informará de la posibilidad de hacer gratis con otro dispositivo en la condición de fin de vida que sean de tipo equivalente y hayan realizado las mismas funciones que el producto adquirido, o si el tamaño no es más grande que 25 cm, AEE se puede hacer sin obligación de comprar el producto equivalente. La eliminación del producto de un modo diferente al descrito anteriormente, será punible de las sanciones previstas por la normativa nacional vigente en el país donde el producto sea eliminado. Les recomendamos también de adoptar otras medidas favorables al entorno: reciclar el embalaje interior y exterior con el cual el producto es suministrado y eliminar de manera adecuada las baterías usadas, (sólo si están contenidas en el producto) Con vuestra ayuda se puede reducir la cantidad de recursos naturales empleados en la fabricación de equipos eléctricos y electrónicos, minimizar el empleo de los vertederos para la eliminación de los productos y mejorar la calidad de la vida, evitando que sustancias potencialmente peligrosas sean vertidas en el entorno.

ASISTENCIA Y GARANTÍA

Periodo de garantía:
El periodo de garantía para este producto es de 24 meses a partir de la fecha de recibo/prueba de compra. Esta garantía solo es válida para el comprador minorista original.

Cobertura de la Garantía:
Durante el periodo de garantía, se resolverán de forma gratuita todos los defectos de material o fabricación del producto. Para beneficiarse del servicio de asistencia gratuito, póngase en contacto con el distribuidor autorizado presentando esta tarjeta de garantía y el comprobante de compra original (p. ej., recibo de caja o factura).

La garantía no cubre:
1.Daños o mal funcionamiento derivados de un uso indebido, negligencia, almacenamiento o mantenimiento que no cumplan con las instrucciones de este manual.
2.Productos manipulados, desmontados o reparados por personal no autorizado.
3.Daños causados por factores externos como, entre otros, accidentes, golpes, caídas, contacto con líquidos, exposición a temperaturas extremas, conexión a una tensión de alimentación incorrecta u otras causas no atribuibles a defectos de fabricación.
4.El desgaste normal del producto o de sus componentes (p. ej., almohadillas de auriculares, cables) y, a menos que se especifique lo contrario, los daños o mal funcionamiento debidos al desgaste normal o al uso indebido de la batería integrada.
5.Daños estéticos como arañazos, abolladuras y roturas de plásticos debidos al uso diario.
6.Batería no incluida.

Modelo: _____
Fecha de compra: _____
Distribuidor: _____
Comprador: _____
Teléfono: _____
Dirección: _____

NL

OPLADERSET

MODEL:AC353-T

BEWAREN VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE

LEZEN VÓÓR GEBRUIK! Waarschuwingen! Voor intern gebruik - Product niet gebruiken in geval van een beschadigde kabel. Naar een erkend reparatiecentrum brengen. Geen speelgoed. Buiten het bereik van kinderen houden. Het apparaat mag niet worden gebruikt door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan van een volwassen persoon of adequate instructies over het gebruik van het apparaat hebben ont